

Bedienfunktionen des Admin-Clients


Gemeinsame Bearbeitung

The screenshot shows the UCware Admin Client interface. At the top, there's a yellow header bar with the text "UCware Admin Client" and three icons: a question mark, a gear, and a user profile. Below the header, there's a sidebar with various icons. The main area is titled "Benutzer" (User) and contains a form for editing a user. The form fields include: Benutzername (gerd.gudlat), Vorname (Gerd), Nachname (Gudlat), E-Mail, URL für Tür-Kamera, Sprache * (Deutsch), and Authentifizierungs-Backend * (UCware). There are buttons for "Löschen" (Delete), "Zurücksetzen" (Reset), and "Konflikt auflösen" (Resolve Conflict). A red dashed line points from the "Konflikt auflösen" button to a dialog box. The dialog box contains the text: "Dieser Eintrag wurde zwischenzeitlich an anderer Stelle verändert." (This entry has been changed elsewhere in the meantime.) and two options: "Meine Änderungen verwerfen" (Discard my changes) and "Mit meinen Änderungen überschreiben" (Overwrite with my changes).

Für den UCware Server lassen sich mehrere [Administratoren](#) ernennen, die gleichzeitig und gleichberechtigt auf den Admin-Client zugreifen können.

Wenn zwei Administratoren parallel dasselbe Objekt bearbeiten, kann dies zu Konflikten zwischen den jeweils vorgenommenen Einstellungen führen.

Ab UCware 6.1 wird in diesem Fall der folgende Button angezeigt:



Klicken Sie darauf, um bei einem Bearbeitungskonflikt die Umsetzung Ihrer eigenen Änderungen zu erzwingen oder zu diese zu verwerfen.

Die Funktion gilt momentan für die folgenden Objekte:

- [Benutzer](#)
- [Gruppen](#)
- [Rufannahmegruppen](#)
- [Warteschlangen](#)
- [Faxanschlüsse](#)
- [Pager](#)

In zukünftigen UCware-Versionen werden weitere Bereiche des Admin-Clients unterstützt.

Navigationspfade

Als Administrator des UCware Servers verwalten Sie in der Regel viele verschiedene Benutzer, Telefone und andere Objekte. Der Admin-Client zeigt diese in sortierbaren Listen an, die Sie über die zugehörige Kategorie in der Seitenleiste aufrufen können.

Objekte, die einer funktional übergeordneten Instanz – zum Beispiel einer Berechtigungsgruppe – zugewiesen wurden, sind im Admin-Client wechselseitig mit dieser verlinkt. Dadurch können Sie beispielsweise von der Detailseite einer Benutzergruppe direkt zu einem bestimmten Mitglied springen und umgekehrt.

Diese und weitere Navigationshilfen unterstützen Sie bei der effizienten Verwaltung des UCware Servers. Um alle Möglichkeiten zur Anzeige eines Objekts kennenzulernen, klicken Sie auf den zugehörigen Eintrag in der folgenden Liste:

Aliasse

☐ über die Alias-Liste:



☐ über die zugehörige *Durchwahl* in der Nebenstellen-Liste:



Benutzer


☐ über die Benutzer-Liste:



☐ über die Gruppen-Seite, wenn der Benutzer **Mitglied** ist:



☐ über die Rufannahmegruppen-Seite, wenn der Benutzer **Mitglied** ist:



☐ über die zugehörige *Durchwahl* in der Nebenstellen-Liste:



☐ über den *Benutzernamen* in der Geräte-Liste:



Provisionierung > Geräte

DECT-Handsets

☐ siehe [Gerät \(alle Telefone\)](#).

☐ zusätzlich über die Handset-Liste der zugehörigen DECT-Infrastruktur:



DECT > [Hersteller] >



Faxanschlüsse

☐ über die Fax-Liste:



Durchwahlen > Fax

☐ über die Gruppen-Seite, wenn der Faxanschluss Mitglied ist:



Benutzer & Gruppen > Gruppen >



☐ über die zugehörige *Durchwahl* in der Nebenstellen-Liste:



Durchwahlen > Nebenstellen

Geräte (alle Telefone)

☐ über die Geräte-Liste:



Provisionierung > Geräte

☐ über die Gruppen-Seite, wenn das Gerät

Mitglied

ist:



Benutzer & Gruppen > Gruppen >



☐ über die zugehörige *Durchwahl* in der Nebenstellen-Liste:



Durchwahlen > Nebenstellen

☐ über die *Geräte-ID* am Slot



des am Gerät angemeldeten Benutzers:



Benutzer & Gruppen > Benutzer >



Gruppen

☐ über die Gruppen-Liste:



Benutzer & Gruppen > Gruppen

☐ über Objekte, die Mitglied der

Gruppe

sind:



Benutzer & Gruppen > Benutzer >



Durchwahlen > Warteschlange >



Durchwahlen > Fax >



Provisionierung > Geräte >



Pager

☐ über die Pager-Liste:



Durchwahlen > Pager

☐ über die zugehörige *Durchwahl* in der Nebenstellen-Liste:



Durchwahlen > Nebenstellen

Rufannahmegruppen

☐ über die Rufannahmegruppen-Liste:



Benutzer & Gruppen > Rufannahmegruppen

☐ über Benutzer, die Mitglieder der

Rufannahmegruppe

sind:



Benutzer & Gruppen > Benutzer >



Rufumleitungsprofile

☐ auf der Benutzer-Seite mit

Rufumleitungsprofile



Benutzer & Gruppen > Benutzer >



☐ über die Profil-Liste des Benutzers:



Rufumleitungen > Benutzer >



☐ auf der Warteschlangen-Seite mit

Rufumleitungsprofile



Durchwahlen > Warteschlangen >



☐ über die Profil-Liste der Warteschlange:



Rufumleitungen > Warteschlangen >



Sprachmenüs

☐ über die Sprachmenue-Liste:



Durchwahlen > Sprachmenüs

☐ über die zugehörige *Durchwahl* in der Nebenstellen-Liste:



Durchwahlen > Nebenstellen

Warteschlangen

☐ über die Warteschlangen-Liste:



Durchwahlen > Warteschlange

☐ über die Gruppen-Seite, wenn die Warteschlange **Mitglied** ist:



Benutzer & Gruppen > Gruppen >



☐ über die zugehörige *Durchwahl* in der Nebenstellen-Liste:



Durchwahlen > Nebenstellen

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/adhandbuch/bedienung?rev=1724771592>

Last update: **27.08.2024 15:13**