Admin-Client, Ausgehende Nummer

## Angezeigte Rufnummern einrichten



## **Rechtlicher Hinweis:**


Beachten Sie zur Rufnummernübermittlung § 120 Telekommunikationsgesetz.


Bei ausgehenden Anrufen übermittelt der UCware Server standardmäßig eine Nummer, die der Angerufene speichern und zurückrufen kann. Benutzer der Telefonanlage können diese **ausgehende Nummer** gesondert für jeden Slot anpassen:

- im UCC-Client
- auf Tischtelefonen von Snom und Yealink
- per Tasten-Code


Generell kann ein Benutzer jede eigene Durchwahl als ausgehende Nummer verwenden. Als Administrator können Sie darüber hinaus sogenannte **angezeigte Rufnummern** zuweisen. Diese lenken Rückrufe für den Benutzer bei Bedarf auf andere Ziele – beispielsweise eine Warteschlange oder eine Mobilnummer.

Im Admin-Client können Sie pro Benutzer unterschiedliche Rufnummern für die Anzeige bei internen und externen Anrufzielen festlegen:





Um einem Benutzer **angezeigte Rufnummern** zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:




1. Erstellen oder bearbeiten Sie einen Benutzer.

2. Erstellen Sie mindestens einen Slot und eine Durchwahl.

https://wiki.ucware.com/ Printed on 05.08.2025 09:14

- 3. Klappen Sie das gewünschte Widget für Angezeigte Rufnummern per Klick aus.
- 4. Geben Sie die gewünschte **Nummer** ein.
- 5. Klicken Sie auf + .
- 6. Wiederholen Sie Schritt 4 und 5, bis Sie alle erforderlichen Nummern erfasst haben.
- 7. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf im zweiten Widget.





9. Übernehmen Sie die Einstellungen mit



Speichern

Um eine gespeicherte Nummer bei ausgehenden Anrufen des Benutzers zu übermitteln, lesen Sie den Artikel Slot-Einstellungen im Admin-Client bearbeiten.

From:

https://wiki.ucware.com/ - UCware-Dokumentation

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer\_gruppen/benutzer/clip?rev=1717052661

Last update: 30.05.2024 07:04