

**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für [UCware 6.2](#) überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

Benutzer registrieren

Als Administrator des UCware Servers können Sie neue Benutzer der Telefonanlage im Admin-Client unter  **Benutzer & Gruppen > Benutzer** registrieren. Dabei wird eine Detailseite mit den Kenndaten des jeweiligen Benutzers angelegt. Diese dient als zentrale Stelle zur Konfiguration und Verwaltung der individuellen Anruf- und Geräteeinstellungen.

Kenndaten

Zur Registrierung eines Benutzers müssen Sie diesem zunächst nur einen Benutzernamen zuweisen. Wenn der Benutzer direkt über den UCware Server authentifiziert werden soll (Backend: UCware), ist zusätzlich ein Passwort erforderlich.

Die Angabe weiterer Kenndaten ist optional, aber für die vollumfängliche Nutzung der UCware-Funktionen empfehlenswert:

Feldname	Beschreibung
Kenndaten	
Vorname und Nachname	Für die Namensanzeige in Telefonbüchern und bei der Volltextsuche . Wenn beide Angaben fehlen, ist der Benutzer nur mit seiner Durchwahl sichtbar.
Status Privatsphäre	Um die Erreichbarkeit des Benutzers in allen UCware Clients zu verbergen. Bei aktiver Privatsphäre wird der Benutzerstatus als  unbekannt angezeigt.
E-Mail	Für automatische E-Mails an den Benutzer. Diese werden optional versandt: • bei neuen Nachrichten auf dem Anrufbeantworter • bei neuen Anrufen in Abwesenheit • bei Zuweisung oder Änderung des Client-Passworts (dieser Artikel)
URL für Tür-Kamera	Für den Zugriff auf die Bilddaten einer Kamera. Diese Angabe ist in der Regel nur sinnvoll, wenn der Benutzer zu einer Türsprechanlage gehört.
Sprache	Für die Benutzeroberfläche der UCware Clients und auf unterstützten Telefonen. Derzeit verfügbar: Deutsch und Englisch.
Authentifizierungs-Backend	Zur Überprüfung der Anmeldedaten beim Login des Benutzers (oder Administrators) an den jeweils verfügbaren UCware Clients. Neben dem eigenen, standardmäßig voreingestellten Backend unterstützt UCware die Authentifizierung über LDAP und SAML . In beiden Fällen müssen Sie bei der Registrierung des Benutzers kein Passwort hinterlegen.
PIN und Passwort	
PIN	Für die Anmeldung des Benutzers an Tisch- und DECT-Telefonen. Dazu ist mindestens ein passender Slot erforderlich. Als Benutzerkennung fungiert in diesem Fall die Durchwahl .
Passwort	Für die Anmeldung des Benutzers (oder Administrators) an den jeweils verfügbaren UCware Clients. Diese Angabe ist nur für Benutzer mit einem Authentifizierungs-Backend vom Typ UCware erforderlich.

Um [Durchwahlen und Endgeräte-Slots](#) für den Benutzer einrichten zu können, müssen Sie seine Kenndaten einmalig speichern. Wenn der Benutzer über einen UCC-Client oder den VAP auf die Telefonanlage zugreifen soll, benötigt er darüber hinaus eine [aktive Lizenz](#).

Schritt für Schritt

Kenndaten erfassen

UCware Admin Client

Benutzer erstellen

Abbrechen Erstellen und bearbeiten Erstellen

Benutzername* gerd.gudlat Status Privatsphäre

Vorname Gerd Nachname Gudlat

E-Mail URL für Tür-Kamera

Sprache* Deutsch Authentifizierungs-Backen... UCware

Um einen Benutzer zu registrieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Benutzer-Übersicht auf:

Benutzer & Gruppen > Benutzer

2. Klicken Sie hier auf .

Dies öffnet die Detailseite **Benutzer erstellen**.

3. Bearbeiten Sie hier die erforderlichen Felder im Kenndaten-Widget.

Beachten Sie dazu die Tabelle unter [Kenndaten](#).

4. Um die Erreichbarkeit des Benutzers bei Bedarf zu verbergen, setzen Sie seinen **Status Privatsphäre** auf



PIN und Passwort zuweisen

Die folgenden Schritte gelten für Benutzer, die ein Hardware-Telefon benutzen und/oder über das UCware-Backend an ihren Clients authentifiziert werden sollen.

UCware Admin Client

Benutzer erstellen

Abbrechen Erstellen und bearbeiten Erstellen

Benutzername* g.gudlat@ucware.com URL für Tür-Kamera

Sprache* Deutsch Authentifizierungs-Backen... UCware

PIN und Passwort

Pin

Passwort

☐ Kein Passwort setzen, keine E-Mail senden

☒ Zufälliges Passwort setzen, E-Mail senden: "Neues Benutzerkonto"

☐ Zufälliges Passwort setzen, E-Mail senden: "Neues Passwort"

Gruppen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie unter **PIN und Passwort** eine **PIN** Ihrer Wahl für die Benutzer-Anmeldung am Telefon ein.

Schritt 2 und 3 gelten nur für Authentifizierungs-Backends vom Typ **UCware**.

2. Stellen Sie sicher, dass eine valide E-Mail-Adresse in den **Kenndaten** des Benutzers hinterlegt ist.
3. Geben Sie ein **Passwort** Ihrer Wahl ein und klicken Sie auf eine der beiden folgenden Optionen:
 - Passwort setzen, keine E-Mail senden
 - Passwort setzen, E-Mail senden: „Neues Benutzerkonto“

Alternativ lassen Sie das Feld leer und wählen Sie die folgende Option:

Zufälliges Passwort setzen, E-Mail senden: „Neues Benutzerkonto“

4. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Erstellen und bearbeiten

Wenn Sie den Versand einer E-Mail angefordert haben, gilt dafür die unter **Kenndaten** hinterlegte Adresse des Benutzers.

Nach Abschluss der Registrierung können Sie dem Benutzer eigene **Durchwahlen und Endgeräte-Slots** zuweisen.



Hinweis

Damit der Benutzer vollen Zugriff auf den UCC-Client oder den VAP erhält, aktivieren Sie zusätzlich seine **Lizenz**.

Zur nachträglichen Änderung des Passworts oder anderer Kenndaten klicken Sie in der Benutzer-Übersicht auf  am zugehörigen Eintrag.

Nach der Registrierung

Für einen registrierten Benutzer können Sie die folgenden grundlegenden und erweiterten Funktionen konfigurieren:

Funktion	Beschreibung
grundlegend	
Benutzerlizenz	Benutzer mit aktiver Lizenz können uneingeschränkt auf den UCC-Client und/oder den VAP zugreifen.
Durchwahlen und Geräte-Slots	Benutzer können bei Bedarf mehrere Durchwahlen erhalten und über unterschiedliche Geräte bzw. Clients darauf zugreifen. Die zugehörigen Einstellungen lassen sich im Admin-Client oder im UCC-Client des Benutzers anpassen.
erweitert	
Rufumleitung	Administratoren können individuelle Vorgaben zur Umleitung eingehender Anrufe erstellen. Diese Rufumleitungsprofile lassen sich im UCC-Client des Benutzers aktivieren.
Tastenprofil	Administratoren können individuelle Tastenfunktionen und Einstellungen auf unterstützten Telefonen bereitstellen.
Parameter-Profil	
Rollen und Berechtigungen	Administratoren können Benutzergruppen anlegen und diese für ausgewählte UCware-Funktionen berechtigen.
Angezeigte Rufnummern	Administratoren können sogenannte CLIP-Nummern festlegen, die sich bei ausgehenden Anrufen anstelle der jeweiligen Benutzer-Durchwahl übermitteln lassen.
Warteschlangen	Administratoren können die zuständigen Benutzer für jede Warteschlange ernennen und die Erreichbarkeit dieser Agenten für wartende Anrufe vorkonfigurieren.
Anrufsperrern	Administratoren können ausgehende Anrufe abhängig vom Benutzer und der jeweiligen Zielnummer durch Abfrage einer PIN einschränken.

Funktion	Beschreibung
Rufannahmegruppen	Administratoren können ausgewählte Benutzer zur stellvertretenden Rufannahme für andere Mitglieder ihrer Gruppe berechtigen.

Darüber hinaus haben Sie als Administrator die Möglichkeit, Benutzer zu [imitieren](#), um sie bei der Einrichtung ihres UCC-Clients zu unterstützen.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer_gruppen/benutzer/erstellen?rev=1732096273

Last update: **20.11.2024 09:51**