

Admin-Client, Nummer unterdrücken, Ausgehende Nummer, Bearbeitungssperre, Klingelton, Lautstärke



**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für UCware 6.0 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

# Endgeräte-Slots im Admin-Client bearbeiten

Der UCware Server kann pro Benutzer mehrere **Durchwahlen und Slots** verwalten. Die verfügbaren Slots geben dabei vor, mit welchen Geräten der Benutzer auf die Telefonanlage zugreifen kann.

Darüber hinaus beeinflusst der Slot das Verhalten der angeschlossenen Endgeräte. Die entsprechenden Einstellungen können Sie im Admin-Client einzeln pro Slot für den Benutzer vorgeben:

Administrator  
en  
(links)  
können  
Slots  
anlegen,  
konfigurieren  
und Bearbeitung  
ssperr  
en für den  
Benutzer  
setzen.  
Benutzer  
(rechts)  
können alle  
Einstellungen  
anpassen,  
die der  
Administrator  
nicht gesperrt  
hat.



**Hinweis:**

Ab UCware 6.1 können Sie die Icons für die Anzeige der Slots im UCC-Client und am Vermittlungsarbeitsplatz anlagenweit **anpassen**.

Als Administrator haben Sie Zugriff auf die folgenden Einstellungen. Diese wirken sich ausschließlich auf den bearbeiteten Slot aus und bleiben auch bei einem Wechsel des angeschlossenen Endgeräts erhalten:

Einstellung	Verfügbar an Slot	Beschreibung
Name *	alle	Anzeigenamen des Slots festlegen.

Einstellung	Verfügbar an Slot	Beschreibung
Geräte-ID 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tischtelefon</li> <li>DECT</li> <li>UCC-Client</li> <li>Softphone</li> </ul>	Wird automatisch zugewiesen. ID anklicken, um zur Detailseite des Geräts zu gelangen.
Anrufmethode	<ul style="list-style-type: none"> <li>App</li> </ul>	Anrufmethode für UCware Mobile festlegen.
Externe Nummer *	<ul style="list-style-type: none"> <li>App</li> <li>Externes Ziel</li> </ul>	Rufnummer der Mobile App oder eines Externen Ziels auf dem UCware Server einbinden.
<b>Ausgehende Nummer</b> Intern    Extern	alle außer Externes Ziel	Übermittelte Rufnummer für ausgehende Anrufe auswählen (CLIP).
<b>Nummer unterdrücken</b> <input type="checkbox"/> Intern <input type="checkbox"/> Extern		Übermittlung der Rufnummer bei ausgehenden Anrufen verhindern (CLIR).
<b>Anruflautstärke</b> <input type="range"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tischtelefon</li> <li>UCC-Client</li> </ul>	Lautstärke der Sprechverbindung festlegen.
<b>Klingellautstärke</b> <input type="range"/>		Lautstärke des Klingeltons festlegen.
<b>Displayhelligkeit</b> <input type="range"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tischtelefon</li> </ul>	Helligkeit des Displays festlegen.
<input type="checkbox"/> Bei Inaktivität dimmen		Display automatisch dimmen.
<b>Einstellungen für Benutzer sperren</b> <input type="checkbox"/> Name	alle	Einstellung(en) im UCC-Client des Benutzers ausgrauen.
<input type="checkbox"/> Lautstärke	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tischtelefon</li> <li>UCC-Client</li> </ul>	
<input type="checkbox"/> Rufnummer unterdrücken	alle außer Externes Ziel	
<input type="checkbox"/> Ausgehende Rufnummer	alle außer Externes Ziel	
<input type="checkbox"/> Nebenstellen	alle	
<input type="checkbox"/> Displaybeleuchtung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tischtelefon</li> </ul>	
<input type="checkbox"/> Anrufmethode	<ul style="list-style-type: none"> <li>App</li> </ul>	
<input type="checkbox"/> Externe Nummer	<ul style="list-style-type: none"> <li>App</li> <li>Externes Ziel</li> </ul>	
<b>SIP-Zugangsdaten</b> <b>Identität</b> sip:gerd.gudlat@172.██████ <b>Benutzer</b> gerd.gudlat <b>Passwort</b> ██████████ <b>Server</b> 172.██████	<ul style="list-style-type: none"> <li>Softphone</li> </ul>	SIP-Client eines Drittanbieters auf dem UCware Server einbinden.



