

Admin-Client, Nummer unterdrücken, Ausgehende Nummer, Bearbeitungssperre, Klingelton, Lautstärke



Versionshinweis:

Dieser Artikel wurde für UCware 6.0 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

Endgeräte-Slots im Admin-Client bearbeiten

Der UCware Server kann pro Benutzer mehrere [Durchwahlen und Slots](#) verwalten. Die verfügbaren Slots geben dabei vor, mit welchen Geräten der Benutzer auf die Telefonanlage zugreifen kann.

Darüber hinaus beeinflusst der Slot das Verhalten der angeschlossenen Endgeräte. Die entsprechenden Einstellungen können Sie im Admin-Client einzeln pro Slot für den Benutzer vorgeben:

The screenshot displays the UCware Admin Client interface. On the left is a navigation menu with options like 'Hauptseite', 'Benutzer & Gruppen', 'Benutzer', 'Gruppen', 'Rufannahmegruppen', 'DISA', 'Lizenz', 'Durchwahlen', 'Rufumleitungen', 'Anbindungen', 'DECT', 'Provisionierung', and 'System'. The main area is titled 'Benutzer' and contains a 'Rufnummernkonfiguration' section with a list of slots (e.g., 415, 4151) and a '+ Slot bearbeiten' button. A modal window for 'Slot: Tischtelefon (4)' is open, showing settings for 'Ausgehende Nummer' (415), 'Nummer unterdrücken' (Intern), 'Anruflautstärke' (8), 'Klingellautstärke' (8), 'Displayhelligkeit' (5), and 'Anruflautstärke' (8). A 'Gerät abmelden' button is also visible.

Administratoren (links) können Slots anlegen, konfigurieren und Bearbeiten für den Benutzer setzen. Benutzer (rechts) können alle Einstellungen anpassen, die der Administrator nicht gesperrt hat.



Hinweis:

Ab UCware 6.1 können Sie die Icons für die Anzeige der Slots im UCC-Client und am Vermittlungsarbeitsplatz anlagenweit anpassen.

Als Administrator haben Sie Zugriff auf die folgenden Einstellungen. Diese wirken sich ausschließlich auf den bearbeiteten Slot aus und bleiben auch bei einem Wechsel des angeschlossenen Endgeräts erhalten:

| Einstellung | Verfügbar an Slot | Beschreibung |
|-------------|-------------------|-----------------------------------|
| Name * | alle | Anzeigenamen des Slots festlegen. |

| Einstellung | Verfügbar an Slot | Beschreibung |
|---|---|---|
| Geräte-ID 3 | <ul style="list-style-type: none"> Tischtelefon DECT UCC-Client Softphone | Wird automatisch zugewiesen. ID anklicken, um zur Detailseite des Geräts zu gelangen. |
| Anrufmethode _____ | <ul style="list-style-type: none"> App | Anrufmethode für UCware App festlegen. |
| Externe Nummer * _____ | <ul style="list-style-type: none"> App Externes Ziel | Rufnummer der Mobile App oder eines Externen Ziels auf dem UCware Server einbinden. |
| Ausgehende Nummer Intern Extern | alle außer Externes Ziel | Übermittelte Rufnummer für ausgehende Anrufe auswählen (CLIP). |
| Nummer unterdrücken <input type="checkbox"/> Intern <input type="checkbox"/> Extern | | Übermittlung der Rufnummer bei ausgehenden Anrufen verhindern (CLIR). |
| Anruflautstärke _____ | <ul style="list-style-type: none"> Tischtelefon UCC-Client | Lautstärke der Sprechverbindung festlegen. |
| Klingellautstärke _____ | | Lautstärke des Klingeltons festlegen. |
| Displayhelligkeit _____ | <ul style="list-style-type: none"> Tischtelefon | Helligkeit des Displays festlegen. |
| <input type="checkbox"/> Bei Inaktivität dimmen | | Display automatisch dimmen. |
| Einstellungen für Benutzer sperren <input type="checkbox"/> Name | alle | Einstellung(en) im UCC-Client des Benutzers ausgrauen. |
| <input type="checkbox"/> Lautstärke | <ul style="list-style-type: none"> Tischtelefon UCC-Client | |
| <input type="checkbox"/> Rufnummer unterdrücken | alle außer Externes Ziel | |
| <input type="checkbox"/> Ausgehende Rufnummer | alle | |
| <input type="checkbox"/> Nebenstellen | <ul style="list-style-type: none"> Tischtelefon | |
| <input type="checkbox"/> Anrufmethode | <ul style="list-style-type: none"> App | |
| <input type="checkbox"/> Externe Nummer | <ul style="list-style-type: none"> App Externes Ziel | |
| <input type="checkbox"/> SIP-Zugangsdaten | | |
| Identität sip:gerd.gudlat@172._____ Benutzer gerd.gudlat Passwort _____ Server 172._____ | <ul style="list-style-type: none"> Softphone | SIP-Client eines Drittanbieters auf dem UCware Server einbinden. |



