

Admin-Client, Nummer unterdrücken, Ausgehende Nummer, Bearbeitungssperre, Klingelton, Lautstärke



Versionshinweis:

Dieser Artikel wurde für UCware 6.2 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

Slot-Einstellungen im Admin-Client bearbeiten

Der UCware Server kann pro Benutzer mehrere [Durchwahlen und Slots](#) verwalten. Die verfügbaren Slots geben dabei vor, mit welchen Geräten der Benutzer auf die Telefonanlage zugreifen kann.

Darüber hinaus beeinflusst der Slot das Verhalten der angeschlossenen Endgeräte. Die entsprechenden Einstellungen können Sie im Admin-Client einzeln pro Slot und Benutzer vorgeben:

The screenshot displays the UCware Admin Client interface. On the left is a navigation menu with options like 'Hauptseite', 'Benutzer & Gruppen', 'Benutzer', 'Gruppen', 'Rufannahmegruppen', 'DISA', 'Lizenz', 'Durchwahlen', 'Rufumleitungen', 'Anbindungen', 'DECT', 'Provisionierung', and 'System'. The main area shows 'Rufnummernkonfiguration' with a list of slots and a detailed 'Slot bearbeiten' view for 'Slot: Tischtelefon (4)'. The 'Slot bearbeiten' view includes fields for 'Name*' (Tischtelefon), 'Ausgehende Nummer' (Intern* 415, Extern* 415), 'Nummer unterdrücken' (Intern, Extern), 'Klingellautstärke' (8), 'Anruflautstärke' (8), and 'Displayhelligkeit' (5). There are also checkboxes for 'Statusanzeige Tischtelefon', 'Verpasste Anrufe', 'Verpasste Warteschlangen-Anrufe', 'Warteschlangen-Status', 'DND, zusätzlich zur Standardanzeige', and 'Bedingte Rufumleitungen'. At the bottom, there are sections for 'Einstellungen für Benutzer sperren' and 'Nebenstellen'.



Hinweis:

Ab UCware 6.1 können Sie die Icons für die Anzeige der Slots im UCC-Client und am Vermittlungsarbeitsplatz anlagenweit anpassen.

Als Administrator haben Sie Zugriff auf die folgenden Einstellungen. Diese wirken sich ausschließlich auf den bearbeiteten Slot aus und bleiben auch bei einem Wechsel des angeschlossenen Endgeräts erhalten:

Einstellung	Verfügbar an Slot	Beschreibung
Name*	alle	Anzeigenamen des Slots festlegen.

Einstellung	Verfügbar an Slot	Beschreibung
Geräte-ID	<ul style="list-style-type: none"> Tischtelefon DECT UCC-Client Softphone 	Wird automatisch zugewiesen. ID anklicken, um zur Detailseite des Geräts zu gelangen.
Anrufmethode	<ul style="list-style-type: none"> App 	Anrufmethode für UCware App festlegen.
Externe Nummer	<ul style="list-style-type: none"> App Externes Ziel 	Rufnummer der Mobile App oder eines Externen Ziels auf dem UCware Server einbinden.
Ausgehende Nummer Intern Extern	alle außer Externes Ziel	Übermittelte Rufnummer für ausgehende Anrufe auswählen (CLIP).
Nummer unterdrücken Intern Extern		Übermittlung der Rufnummer bei ausgehenden Anrufen verhindern (CLIR).
Anruflautstärke	<ul style="list-style-type: none"> Tischtelefon UCC-Client 	Lautstärke der Sprechverbindung festlegen.
Klingellautstärke		Lautstärke des Klingeltons festlegen.
Displayhelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> Tischtelefon 	Helligkeit des Displays festlegen.
Bei Inaktivität dimmen		Display automatisch dimmen.
Statusinformationen Tischtelefon <input checked="" type="checkbox"/> Verpasste Anrufe <input checked="" type="checkbox"/> Verpasste Warteschlangen-Anrufe <input checked="" type="checkbox"/> Warteschlangen-Status <input checked="" type="checkbox"/> DND, zusätzlich zur Standardanzeige <input checked="" type="checkbox"/> Bedingte Rufumleitungen		Statusinformationen in Hauptansicht des Telefondisplays einblenden. Wenn mehrere Optionen aktiv sind, erfolgt die Anzeige ggf. im Wechsel. Wirkt sich nur auf unterstützte Tischtelefone von Snom und Yealink aus.

Einstellung	Verfügbar an Slot	Beschreibung
Einstellungen für Benutzer sperren		
<input type="checkbox"/> Name	alle	Einstellung(en) im UCC-Client des Benutzers ausgrauen.
<input type="checkbox"/> Lautstärke	<ul style="list-style-type: none"> • Tischtelefon • UCC-Client 	
<input type="checkbox"/> Rufnummer unterdrücken	alle außer Externes Ziel	
<input type="checkbox"/> Ausgehende Rufnummer		
<input type="checkbox"/> Nebenstellen	alle	
<input type="checkbox"/> Displaybeleuchtung	• Tischtelefon	
<input type="checkbox"/> Statusinformationen Tischtelefon		
<input type="checkbox"/> Anrufmethode	• App	
<input type="checkbox"/> Externe Nummer	<ul style="list-style-type: none"> • App • Externes Ziel 	
SIP-Zugangsdaten		
Identität sip:gerd.gudlat_1@172.17.2.1 Benutzer gerd.gudlat_1 Passwort zhR7TT9y8QHSJZ1B Server 172.17.2.1	• Softphone	SIP-Client eines Drittanbieters auf dem UCware Server einbinden.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer_gruppen/benutzer/rnkonf_slots?rev=1726231572

Last update: **13.09.2024 12:46**

