

Admin-Client, Nummer unterdrücken, Ausgehende Nummer, Bearbeitungssperre, Klingelton, Lautstärke



Versionshinweis:

Dieser Artikel wurde für [UCware 6.2](#) überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

Slot-Einstellungen im Admin-Client bearbeiten

Der UCware Server kann pro Benutzer mehrere [Durchwahlen und Slots](#) verwalten. Die verfügbaren Slots geben dabei vor, mit welchen Geräten der Benutzer auf die Telefonanlage zugreifen kann.

Darüber hinaus beeinflusst der Slot das Verhalten der angeschlossenen Endgeräte. Die entsprechenden Einstellungen können Sie im Admin-Client einzeln pro Slot und Benutzer vorgeben:

UCware Admin Client

Hauptseite

Benutzer & Gruppen

Benutzer

Gruppen

Rufannahmegruppen

DISA

Lizenz

Durchwahlen

Rufumleitungen

Anbindungen

DECT

Provisionierung

System

Seitenleiste einklappen

Rufnummernkonfiguration

415

4151

Slot: Tischtelefon (4)

Gerätstyp: Tischtelefon

Geräte ID: 15

Ausgehende Nummer: Intern 415, Extern 415

Nummer unterdrücken: Intern, Extern

Anruflautstärke: 8

Klingellautstärke: 8

Displayhelligkeit: 5

Statusanzeige Tischtelefon: Verpasste Anrufe, Verpasste Warteschlangen-Anrufe, Warteschlangen Status, DND, zusätzlich zur Standardanzeige, Bedingte Rufumleitungen

Einstellungen für Benutzer sperren: Name, Lichtstärke, Rufnummer unterdrücken, Ausgehende Rufnummer, Nebeneinblick, Displaybeleuchtung, Statusinfo Tischtelefon

Warteschla

4545

4747

Rufnummer

Steuern UCC-Client

Rufnummernkonfiguration

Eigene Slots

Tisch...

DECT Telefon

UCC-Client

Slot bearbeiten

Slot: Tischtelefon (4)

Typ: Tischtelefon

Gerät abmelden

Name: Tischtelefon

Ausgehende Nummer: Intern 415, Extern 415

Nummer unterdrücken: Intern, Extern

Klingellautstärke: 8

Anruflautstärke: 8

Displayhelligkeit: 5

Bei Inaktivität dimmen

Zurücksetzen

Speichern

Admin

ist

rat

ren

(links)

könn

n

Slots

anleg

en,

konfig

uriere

n und

Bearb

eitung

ssper

en für

den

Benut

zer

setze

n.

Benut

zer

(recht

s)

könn

n alle

Einstel

lungen

n

anpas

sen,

die

der

Admin

ist

r nicht

gespe

rrt

hat.



Hinweis:

Ab UCware 6.1 können Sie die Icons für die Anzeige der Slots im UCC-Client und am Vermittlungsarbeitsplatz anlagenweit [anpassen](#).

Als Administrator haben Sie Zugriff auf die folgenden Einstellungen. Diese wirken sich ausschließlich auf den bearbeiteten Slot aus und bleiben auch bei einem Wechsel des angeschlossenen Endgeräts erhalten:

Einstellung	Verfügbar an Slot	Beschreibung
Name*	alle	Anzeigenamen des Slots festlegen.

Einstellung	Verfügbar an Slot	Beschreibung
Geräte-ID	- Tischtelefon - DECT - UCC-Client - Softphone	Wird automatisch zugewiesen. ID anklicken, um zur Detailseite des Geräts zu gelangen.
Anrufmethode	App	Anrufmethode für die UCware App festlegen.
Externe Nummer	- App - Externes Ziel	Rufnummer der Mobile App oder eines Externen Ziels auf dem UCware Server einbinden.
Ausgehende Nummer Intern Extern	alle außer Externes Ziel	Übermittelte Rufnummer für ausgehende Anrufe auswählen (CLIP).
Nummer unterdrücken Intern Extern		Übermittlung der Rufnummer bei ausgehenden Anrufen verhindern (CLIR).
Anruflautstärke	- Tischtelefon - UCC-Client	Lautstärke der Sprechverbindung festlegen.
Klingellautstärke		Lautstärke des Klingeltons festlegen.
Displayhelligkeit	Tischtelefon	Helligkeit des Displays festlegen.
Bei Inaktivität dimmen		Display automatisch dimmen.
Statusinformationen Tischtelefon Verpasste Anrufe		Statusinformationen in Hauptansicht des Telefondisplays einblenden. Wenn mehrere Optionen aktiv sind, erfolgt die Anzeige ggf. im Wechsel. Wirkt sich nur auf unterstützte Tischtelefone von Snom und Yealink aus.
Verpasste Warteschlangen-Anrufe		
Warteschlangen-Status		
DND, zusätzlich zur Standardanzeige		
Bedingte Rufumleitungen		

Einstellung	Verfügbar an Slot	Beschreibung
Einstellungen für Benutzer sperren	alle	Einstellung(en) im UCC-Client des Benutzers ausgrauen.
☐ Name		
☐ Lautstärke	• Tischtelefon • UCC-Client	
☐ Rufnummer unterdrücken	alle außer Externes Ziel	
☐ Ausgehende Rufnummer		
☐ Nebenstellen	alle	
☐ Warteschlangenzuordnung	alle	
☐ Displaybeleuchtung	• Tischtelefon	
☐ Statusinformationen Tischtelefon		
☐ Anrufmethode	• App	
☐ Externe Nummer	• App • Externes Ziel	
SIP-Zugangsdaten		SIP-Client eines Drittanbieters auf dem UCware Server einbinden.
Identität sip:gerd.gudlat_1@172.17.2.1	• Softphone	
Benutzer gerd.gudlat_1		
Passwort zhR7TT9y8QHSJZ1B		
Server 172.17.2.1		

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer_gruppen/benutzer/rnkonf_slots?rev=1727689655

Last update: **30.09.2024 09:47**