

Admin-Client, Nummer unterdrücken, Ausgehende Nummer, Bearbeitungssperre, Klingelton, Lautstärke



Versionshinweis:

Dieser Artikel wurde für UCware 6.2 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

Slot-Einstellungen im Admin-Client bearbeiten

Der UCware Server kann pro Benutzer mehrere [Durchwahlen und Slots](#) verwalten. Die verfügbaren Slots geben dabei vor, mit welchen Geräten der Benutzer auf die Telefonanlage zugreifen kann.

Darüber hinaus beeinflusst der Slot das Verhalten der angeschlossenen Endgeräte. Die entsprechenden Einstellungen können Sie im Admin-Client einzeln pro Slot und Benutzer vorgeben:

The screenshot displays the UCware Admin Client interface. On the left is a navigation menu with options like 'Hauptseite', 'Benutzer & Gruppen', 'Benutzer', 'Gruppen', 'Rufannahmegruppen', 'DISA', 'Lizenz', 'Durchwahlen', 'Rufumleitungen', 'Anbindungen', 'DECT', 'Provisionierung', and 'System'. The main area shows 'Rufnummernkonfiguration' with a grid of slots. One slot is selected, opening a 'Slot bearbeiten' dialog. This dialog includes fields for 'Name*' (Tischtelefon), 'Ausgehende Nummer' (Intern: 415, Extern: 415), 'Nummer unterdrücken' (Intern/Extern), 'Klingellautstärke' (8), 'Anruflautstärke' (8), and 'Displayhelligkeit' (5). There are also checkboxes for 'Statusanzeige Tischtelefon', 'Warteschlangen Status', 'Bedingte Rufumleitungen', and 'Einstellungen für Benutzer sperren'. A 'Gerät abmelden' button is visible in the top right of the dialog.



Hinweis:

Ab UCware 6.1 können Sie die Icons für die Anzeige der Slots im UCC-Client und am Vermittlungsarbeitsplatz anlagenweit anpassen.

Als Administrator haben Sie Zugriff auf die folgenden Einstellungen. Diese wirken sich ausschließlich auf den bearbeiteten Slot aus und bleiben auch bei einem Wechsel des angeschlossenen Endgeräts erhalten:

Einstellung	Verfügbar an Slot	Beschreibung
Name*	alle	Anzeigenamen des Slots festlegen.

Einstellung	Verfügbar an Slot	Beschreibung
Geräte-ID	<ul style="list-style-type: none"> Tischtelefon DECT UCC-Client Softphone 	Wird automatisch zugewiesen. ID anklicken, um zur Detailseite des Geräts zu gelangen.
Anrufmethode	<ul style="list-style-type: none"> App 	Anrufmethode für UCware App festlegen.
Externe Nummer	<ul style="list-style-type: none"> App Externes Ziel 	Rufnummer der Mobile App oder eines Externen Ziels auf dem UCware Server einbinden.
Ausgehende Nummer Intern Extern	<ul style="list-style-type: none"> alle außer Externes Ziel 	Übermittelte Rufnummer für ausgehende Anrufe auswählen (CLIP).
Nummer unterdrücken Intern Extern		Übermittlung der Rufnummer bei ausgehenden Anrufen verhindern (CLIR).
Anruflautstärke	<ul style="list-style-type: none"> Tischtelefon UCC-Client 	Lautstärke der Sprechverbindung festlegen.
Klingellautstärke		Lautstärke des Klingeltons festlegen.
Displayhelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> Tischtelefon 	Helligkeit des Displays festlegen.
Bei Inaktivität dimmen		Display automatisch dimmen.
Statusinformationen Tischtelefon <input checked="" type="checkbox"/> Verpasste Anrufe <input checked="" type="checkbox"/> Verpasste Warteschlangen-Anrufe <input checked="" type="checkbox"/> Warteschlangen-Status <input checked="" type="checkbox"/> DND, zusätzlich zur Standardanzeige <input checked="" type="checkbox"/> Bedingte Rufumleitungen		Statusinformationen in Hauptansicht des Telefondisplays einblenden. Wenn mehrere Optionen aktiv sind, erfolgt die Anzeige ggf. im Wechsel. Wirkt sich nur auf unterstützte Tischtelefone von Snom und Yealink aus.

Einstellung	Verfügbar an Slot	Beschreibung	
Einstellungen für Benutzer sperren			
<input type="checkbox"/> Name	alle		
<input type="checkbox"/> Lautstärke	• Tischtelefon • UCC-Client		
<input type="checkbox"/> Rufnummer unterdrücken	alle außer Externes Ziel	Einstellung(en) im UCC-Client des Benutzers ausgrauen.	
<input type="checkbox"/> Ausgehende Rufnummer			
<input type="checkbox"/> Nebenstellen	alle		
<input type="checkbox"/> Warteschlangenzuordnung			
<input type="checkbox"/> Displaybeleuchtung	• Tischtelefon		
<input type="checkbox"/> Statusinformationen Tischtelefon			
<input type="checkbox"/> Anrufmethode	• App		
<input type="checkbox"/> Externe Nummer	• App • Externes Ziel		
SIP-Zugangsdaten			
Identität sip:gerd.gudlat_1@172.17.2.1	• Softphone		SIP-Client eines Drittanbieters auf dem UCware Server einbinden.
Benutzer gerd.gudlat_1			
Passwort zhR7TT9y8QHSJZ1B			
Server 172.17.2.1			

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer_gruppen/benutzer/rnkonf_slots?rev=1727689750

Last update: **30.09.2024 09:49**

