

Admin-Client, Nummer unterdrücken, Ausgehende Nummer, Bearbeitungssperre, Klingelton, Lautstärke



**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für [UCware 6.2](#) überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

# Slot-Einstellungen im Admin-Client bearbeiten

Der UCware Server kann pro Benutzer mehrere [Durchwahlen und Slots](#) verwalten. Die verfügbaren Slots geben dabei vor, mit welchen Geräten der Benutzer auf die Telefonanlage zugreifen kann.

Darüber hinaus beeinflusst der Slot das Verhalten der angeschlossenen Endgeräte. Die entsprechenden Einstellungen können Sie im Admin-Client einzeln pro Slot und Benutzer vorgeben:

The image shows two screenshots from the UCware Admin Client. The left screenshot displays the 'Rufnummernkonfiguration' (Number Configuration) screen, where a slot for 'Tischtelefon (4)' is highlighted. The right screenshot shows the 'Slot bearbeiten' (Edit Slot) screen for the same slot. It includes fields for 'Name\*' (Tischtelefon), 'Ausgehende Nummer' (Outgoing Number) with internal and external options, and various control toggles and sliders for call forwarding, status display, and volume. A 'Gerät abmelden' (Log out device) button is also visible.









**Hinweis:**

Ab UCware 6.1 können Sie die Icons für die Anzeige der Slots im UCC-Client und am Vermittlungsarbeitsplatz [anpassen](#).

Als Administrator haben Sie Zugriff auf die folgenden Einstellungen. Diese wirken sich ausschließlich auf den bearbeiteten Slot aus und bleiben auch bei einem Wechsel des angeschlossenen Endgeräts erhalten:

| Einstellung | Verfügbar an Slot | Beschreibung                      |
|-------------|-------------------|-----------------------------------|
| Name*       | alle              | Anzeigenamen des Slots festlegen. |

| Einstellung  | Verfügbar an Slot   | Beschreibung   |
|--|---|--|
| <p>Geräte-ID</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischtelefon</li> <li>• DECT</li> <li>• UCC-Client</li> <li>• Softphone</li> </ul> | <p><b>Wird automatisch zugewiesen.</b><br/>ID anklicken, um zur Detailseite des Geräts zu gelangen.</p>  |
| <p>Anrufmethode </p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• App</li> </ul>   | <p>Anrufmethode für UCware App festlegen.</p>  |
| <p>Externe Nummer</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• App</li> <li>• Externes Ziel</li> </ul>  | <p>Rufnummer der <b>Mobile App</b> oder eines <b>Externen Ziels</b> auf dem UCware Server einbinden.</p>   |
| <p><b>Ausgehende Nummer</b></p> <p>Intern  Extern </p> | <p>alle außer Externes Ziel</p>   | <p>Übermittelte Rufnummer für ausgehende Anrufe auswählen (CLIP).</p>  |
| <p><b>Nummer unterdrücken</b></p> <p><input type="checkbox"/> Intern <input type="checkbox"/> Extern</p>   |   | <p>Übermittlung der Rufnummer bei ausgehenden Anrufen verhindern (CLIR).</p>   |
| <p><b>Anruflautstärke</b> </p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischtelefon</li> <li>• UCC-Client</li> </ul>                                      | <p>Lautstärke der Sprechverbindung festlegen.</p>  |
| <p><b>Klingellautstärke</b> </p>  |   | <p>Lautstärke des Klingeltons festlegen.</p>   |
| <p><b>Displayhelligkeit</b> </p>  |   | <p>Helligkeit des Displays festlegen.</p>  |
| <p><input type="checkbox"/> Bei Inaktivität dimmen</p>   |   | <p>Display automatisch dimmen.</p>   |
| <p><b>Statusinformationen Tischtelefon</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischtelefon</li> </ul>  | <p>Statusinformationen in Hauptansicht des Telefondisplays einblenden. Wenn mehrere Optionen aktiv sind, erfolgt die Anzeige ggf. im Wechsel. Wirkt sich nur auf <b>unterstützte</b> Tischtelefone von Snom und Yealink aus.</p> |
| <p><input checked="" type="checkbox"/> Verpasste Anrufe</p>  |   |  |
| <p><input checked="" type="checkbox"/> Verpasste Warteschlangen-Anrufe</p>   |   |  |
| <p><input checked="" type="checkbox"/> Warteschlangen-Status</p>   |   |  |
| <p><input checked="" type="checkbox"/> DND, zusätzlich zur Standardanzeige</p>   |   |  |
| <p><input checked="" type="checkbox"/> Bedingte Rufumleitungen</p>   |   |  |

| Einstellung   | Verfügbar an Slot  | Beschreibung   |  |
|---|--|--|--|
| <b>Einstellungen für Benutzer sperren</b>   |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> Name   | alle   |  |  |
| <input type="checkbox"/> Lautstärke   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischtelefon</li> <li>• UCC-Client</li> </ul> |  |  |
| <input type="checkbox"/> Rufnummer unterdrücken   | alle außer Externes Ziel   |  |  |
| <input type="checkbox"/> Ausgehende Rufnummer   |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> Nebenstellen   | alle   | Einstellung(en) im <a href="#">UCC-Client des Benutzers</a> sperren und ausgrauen. |  |
| <input type="checkbox"/> Warteschlangenzuordnung  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> Displaybeleuchtung   | • Tischtelefon   |  |  |
| <input type="checkbox"/> Statusinformationen Tischtelefon   |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> Anrufmethode   | • App  |  |  |
| <input type="checkbox"/> Externe Nummer   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• App</li> <li>• Externes Ziel</li> </ul>       |  |  |
| <b>SIP-Zugangsdaten</b>   |  |  |  |
| <p><b>Identität</b> sip:gerd.gudlat_1@172.17.2.1</p> <p><b>Benutzer</b> gerd.gudlat_1</p> <p><b>Passwort</b> zhR7TT9y8QHSJZ1B</p> <p><b>Server</b> 172.17.2.1</p> | • Softphone  |  | SIP-Client eines Drittanbieters auf dem UCware Server einbinden. |

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:  
[https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer\\_gruppen/benutzer/rnkonf\\_slots?rev=1727696294](https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer_gruppen/benutzer/rnkonf_slots?rev=1727696294)

Last update: **30.09.2024 11:38**

