

- Aktuell seit 6.2
- < 6.1
- < 5.x

v.6.2, Admin-Client, Nummer unterdrücken, Ausgehende Nummer, Bearbeitungssperre, Klingelton, Lautstärke



#### Versionshinweis:

Dieser Artikel wurde für [UCware 6.2](#) überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

## Slot-Einstellungen im Admin-Client bearbeiten

Der UCware Server kann pro Benutzer mehrere [Durchwahlen und Slots](#) verwalten. Die verfügbaren Slots geben dabei vor, mit welchen Geräten der Benutzer auf die Telefonanlage zugreifen kann.

Darüber hinaus beeinflusst der Slot das Verhalten der angeschlossenen Endgeräte. Die entsprechenden Einstellungen können Sie im Admin-Client einzeln pro Slot und Benutzer vorgeben:



#### Hinweis:

Ab UCware 6.1 können Sie die Icons für die Anzeige der Slots im UCC-Client und am Vermittlungsarbeitsplatz anlagenweit [anpassen](#).

Als Administrator haben Sie Zugriff auf die folgenden Einstellungen. Diese wirken sich ausschließlich auf den bearbeiteten Slot aus und bleiben auch bei einem Wechsel des angeschlossenen Endgeräts erhalten:

Einstellung	Verfügbar an Slot	Beschreibung
<input type="text" value="Name*"/>	alle	Anzeigenamen des Slots festlegen.
Geräte-ID	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tischtelefon</li> <li>DECT</li> <li>UCC-Client</li> <li>Softphone</li> </ul>	<b>Wird automatisch zugewiesen.</b> ID anklicken, um zur Detailseite des Geräts zu gelangen.
<input type="text" value="Anrufmethode"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>App</li> </ul>	<a href="#">Anrufmethode für die UCware App festlegen.</a>
<input type="text" value="Externe Nummer"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>App</li> <li>Externes Ziel</li> </ul>	Rufnummer der <a href="#">UCware App</a> oder eines <a href="#">Externen Ziels</a> auf dem UCware Server einbinden.
<b>Ausgehende Nummer</b> <input type="text" value="Intern"/> <input type="text" value="Extern"/>	alle außer Externes Ziel	<a href="#">Übermittelte Rufnummer</a> für ausgehende Anrufe auswählen (CLIP).
<b>Nummer unterdrücken</b> <input type="checkbox"/> Intern <input type="checkbox"/> Extern		Übermittlung der Rufnummer bei ausgehenden Anrufen verhindern (CLIR).
<b>Anruflautstärke</b> <input type="range"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tischtelefon</li> <li>UCC-Client</li> </ul>	Lautstärke der Sprechverbindung festlegen.
<b>Klingellautstärke</b> <input type="range"/>		Lautstärke des Klingeltons festlegen.
<b>Displayhelligkeit</b> <input type="range"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tischtelefon</li> </ul>	Helligkeit des Displays festlegen.
<input type="checkbox"/> Bei Inaktivität dimmen		Display automatisch dimmen.
<b>Statusinformationen Tischtelefon</b> <input checked="" type="checkbox"/> Verpasste Anrufe <input checked="" type="checkbox"/> Verpasste Warteschlangen-Anrufe <input checked="" type="checkbox"/> Warteschlangen-Status <input checked="" type="checkbox"/> DND, zusätzlich zur Standardanzeige <input checked="" type="checkbox"/> Bedingte Rufumleitungen		Statusinformationen in Hauptansicht des Telefondisplays einblenden. Wenn mehrere Optionen aktiv sind, erfolgt die Anzeige ggf. im Wechsel. Wirkt sich nur auf <a href="#">unterstützte</a> Tischtelefone von Snom und Yealink aus.

Einstellung	Verfügbar an Slot	Beschreibung
<b>Einstellungen für Benutzer sperren</b> <input type="checkbox"/> Name	alle	Einstellung(en) im <a href="#">UCC-Client des Benutzers</a> sperren und ausgrauen.
<input type="checkbox"/> Lautstärke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischtelefon</li> <li>• UCC-Client</li> </ul>	
<input type="checkbox"/> Rufnummer unterdrücken	alle außer Externes Ziel	
<input type="checkbox"/> Ausgehende Rufnummer		
<input type="checkbox"/> Nebenstellen	alle	
<input type="checkbox"/> Warteschlangenzuordnung		
<input type="checkbox"/> Displaybeleuchtung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischtelefon</li> </ul>	
<input type="checkbox"/> Statusinformationen Tischtelefon		
<input type="checkbox"/> Anrufmethode	<ul style="list-style-type: none"> <li>• App</li> </ul>	
<input type="checkbox"/> Externe Nummer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• App</li> <li>• Externes Ziel</li> </ul>	
<b>SIP-Zugangsdaten</b>  <b>Identität</b> sip:gerd.gudlat_1@172.17.2.1 <b>Benutzer</b> gerd.gudlat_1 <b>Passwort</b> zhR7TT9y8QHSJZ1B <b>Server</b> 172.17.2.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Softphone</li> </ul>	<a href="#">SIP-Client eines Drittanbieters auf dem UCware Server einbinden.</a>

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:  
[https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer\\_gruppen/benutzer/rnkonf\\_slots?rev=1747219461](https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer_gruppen/benutzer/rnkonf_slots?rev=1747219461)

Last update: **14.05.2025 10:44**