




Admin-Client, Alias


# Alias einrichten

Ein **Alias** ist eine Kurzwahl für wichtige oder häufig benötigte Rufnummern. Anders als [Kurzwahltasten](#) oder [Tastaturkürzel](#) gelten Aliasse unabhängig von Benutzer und Endgerät. Sie funktionieren daher auch auf Telefonen ohne Benutzeranmeldung.



Insbesondere bei externen - und damit längeren - Zielrufnummern kann ein entsprechender Alias den Wählvorgang beschleunigen und fehlerhafte Eingaben umgehen. Darüber hinaus ist die Funktion überall dort sinnvoll, wo ausschließlich Hardware-Telefone zum Einsatz kommen.

Unter  **Durchwahlen > Alias** können Sie Aliasse  erstellen oder  bearbeiten:

UCware Admin Client


Alias


Filter




	ID	Nummer	Ziel	Name
	12	#11	002214710246	Taxi-Ruf
	17	#12	002214710135	Spedition Hol und Bring
	22	112	0112	Feuerwehr / Rettung

Nummer \* 
 Ziel

Name

 Erstellen und Bearbeiten eines Alias im Admin-Client.

Dabei legen Sie die folgenden Eigenschaften fest:

Eigenschaft	Aktionen
 *Pflichtangabe	Kurzwahl eingeben. Standardmäßig eignen sich zwei- bis zwölfstellige Nummern, optional mit vorangestelltem * oder #. <sup>1</sup>
	Zielnummer der Kurzwahl eingeben. Geben Sie bei externen Rufnummern die Amts-Null mit an.
	Optional: Bezeichnung des Alias für die Anzeige im Admin-Client eingeben.

<sup>1</sup> Die zulässige Form neuer Aliasse lässt sich über den Schlüssel ALIAS\_VALIDATION im [Key-Value-Store](#) anpassen. Bereits angelegte Aliasse bleiben dabei gültig. Durch vorübergehende oder nachträgliche Anpassung des Schlüssels sind somit auch abweichende Aliasse möglich.

Gespeicherte Aliasse sind sofort anlagenweit verfügbar. Im UCC-Client werden Aliasse über die [Rufnummerneingabe](#) und falls erforderlich mithilfe des [Tastenfelds](#) gewählt.



**Hinweis:**



Auf Geräten ohne Benutzeranmeldung werden externe Anrufziele standardmäßig blockiert. Passen Sie dieses Verhalten falls erforderlich über den Schlüssel NOBODY\_ALLOW\_EXTERNAL im [Key-Value-Store](#) an.

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:  
<https://wiki.ucware.com/adhandbuch/durchwahlen/alias?rev=1715086749>

Last update: **07.05.2024 12:59**

