

Admin-Client, Alias


# Alias einrichten

Ein **Alias** ist eine Kurzwahl für wichtige oder häufig benötigte Rufnummern. Anders als [Kurzwahl Tasten](#) oder [Tastaturkürzel](#) gelten Aliasse unabhängig von Benutzer und Endgerät. Sie funktionieren daher auch auf Telefonen ohne Benutzeranmeldung.




Insbesondere bei externen – und damit längeren – Zielrufnummern kann ein entsprechender Alias den Wählvorgang beschleunigen und fehlerhafte Eingaben umgehen. Darüber hinaus ist die Funktion überall dort sinnvoll, wo ausschließlich Hardware-Telefone zum Einsatz kommen.

Unter  **Durchwahlen > Alias** können Sie Aliasse  erstellen oder  bearbeiten:

UCware Admin Client

Alias


Filter

	ID	Nummer	Ziel	Name
	12	#11	002214710246	Taxi-Ruf
	17	#12	002214710135	Spedition Hol und Bring
	22	112	0112	Feuerwehr / Rettung

Nummer * <input style="width: 90%;" type="text" value="#12"/>	Ziel <input style="width: 90%;" type="text" value="002214710135"/>
Name <input style="width: 90%;" type="text" value="Spedition Hol und Bring"/>	
Id <input style="width: 90%;" type="text" value="4"/>	Nummer <input style="width: 90%;" type="text" value="#12"/>
Ziel <input style="width: 90%;" type="text" value="002214710135"/>	Name <input style="width: 90%;" type="text" value="Spedition Hol und Bring"/>

Erstellen und Bearbeiten eines Alias im Admin-Client.

Dabei legen Sie die folgenden Eigenschaften fest:

Eigenschaft	Aktionen
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; min-height: 40px;">           Nummer *         </div> <small>* Pflichtangabe</small>	<i>Kurzwahl eingeben.</i> Standardmäßig eignen sich zwei- bis zwölfstellige Nummern, optional mit vorangestelltem * oder #. <small>1</small>

Eigenschaft	Aktionen
Ziel	Zielnummer der Kurzwahl eingeben. Geben Sie bei externen Rufnummern die Amts-Null mit an.
Name	Optional: Bezeichnung des Alias für die Anzeige im Admin-Client eingeben.

<sup>1</sup> Die zulässige Form neuer Aliasse lässt sich über den Schlüssel ALIAS\_VALIDATION im [Key-Value-Store](#) anpassen. Bereits angelegte Aliasse bleiben dabei gültig. Durch vorübergehende oder nachträgliche Anpassung des Schlüssels sind somit auch abweichende Aliasse möglich.

Gespeicherte Aliasse sind sofort anlagenweit verfügbar. Im UCC-Client werden Aliasse über die [Rufnummerneingabe](#) und falls erforderlich mithilfe des [Tastenfelds](#) gewählt.



**Hinweis:**

Auf Geräten ohne Benutzeranmeldung werden externe Anrufziele standardmäßig blockiert. Passen Sie dieses Verhalten falls erforderlich über den Schlüssel NOBODY\_ALLOW\_EXTERNAL im [Key-Value-Store](#) an.

From: <https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link: <https://wiki.ucware.com/adhandbuch/durchwahlen/alias?rev=1715087020>

Last update: **07.05.2024 13:03**

