

# Überblick zum Admin-Client



**Hinweis:**

Allgemeine Informationen zur Bedienung des Admin-Clients finden Sie [hier](#).

Wenn Sie sich zum ersten Mal am Admin-Client anmelden, wird standardmäßig die Hauptseite mit den wichtigsten Eckdaten der Telefonanlage angezeigt.

Über die **Seitenleiste** gelangen Sie zu den folgenden Menüpunkten und den zugehörigen Detailseiten:

The screenshot shows the UCware Admin Client interface. At the top, there is a green header with the text 'UCware Admin Client' and three icons: a question mark, a gear, and a user profile. Below the header is a sidebar with a home icon and several menu items. The main content area is titled 'Hauptseite' and contains several data cards:

- Benutzer:** 21. Card with 'Ansehen »' link.
- Warteschlangen:** 4. Card with 'Ansehen »' link.
- Faxe:** 4. Card with 'Ansehen »' link.
- Gruppen:** 24. Card with 'Ansehen »' link.
- Slots:** 57. Sub-cards: 10 DECT-Telefone, 19 Tischtelefone, 8 Mobilgeräte, 7 Softphones, 13 UCC-Clients.
- Geräte:** 42. Sub-cards: 0 / 5 DECT-Telefone, 3 / 17 Tischtelefone, 0 / 7 Softphones, 2 / 13 UCC-Clients.
- Systeminformation Überblick:** 81% Freier Arbeitsspeicher, 75% Freier Speicherplatz. Card with 'Systeminformationen anzeigen' link.
- Systeminformation Warnungen:** Orange warning box with text: 'Diese benutzten Geräte werden nicht mehr vom Gerätehersteller unterstützt: • Snom D375 (1) • Snom M700 (1)'.

- [Hauptseite](#)
- [Benutzer & Gruppen](#)
- [Durchwahlen](#)
- [Rufumleitung](#)
- [Anbindungen](#)
- [DECT](#)

 [Provisionierung](#)

 [System](#)

---

 [Menübeschriftung ausklappen](#)

Funktionen der **Kopfleiste**:

 [Hilfe zum Admin-Client](#)

 [Benutzeroberfläche anpassen](#)

 [Anmeldeoptionen](#)

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:  
<https://wiki.ucware.com/adhandbuch/hauptseite/sitemap?rev=1704789036>

Last update: **09.01.2024 08:30**