

Überblick zum Admin-Client



Hinweis:

Allgemeine Informationen zur Bedienung des Admin-Clients finden Sie [hier](#).

Wenn Sie sich zum ersten Mal am Admin-Client anmelden, wird standardmäßig die Hauptseite mit den wichtigsten Eckdaten der Telefonanlage angezeigt.

Über die **Seitenleiste** gelangen Sie zu den folgenden Menüpunkten und den zugehörigen Detailseiten:

The screenshot shows the UCware Admin Client interface. At the top, there is a green header with the text 'UCware Admin Client' and three icons: a question mark, a gear, and a user profile. Below the header is a sidebar with a home icon and several menu items. The main content area is titled 'Hauptseite' and contains several widgets. The first row has three widgets: 'Benutzer' with 21 users, 'Warteschlangen' with 4 queues, and 'Faxe' with 4 faxes. The second row has three widgets: 'Gruppen' with 24 groups, 'Slots' with 57 slots (broken down into 10 DECT-Telefone, 19 Tischtelefone, 8 Mobilgeräte, 7 Softphones, and 13 UCC-Clients), and 'Geräte' with 42 devices (broken down into 0/5 DECT-Telefone, 3/17 Tischtelefone, 0/7 Softphones, and 2/13 UCC-Clients). The third row has a 'Systeminformation Überblick' widget showing 81% free working memory and 75% free storage space, and a 'Systeminformation Warnungen' widget with an orange warning icon. The warning message states: 'Diese benutzten Geräte werden nicht mehr vom Gerätehersteller unterstützt: • Snom D375 (1) • Snom M700 (1)'. A 'Systeminformationen anzeigen' button is located at the bottom of the overview widget.

- Hauptseite
- Benutzer & Gruppen
- Durchwahlen
- Rufumleitung
- Anbindungen
- DECT



[Provisionierung](#)



[System](#)



[Menübeschriftung ausklappen](#)

Funktionen der **Kopfleiste**:



[Hilfe zum Admin-Client](#)



[Benutzeroberfläche anpassen](#)



[Anmeldeoptionen](#)

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/adhandbuch/hauptseite/sitemap?rev=1727418573>

Last update: **27.09.2024 06:29**