

Admin-Client



**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für UCware 6.2 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

# Überblick zum Admin-Client



**Hinweis:**

Allgemeine Informationen zur Bedienung des Admin-Clients finden Sie [hier](#).

Wenn Sie sich zum ersten Mal am Admin-Client anmelden, wird standardmäßig die Hauptseite mit den wichtigsten Eckdaten der Telefonanlage angezeigt.


Über die **Seitenleiste** gelangen Sie zu den folgenden Menüpunkten und den zugehörigen Detailseiten:

The screenshot shows the UCware Admin Client interface. At the top is a green header with the title 'UCware Admin Client' and icons for help, settings, and user. On the left is a vertical sidebar with icons for home, user management, dialing, call forwarding, and a right arrow. The main content area is titled 'Hauptseite' and contains several summary cards: 'Benutzer' (21), 'Warteschlangen' (4), 'Faxe' (4), 'Gruppen' (24), 'Slots' (57 total, including 10 DECT-Telefone, 19 Tischtelefone, 8 Mobilgeräte, 7 Softphones, and 13 UCC-Clients), and 'Geräte' (42 total, including 0/5 DECT-Telefone, 3/17 Tischtelefone, 0/7 Softphones, and 2/13 UCC-Clients). Below these is a 'Systeminformation Überblick' card showing 81% free working memory and 75% free storage space. At the bottom right is a 'Systeminformation Warnungen' card with an orange exclamation mark, stating that some devices are not supported by the manufacturer: Snom D375 (1) and Snom M700 (1). At the bottom of the page is a navigation menu with links for 'Hauptseite', 'Benutzer & Gruppen', 'Durchwahlen', and 'Rufumleitung'.

 [Anbindungen](#)

 [DECT](#)

 [Provisionierung](#)

 [System](#)

---

 [Menübeschriftung ausklappen](#)

Funktionen der **Kopfleiste**:



[Hilfe zum Admin-Client](#)



[Benutzeroberfläche anpassen](#)



[Anmeldeoptionen](#)

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/adhandbuch/hauptseite/sitemap?rev=1727419205>

Last update: **27.09.2024 06:40**