

Admin-Client



Versionshinweis:

Dieser Artikel wurde für UCware 6.2 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

Überblick zum Admin-Client



Hinweis:

Allgemeine Informationen zur Bedienung des Admin-Clients finden Sie [hier](#).

Wenn Sie sich zum ersten Mal am Admin-Client anmelden, wird standardmäßig die Hauptseite mit den wichtigsten Eckdaten der Telefonanlage angezeigt.

Über die **Seitenleiste** gelangen Sie zu den folgenden Menüpunkten und den zugehörigen Detailseiten:

The screenshot shows the UCware Admin Client interface. At the top left, it says "UCware Admin Client". On the right, there are icons for help, settings, and user. A sidebar on the left contains a home icon and a list of menu items: Benutzer & Gruppen, Durchwahlen, Rufumleitung, Anbindungen, and DECT. The main content area is titled "Hauptseite" and contains several widgets: "Benutzer" (Users) with an "Ansehen" link; "Warteschlangen" (Queues) with an "Ansehen" link; "Fax" with an "Ansehen" link; "Gruppen" (Groups) with an "Ansehen" link; "Slots" showing a bar chart; "Geräte" (Devices) showing a bar chart; "Systeminformation Überblick" (System Information Overview) with a gear icon and "Systeminformationen anzeigen" link; "Versionsinformationen Installierte Pakete" (Version Information Installed Packages) showing a list of packages; and "Systeminformation Warnungen" (System Information Warnings) with an exclamation mark icon and a list of warnings.

- Hauptseite
- Benutzer & Gruppen
- Durchwahlen
- Rufumleitung
- Anbindungen
- DECT



[Provisionierung](#)



[System](#)



[Menübeschriftung ausklappen](#)

Funktionen der **Kopfleiste**:



[Hilfe zum Admin-Client](#)



[Benutzeroberfläche anpassen](#)



[Anmeldeoptionen](#)

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/adhandbuch/hauptseite/sitemap?rev=1727421396>

Last update: **27.09.2024 07:16**