

Admin-Client

**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für [UCware 6.2](#) überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

Überblick zum Admin-Client

**Hinweis:**

Allgemeine Informationen zur Bedienung des Admin-Clients finden Sie [hier](#).

Wenn Sie sich zum ersten Mal am Admin-Client anmelden, wird standardmäßig die Hauptseite mit den wichtigsten Eckdaten der Telefonanlage angezeigt.

Über die **Seitenleiste** gelangen Sie zu den folgenden Menüpunkten und den zugehörigen Detailseiten:

UCware Admin Client

Navigation: ? ⚙️ 👤

Hauptseite

- Benutzer [Ansehen »](#)
- Warteschlangen [Ansehen »](#)
- Faxe [Ansehen »](#)
- Gruppen [Ansehen »](#)
- Slots
- Geräte
- Systeminformation **Überblick**
 -
 -[Systeminformationen anzeigen](#)
- Versionsinformationen **Installierte Pakete**
- Systeminformation **Warnungen**
 -
 -



Hauptseite



Benutzer & Gruppen



Durchwahlen



Rufumleitung



Anbindungen



DECT



Provisionierung



System



Menübeschriftung ausklappen

Funktionen der **Kopfleiste**:



Hilfe zum Admin-Client



Benutzeroberfläche anpassen



Anmeldeoptionen

From:

<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/adhandbuch/hauptseite/sitemap?rev=1727421442>

Last update: **27.09.2024 07:17**