

Inhalt A-Z: Admin-Client

A

- Abwurfschaltung einrichten
- Admin-Passwort ändern
- Alias einrichten
- Amtsholung einrichten
- Angezeigte Rufnummern einrichten
- Anlagenweite Verbindungsdaten anzeigen
- Anrufnotizen einrichten
- Anrufsperrung einrichten
- Ansagen für Warteschlangen bereitstellen
- Ausgehende Routen einrichten
- Ausgehende Routen testen
- Authentifizierung mit SAML einrichten
- Authentifizierung über den UCware Server einrichten
- Authentifizierung über LDAP einrichten
- Automatischen Rückruf einrichten

B

- Bedienfunktionen des Admin-Clients
- Benutzer imitieren
- Benutzer registrieren
- Benutzer-Durchwahlen im Admin-Client bearbeiten
- Benutzer-PIN oder -Passwort ändern
- Benutzerübergreifendes Tastenprofil anwenden
- Benutzerübergreifendes Tastenprofil erstellen
- Berechtigungsgruppen einrichten

D

- Direktdurchsagen an mehrere Tischtelefone einrichten

E

- E-Mail-Vorlagen anpassen
- Einfaches Rufumleitungsprofil im Admin-Client einrichten
- Eingehende Regeln einrichten
- Endgeräte anzeigen und bearbeiten
- Erweitertes Rufumleitungsprofil einrichten

F

- Faxfunktionen einrichten
- Feiertage festlegen
- Firmware bereitstellen
- Firmware für baugleiche Geräte festlegen
- Firmware für Einzelgeräte festlegen

G

- Gateway-Gruppe einrichten
- Gemeinsame Benutzeransagen einrichten
- Gemeinsame Telefonbücher einrichten
- Geräte Menü für Anrufbeantworter aktivieren
- Gigaset N870 IP PRO einrichten
- Gruppen-Tags benutzen

H

- Hilfe zum Admin-Client

I

- Internationale Nummerierungspläne
- Internes Telefonbuch einrichten
- IP-Sperren aufheben

K

- Key-Value-Store bearbeiten
- Konfiguration und Datenbank sichern

L

- Lizenzen verwalten

N

- Netzwerk-Schnittstelle einrichten
- Netzwerkverkehr auf Snom M900 mitschneiden

Top ↑

O

- Oberfläche des Admin-Clients anpassen

P

- Pager einrichten
- Parameter-Profil auf Benutzer anwenden
- Parameter-Profil auf Tischtelefone anwenden
- Parameter-Profil für Snom DECT einrichten
- Parameter-Profil für Tischtelefone erstellen
- Provisionierung verschlüsseln
- Provisionierungsgruppen verschachteln

R

- Reguläre Ausdrücke für besondere Nummernbereiche
- Roaming-Berechtigungen einschränken
- Rufannahmegruppen einrichten
- Rufnummernkonfiguration im Admin-Client
- Rufumleitungsprofil für Bereitschaft einrichten
- Rufumschreibepprofile einrichten

S

- Sammelanschluss einrichten
- Sammelgruppen einrichten
- SIP-Gateway einrichten
- SIP-Pakete aufzeichnen (Admin-Client)
- SIP-Pakete aufzeichnen (erweitert)
- Slot-Einstellungen im Admin-Client bearbeiten
- Slot-Icons anpassen
- Snom DECT einrichten
- Sprachmenüs einrichten
- Standard-Einstellungen des UCC-Clients festlegen
- Systemaktualisierungen anzeigen
- Systemdienste verwalten
- Systeminformationen anzeigen

T

- Tastenfunktionen im UCC-Client ausblenden
- Telefonbuch "Global" auf Gigaset DECT einrichten
- Telefonbuch synchronisieren (CSV)
- Telefone manuell registrieren
- Temporäre Amtsberechtigung einrichten

U

- Umgehung von Rufumleitungen einrichten
- Umleitungsrechte für Warteschlangen einrichten
- Ungetestete Firmware bereitstellen

V

- Validierung interner Durchwahlen anpassen
- Verfügbare Berechtigungen
- Verfügbare Rufumleitungsarten im Admin-Client
- Verfügbare Rufumleitungsbedingungen im Admin-Client
- Voreingestellte Rufnummerngassen anpassen

W

- Wartemusik bereitstellen
- Warteschlange einrichten
- Warteschlangen-Agent anmelden
- Warteschlangen-Manager ernennen
- Warteschlangen-Umleitung unter verschiedenen Eintrittsbedingungen
- Weboberfläche verbundener Geräte aufrufen

Z

- Zertifikat bereitstellen
- Zugriff auf Warteschlangen-Statistiken einrichten

ü

- Überblick zur Rufumleitung im Admin-Client
- Überblick zur öffentlichen Anbindung

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/adhandbuch/index?rev=1727248456>

Last update: **25.09.2024 07:14**