

# Inhalt A-Z: Admin-Client

[Top ↑](#)

## A

- [Abwurfschaltung einrichten](#)
- [Admin-Passwort ändern](#)
- [Alias einrichten](#)
- [Amtsholung einrichten](#)
- [Angezeigte Rufnummern einrichten](#)
- [Anlagenweite Verbindungsdaten anzeigen](#)
- [Anrufnotizen einrichten](#)
- [Anrufsperrung einrichten](#)
- [Ansagen für Warteschlangen bereitstellen](#)
- [Ausgehende Routen einrichten](#)
- [Ausgehende Routen testen](#)
- [Authentifizierung mit SAML einrichten](#)
- [Authentifizierung über den UCware Server einrichten](#)
- [Authentifizierung über LDAP einrichten](#)
- [Automatischen Rückruf einrichten](#)

## B

- [Bedienfunktionen des Admin-Clients](#)
- [Benutzer imitieren](#)
- [Benutzer registrieren](#)
- [Benutzer-Durchwahlen im Admin-Client bearbeiten](#)
- [Benutzer-PIN oder -Passwort ändern](#)
- [Benutzerübergreifendes Tastenprofil anwenden](#)
- [Benutzerübergreifendes Tastenprofil erstellen](#)
- [Berechtigungsgruppen einrichten](#)

## D

- [Direktdurchsagen an mehrere Tischtelefone einrichten](#)

## E

- [E-Mail-Vorlagen anpassen](#)
- [Einfaches Rufumleitungsprofil im Admin-Client einrichten](#)
- [Eingehende Regeln einrichten](#)
- [Endgeräte anzeigen und bearbeiten](#)
- [Erweitertes Rufumleitungsprofil einrichten](#)

## F

- [Faxfunktionen einrichten](#)
- [Feiertage festlegen](#)
- [Firmware bereitstellen](#)
- [Firmware für baugleiche Geräte festlegen](#)
- [Firmware für Einzelgeräte festlegen](#)

## G

- [Gateway-Gruppe einrichten](#)
- [Gemeinsame Benutzeransagen einrichten](#)
- [Gemeinsame Telefonbücher einrichten](#)
- [Gerätemenü für Anrufbeantworter aktivieren](#)
- [Gigaset N870 IP PRO einrichten](#)
- [Gruppen-Tags benutzen](#)

## H

- [Hilfe zum Admin-Client](#)

## I

- [Internationale Nummerierungspläne](#)
- [Internes Telefonbuch einrichten](#)
- [IP-Sperren aufheben](#)

## K

- [Key-Value-Store bearbeiten](#)
- [Konfiguration und Datenbank sichern](#)

## L

- [Lizenzen verwalten](#)

## N

- [Netzwerk-Schnittstelle einrichten](#)
- [Netzwerkverkehr auf Snom M900 mitschneiden](#)

## O

- [Oberfläche des Admin-Clients anpassen](#)

## P

- [Pager einrichten](#)
- [Parameter-Profil auf Benutzer anwenden](#)
- [Parameter-Profil auf Tischtelefone anwenden](#)
- [Parameter-Profil für Snom DECT einrichten](#)
- [Parameter-Profil für Tischtelefone erstellen](#)
- [Provisionierung verschlüsseln](#)
- [Provisionierungsgruppen verschachteln](#)

## R

- [Reguläre Ausdrücke für besondere Nummernbereiche](#)
- [Roaming-Berechtigungen einschränken](#)
- [Rufannahmegruppen einrichten](#)
- [Rufnummernkonfiguration im Admin-Client](#)
- [Rufumleitungsprofil für Bereitschaft einrichten](#)
- [Rufumschreibepprofile einrichten](#)

## S

- [Sammelanschluss einrichten](#)
- [Sammelgruppen einrichten](#)
- [SIP-Gateway einrichten](#)
- [SIP-Pakete aufzeichnen \(Admin-Client\)](#)
- [SIP-Pakete aufzeichnen \(erweitert\)](#)
- [Slot-Einstellungen im Admin-Client bearbeiten](#)
- [Slot-Icons anpassen](#)
- [Snom DECT einrichten](#)
- [Sprachmenüs einrichten](#)
- [SSO-Integration mit Keycloak-IdP](#)
- [Standard-Einstellungen des UCC-Clients festlegen](#)
- [Systemaktualisierungen anzeigen](#)

- Systemdienste verwalten
- Systeminformationen anzeigen

## T

- Tastenfunktionen im UCC-Client ausblenden
- Telefonbuch "Global" auf Gigaset DECT einrichten
- Telefonbuch synchronisieren (CSV)
- Telefone manuell registrieren
- Temporäre Amtsberechtigung einrichten

## U

- Umgehung von Rufumleitungen einrichten
- Umleitungsrechte für Warteschlangen einrichten
- Ungetestete Firmware bereitstellen

## V

- Validierung interner Durchwahlen anpassen
- Verfügbare Berechtigungen
- Verfügbare Rufumleitungsarten im Admin-Client
- Verfügbare Rufumleitungsbedingungen im Admin-Client
- Voreingestellte Rufnummerngassen anpassen

## W

- Wartemusik bereitstellen
- Warteschlange einrichten
- Warteschlangen-Agent anmelden
- Warteschlangen-Manager ernennen
- Warteschlangen-Umleitung unter verschiedenen Eintrittsbedingungen
- Weboberfläche verbundener Geräte aufrufen

## Z

- Zertifikat bereitstellen
- Zugriff auf Warteschlangen-Statistiken einrichten

## ü

- Überblick zur Rufumleitung im Admin-Client
- Überblick zur öffentlichen Anbindung

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:  
<https://wiki.ucware.com/adhandbuch/index?rev=1727248505>

Last update: **25.09.2024 07:15**