

[Admin-Client](#), [Provisionierung](#), [Firmware](#)

Firmware für Einzelgeräte festlegen

Der UCware Server unterstützt die automatische Provisionierung von Firmware auf ausgewählte [Tischtelefone](#), [Konferenz-](#) und [DECT-Systeme](#). Im Admin-Client können Sie dafür eine [modell-](#) und/oder gerätespezifische Zielversion festlegen. Dieser Artikel beschreibt die **gerätespezifische** Variante. Diese ist nur zu empfehlen, wenn die Firmware einzelner Endgeräte vom anlagenweiten Standard abweichen soll.

Voraussetzung ist, dass Sie die gewünschte Firmware vorab auf dem UCware Server [bereitstellen](#). Andernfalls verwenden die betroffenen Geräte die zuletzt bzw. ab Werk installierte Version. Dies kann im Einzelfall zu abweichendem Verhalten führen.

Um eine Firmware-Version für einzelne Geräte festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

The screenshot shows the UCware Admin Client interface. At the top is a yellow header bar with the text "UCware Admin Client" and three icons: a question mark, a gear, and a user. Below the header is a sidebar with various icons. The main content area is titled "Gerät" and contains a form for configuring a device. The form includes fields for "Kennung" (0004139100A9), "Typ" (mac), "Name *" (Telefon 0004139100A9), "Hersteller" (snom), "Modell" (375), "Nebenste..." (950012), "Verbindungsprofil" (tls 5061 (enp0s3)), "Standort", "IP-Adresse", "Zielfirmware" (10.1.64.14), "Aktuelle Firmware" (10.1.54.13), "Hinzugefügt" (2023-08-21 15:54:45), and "Zuletzt gesehen" (2023-08-28 11:24:09). There are buttons for "Zurücksetzen" and "Speichern".

1. Installieren Sie das gewünschte [Firmware-Paket](#) auf dem UCware Server.
2. Rufen Sie im Admin-Client die Seite  **System > Key-Value-Store** auf.
3. Zeigen Sie per **Filter** die folgenden Schlüssel an:
 - [HERSTELLER]_PROV_ENABLED
 - [HERSTELLER]_PROV_FW_UPDATE

Gültige Hersteller sind SNOM, SNOM_IPDECT und YEALINK.

4. Setzen Sie den Wert beider Schlüssel auf .
5. Rufen Sie die Seite  **Provisionierung > Geräte** auf.
6. Zeigen Sie per Filter das gewünschte Gerät an.
7. Klicken Sie am zugehörigen Eintrag auf .
8. Tragen Sie unter **Zielfirmware** die gewünschte Versionsnummer ein.
9. Übernehmen Sie die Einstellung mit .
10. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf für weitere Geräte.

Die betroffenen Geräte übernehmen die festgelegte Firmware automatisch nach der An- oder Abmeldung des Benutzers.



Hinweis:

Dies gilt auch, wenn Sie für baugleiche Geräte bereits eine andere Firmware als **modellspezifischen Standard** festgelegt haben.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/adhandbuch/provisionierung/firmware/einzel_geraete?rev=1724770997

Last update: **27.08.2024 15:03**