

[Admin-Client](#), [Provisionierung](#), [Firmware](#)

# Firmware für baugleiche Geräte festlegen



**Hinweis:**

Stellen Sie sicher, dass der UCware Server die gewünschten Geräte provisionieren kann. Lesen Sie dazu den Artikel [Provisionierung verschlüsseln](#) und prüfen Sie die Schlüssel `..._PROV_ENABLED` bzw. `PROV_MODELS_ENABLED_...` im Key-Value-Store.

Der UCware Server unterstützt die automatische Provisionierung von Firmware auf ausgewählte [Tischtelefone](#), [Konferenz-](#) und [DECT-Systeme](#). Im Admin-Client können Sie dafür eine modell- und/oder [gerätespezifische](#) Zielversion festlegen. Dieser Artikel beschreibt die **modellsspezifische** Variante. Diese ist besonders zu empfehlen, um baugleiche Endgeräte anlagenweit auf einem einheitlichem Stand zu halten.

Voraussetzung ist, dass Sie die gewünschte Firmware vorab auf dem UCware Server [bereitstellen](#). Andernfalls verwenden die betroffenen Geräte die zuletzt bzw. ab Werk installierte Version. Dies kann im Einzelfall zu abweichendem Verhalten führen.

Um eine Firmware-Version für baugleiche Geräte festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

UCware Admin Client

Key-Value-Store

Zurücksetzen Speichern

Filter: snom\_prov\_fw\_default

Namensraum	Schlüssel	Typ	Wert	Default
ucware	SNOM_PROV_FW_DEFAULT_305	string		🔄
ucware	SNOM_PROV_FW_DEFAULT_315	string		🔄
ucware	SNOM_PROV_FW_DEFAULT_320	string		🔄
ucware	SNOM_PROV_FW_DEFAULT_335	string	<u>10.1.152.12</u>	🔄
ucware	SNOM_PROV_FW_DEFAULT_345	string	<u>10.1.152.12</u>	🔄
ucware	SNOM_PROV_FW_DEFAULT_360	string		🔄
ucware	SNOM_PROV_FW_DEFAULT_370	string		🔄
ucware	SNOM_PROV_FW_DEFAULT_375	string		🔄


Elemente pro Seite 10 1 - 10 von 26

1. Installieren Sie das gewünschte [Firmware-Paket](#) auf dem UCware Server.
2. Rufen Sie im Admin-Client die Seite **System > Key-Value-Store** auf.

3. Zeigen Sie per **Filter** die folgenden Schlüssel an:

- [HERSTELLER]\_PROV\_ENABLED
- [HERSTELLER]\_PROV\_FW\_UPDATE

Gültige Hersteller sind SNOM, SNOM\_IPDECT und YEALINK.

4. Setzen Sie den Wert beider Schlüssel auf .

5. Zeigen Sie per Filter die modellspezifischen Schlüssel des gewünschten Herstellers an:

[HERSTELLER]\_PROV\_FW\_DEFAULT

6. Tragen Sie pro Modell die Versionsnummer der gewünschten Firmware ein.

7. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf für weitere Hersteller.

8. Übernehmen Sie die Einstellungen mit .

Die betroffenen Geräte übernehmen die festgelegte Firmware automatisch nach der An- oder Abmeldung des Benutzers.



**Hinweis:**

Davon ausgenommen sind Geräte, für die Sie eine [gerätespezifische Zielfirmware](#) festlegen oder bereits festgelegt haben.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

[https://wiki.ucware.com/adhandbuch/provisionierung/firmware/global\\_modelle](https://wiki.ucware.com/adhandbuch/provisionierung/firmware/global_modelle)

Last update: **09.01.2025 11:02**