

[Admin-Client](#), [Provisionierung](#), [Firmware](#)

Firmware für baugleiche Geräte festlegen

Der UCware Server unterstützt die automatische Provisionierung von Firmware auf ausgewählte [Tischtelefone](#), [Konferenz-](#) und [DECT-Systeme](#). Im Admin-Client können Sie dafür eine modell- und/oder [gerätespezifische](#) Zielversion festlegen. Dieser Artikel beschreibt die **modellspezifische** Variante. Diese ist besonders zu empfehlen, um baugleiche Endgeräte anlagenweit auf einem einheitlichem Stand zu halten.

Voraussetzung ist, dass Sie die gewünschte Firmware vorab auf dem UCware Server [bereitstellen](#). Andernfalls verwenden die betroffenen Geräte die zuletzt bzw. ab Werk installierte Version. Dies kann im Einzelfall zu abweichendem Verhalten führen.

Um eine Firmware-Version für baugleiche Geräte festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

The screenshot shows the UCware Admin Client interface. At the top, there's a yellow header with the text "UCware Admin Client" and three icons: a question mark, a gear, and a user. Below the header, on the left, is a sidebar with various icons. The main area is titled "Key-Value-Store" and has two buttons: "Zurücksetzen" and "Speichern". Below the title, there's a "Filter" section with a text input field containing "snom_prov_fw_default". Below the filter is a table with the following columns: "Namensraum", "Schlüssel", "Typ", "Wert", and "Default". The table contains several rows of data, with the "Wert" column for some rows containing the IP address "10.1.152.12". At the bottom of the table, there's a pagination bar showing "Elemente pro Seite 10" and "1 - 10 von 26".

Namensraum	Schlüssel	Typ	Wert	Default
ucware	SNOM_PROV_FW_DEFAULT_305	string		
ucware	SNOM_PROV_FW_DEFAULT_315	string		
ucware	SNOM_PROV_FW_DEFAULT_320	string		
ucware	SNOM_PROV_FW_DEFAULT_335	string	10.1.152.12	
ucware	SNOM_PROV_FW_DEFAULT_345	string	10.1.152.12	
ucware	SNOM_PROV_FW_DEFAULT_360	string		
ucware	SNOM_PROV_FW_DEFAULT_370	string		
ucware	SNOM_PROV_FW_DEFAULT_375	string		

1. Installieren Sie das gewünschte [Firmware-Paket](#) auf dem UCware Server.
2. Rufen Sie im Admin-Client die Seite  **System > Key-Value-Store** auf.
3. Zeigen Sie per **Filter** die folgenden Schlüssel an:

- [HERSTELLER]_PROV_ENABLED
- [HERSTELLER]_PROV_FW_UPDATE

Gültige Hersteller sind SNOM, SNOM_IPDECT und YEALINK.

4. Setzen Sie den Wert beider Schlüssel auf .
5. Zeigen Sie per Filter die modellspezifischen Schlüssel des gewünschten Herstellers an:
`[HERSTELLER]_PROV_FW_DEFAULT`
6. Tragen Sie pro Modell die Versionsnummer der gewünschten Firmware ein.
7. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf für weitere Hersteller.

8. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Speichern

Die betroffenen Geräte übernehmen die festgelegte Firmware automatisch nach der An- oder Abmeldung des Benutzers.



Hinweis:

Davon ausgenommen sind Geräte, für die Sie eine [gerätespezifische Zielfirmware](#) festlegen oder bereits festgelegt haben.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/adhandbuch/provisionierung/firmware/global_modelle?rev=1702033648

Last update: **08.12.2023 11:07**