

- [Aktuell](#)
- [< 6.1](#)

[Admin-Client](#), [Provisionierung](#)

**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für [UCware 6.2](#) überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

**Achtung:**

Störungen oder Ausfälle durch unsachgemäße Einstellungen. Lassen Sie die beschriebenen Komponenten nur von erfahrenem Fachpersonal einrichten. Sichern Sie vorab einen Snapshot der Anlage. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall den UCware Support.

Parameter-Profil erstellen

Der UCware Server kann bei Bedarf ausgewählte Einstellungen auf [unterstützten](#) Tischtelefonen bereitstellen. Dazu greift er auf sogenannte **Parameter-Profil** zurück.

Diese umfassen im Gegensatz zu [Tastenprofilen](#) alle provisionierbaren Telefonfunktionen und lassen sich auf zweierlei Art anwenden:

- **benutzerspezifisch:**

Dazu verknüpfen Sie das Profil über eine [Provisionierungsgruppe](#) mit einem oder mehreren Benutzern. Die Vorgaben des Profils gelten dadurch sobald und solange der Benutzer am Tischtelefon angemeldet ist. Benutzer, die keiner Provisionierungsgruppe angehören, erhalten eine von UCware vorgegebene Standardkonfiguration.

- **gerätespezifisch:**

Dazu verknüpfen Sie das Profil mit einer [Telefongruppe](#). Die Vorgaben des Profils gelten dadurch unabhängig von der Anmeldung eines Benutzers. Telefone, die keiner solchen Gruppe angehören, erhalten eine von UCware vorgegebene Standardkonfiguration.

Beide Varianten lassen sich bei Bedarf kombinieren. Im Falle kollidierender Vorgaben erhält dabei stets das gerätespezifische Profil den Vorrang.

Darüber hinaus können Sie Parameter-Profile mit Tastenprofilen kombinieren. Im Falle kollidierender Vorgaben erhält dabei stets das Parameter-Profil den Vorrang.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie ein Parameter-Profil erstellen.

Funktionsweise und Geltungsbereich

prov_enab Parameter-Profile lassen sich im Bereich  **Provisionierung** des Admin-Clients erstellen.

Snom, Unify und Yealink definieren jeweils eigene **Parameter** und **Werte**, mit denen sich die Einstellungen der zugehörigen Geräte gezielt anpassen lassen.

Hinterlegen Sie dazu im Parameter-Profil pro Modell und Einstellung den entsprechenden Parameter sowie einen Zielwert. Bei der Provisionierung aktualisieren die betroffenen Geräte ihre Einstellungen auf die im Profil festgelegten Werte. Modelle und/oder Einstellungen, für die im Profil nichts hinterlegt ist, werden mit Standardwerten provisioniert.

Der Admin-Client unterscheidet zwischen einfachen und erweiterten Parametern. Diese Trennung bezieht sich allein auf herstellerspezifische Besonderheiten bei der Eingabe und nicht auf den Funktionsumfang:

- **einfache Parameter:**

Diese sind auf alle [unterstützten](#) Tischtelefone von Snom, Unify und Yealink anwendbar. Das Parameter-Feld muss dabei den herstellereigenen Namen und ggf. erforderliche Attribute gemäß Hersteller enthalten. Einzige Ausnahme ist das INDEX-Attribut für Snom D3xx und D7xx.

- **erweiterte Parameter:**

Diese sind ausschließlich auf Tischtelefone der Reihen D3xx und D7xx von Snom anwendbar. Sie betreffen ausschließlich Einstellungen mit dem INDEX-Attribut. Dieses ist beispielsweise erforderlich, um Tastenfunktionen auf Geräten ohne Benutzeranmeldung einzurichten.



Hinweis:

Verwenden Sie für Funktionen mit Tastenbindung bevorzugt Tastenprofile. Diese lassen sich im Gegensatz zu Parameter-Profilen auch im [UCC-Client](#) anzeigen und bearbeiten.

Detaillierte Informationen zu verfügbaren Einstellungen und Werten erteilt der jeweilige Geräte-Hersteller:

Snom

Links	Beschreibung
Settings	Liste der verfügbare Einstellungen für D3xx und D7xx . Um geeignete Werten und firmwarebedingte Einschränkungen anzuzeigen, folgen Sie dem Link zur gewünschten Einstellung.
Funktionstasten-Typen	Liste der zulässigen Werte für die Einstellung fkey . Jeder Wert entspricht einer Tastenfunktion. Der Wert keyevent erfordert die zusätzliche Angabe eines Tasten-Ereignisses.
Tasten-Ereignisse	Liste der zulässigen Tasten-Ereignisse für die Einstellung fkey . Hängen Sie den jeweiligen String im Parameter-Profil getrennt durch Leerzeichen an den Wert keyevent an.
Funktionstasten-Indexbereiche für D3xx und D7xx	Überblick zur herstellereigenen Tasten-Nummerierung. Tragen Sie die jeweilige Tasten-Nummer im Parameter-Profil unter Index ein, wenn Sie eine Einstellung vom Typ fkey bearbeiten.

Zu verfügbaren Einstellungen und Werten für die Hoteltelefone **HD10x** und **HD35xW** lesen Sie den zugehörigen [Configuration Guide \(PDF\)](#).

Yealink

Links	Beschreibung
Website PDF	Administrator Guide für Tischtelefone von Yealink. Die verfügbaren Einstellungen und Werte sind darin jeweils kapitelweise dokumentiert.

Unify

Zu verfügbaren Einstellungen und Werten für [unterstützten](#) OpenStage- und OpenScape-Geräte wenden Sie sich an Ihren Unify-Partner.

Beispiele

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie die herstellereigenen Parameter und Werte korrekt im Admin-Client eintragen. In allen drei Fällen soll die Display-Beleuchtung der Telefone angepasst werden, um den Stromverbrauch zu senken.

Die Beispiele beziehen sich auf **einfache** Parameter. Zu erweiterten Parametern für Tischtelefone von Snom beachten Sie den zugehörigen Abschnitt unter [Schritt für Schritt](#).

UCware Admin Client

Snom D345

Snom D375

Snom D385

Unify Openscape CP200

Unify Openscape CP400

Unify Openscape CP700

Yealink T46G

Yealink T48G

Yealink T53

← Parameter bearbeiten

Hinzufügen

Zurücksetzen

Speichern

Parameter*

Wert

dim_timer

15

Parameter*

Wert

backlight_idle

0

Snom D375

Der erste Parameter setzt die Zeitspanne zur automatischen Abdunklung des Telefon-Displays auf 15 Sekunden.

Der zweite setzt die Helligkeit bei automatischer Abdunklung auf 0.

Dadurch wird die Display-Beleuchtung nach 15 Sekunden ganz ausgeschaltet.

UCWare Admin Client

← Parameter bearbeiten
Hinzufügen
Zurücksetzen
Speichern

Parameter*
phone_setting.backlight_time
Wert
15

Parameter*
phone_setting.inactive_backlight_level
Wert
0

Yealink T46G

Der erste Parameter setzt die Zeitspanne zur automatischen Abdunklung des Telefon-Displays auf 15 Sekunden.

Der zweite setzt die Helligkeit bei automatischer Abdunklung auf 0.

Dadurch wird die Display-Beleuchtung nach 15 Sekunden ganz ausgeschaltet.

UCWare Admin Client

← Parameter bearbeiten
Hinzufügen
Zurücksetzen
Speichern

Parameter*
display-brightness
Wert
1

Parameter*
pixelsaver-timeout-xt
Wert
5

Unify Openscape CP700

Der erste Parameter setzt die Helligkeit des Telefon-Displays auf die niedrigste Stufe.

Der zweite setzt die Zeitspanne zum automatischen Ausschalten der Display-Beleuchtung auf 5 Minuten.

Schritt für Schritt

Parameter-Profil erstellen

Um ein Parameter-Profil zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

UCWare Admin Client

Profil bearbeiten
← Parameter-Profil
Löschen
Zurücksetzen
Speichern

Id
2

Titel*
Display-Beleuchtung

1. Rufen Sie im Admin-Client die Seite  **Provisionierung > Parameter-Profil** auf.

2. Klicken Sie in der Profilübersicht auf .

3. Geben Sie einen Titel für das Profil ein.

4. Klicken Sie auf .

Dies öffnet die Bearbeitungsansicht, wo Sie dem Profil einfache und/oder erweiterte Parameter für die gewünschten Telefon-Modelle hinzufügen können.

5. Wenn Sie das Profil später **gerätespezifisch** anwenden möchten, notieren Sie die zugehörige **Id**.

Parameter hinzufügen



Hinweis:

Ab UCware 6.2 beschränkt der Admin-Client die sichtbaren Tischtelefone in der Bearbeitungsansicht des Parameter-Profiles auf Geräte, die bereits angeschlossen sind oder waren.

Einfache Parameter

Einfache Parameter sind auf alle unterstützten Tischtelefone von Snom, Unify und Yealink anwendbar. Das Parameter-Feld muss dabei den herstellereigenen Namen und ggf. erforderliche Attribute gemäß Hersteller enthalten. Einzige Ausnahme ist das INDEX-Attribut für Snom D3xx und D7xx.

Um einfache Parameter hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

UCware Admin Client

Snom D345

Snom D375

Snom D385

Unify Openscape CP200

Unify Openscape CP400

Unify Openscape CP700

Yealink T46G

Yealink T48G

Yealink T53

← Parameter bearbeiten

Hinzufügen

Zurücksetzen

Speichern

Parameter*

phone_setting.backlight_time

Wert

15

Parameter*

phone_setting.inactive_backlight_level

Wert

0

1. Öffnen Sie die Bearbeitungsansicht des Parameter-Profiles.

2. Wählen Sie in der linken Spalte das gewünschte Telefon-Modell.

3. Klicken Sie auf **Hinzufügen** und wählen Sie die Option **Einfacher Parameter** aus.

4. Geben Sie unter **Parameter** den herstellereigenen Namen der gewünschten Einstellung ein.

Ergänzen Sie ggf. erforderliche Attribute gemäß Hersteller.

5. Geben Sie einen gültigen **Wert** für diese Einstellung ein.

6. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf mit weiteren Parametern.

7. Übernehmen Sie die Einstellungen mit **Speichern**.

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf für weitere Telefon-Modelle.

Erweiterte Parameter

Erweiterte Parameter sind ausschließlich auf Tischtelefone der Reihen D3xx und D7xx von Snom anwendbar. Sie betreffen ausschließlich Einstellungen mit dem INDEX-Attribut.

Um erweiterte Parameter hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

UCware Admin Client

Snom D345

Snom D375

Snom D385

Unify Openscape CP200

Unify Openscape CP400

Unify Openscape CP700

Yealink T46G

Yealink T48G

Yealink T53

← Parameter bearbeiten

Hinzufügen

Zurücksetzen

Speichern

Parameter*

fkey

+

Index*

0

Wert

dest 415

Index*

1

Wert

dest 417

1. Öffnen Sie die Bearbeitungsansicht des Parameter-Profiles.

2. Wählen Sie in der linken Spalte das gewünschte Telefon-Modell.

3. Klicken Sie auf **Hinzufügen** und wählen Sie die Option **Erweiterter Parameter** aus.

4. Geben Sie unter **Parameter** den herstellereigenen Namen der gewünschten Einstellung ein.

5. Geben Sie einen gültigen **Index** gemäß Hersteller ein.

6. Geben Sie einen gültigen **Wert** für die Einstellung ein.

7. Um weitere Indizes und Werte für diesen Parameter zu erfassen, klicken Sie auf **+**.

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf für weitere Telefon-Modelle von

<https://wiki.ucware.com/>

Printed on 05.06.2025 23:04

Der Parameter legt je eine Aktion für die Funktionstasten (fkey) mit dem Index 0 und 1 fest. Wenn die Tasten gedrückt werden, wählt das Telefon die Rufziele (dest) 415 bzw. 417.

8. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf mit weiteren Parametern.

Sno
m.

9. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Speichern

Nächste Schritte



Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass der UCware Server die gewünschten Geräte provisionieren kann. Lesen Sie dazu den Artikel [Provisionierung verschlüsseln](#) und prüfen Sie die Schlüssel `..._PROV_ENABLED` bzw. `PROV_MODELS_ENABLED_...` im Key-Value-Store.

Parameter-Profile werden wirksam, sobald sie mit konkreten Telefonen und/oder Benutzern verknüpft sind. Lesen Sie dazu die folgenden Artikel:

- [Parameter-Profil auf Benutzer anwenden](#)
- [Parameter-Profil auf Tischtelefone anwenden](#)

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/adhandbuch/provisionierung/provisionierungsprofil_erstellen?rev=1736421297

Last update: **09.01.2025 11:14**