

- [Aktuell seit 6.2](#)
- [< 5.x](#)

[v.6.2](#), [Admin-Client](#), [Provisionierung](#), [Telefone](#)



**Achtung:**

Störungen oder Ausfälle durch unsachgemäße Einstellungen. Lassen Sie die beschriebenen Komponenten nur von erfahrenem Fachpersonal einrichten. Sichern Sie vorab einen Snapshot der Anlage. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall den UCware Support.

## Parameter-Profil auf Tischtelefone anwenden

Der UCware Server kann bei Bedarf ausgewählte Einstellungen auf [unterstützten](#) Tischtelefonen bereitstellen. Dazu greift er auf sogenannte [Parameter-Profile](#) zurück.

Diese umfassen im Gegensatz zu [Tastenprofilen](#) alle provisionierbaren Telefonfunktionen und lassen sich auf zweierlei Art anwenden:

- **benutzerspezifisch:**

Dazu verknüpfen Sie das Profil über eine [Provisionierungsgruppe](#) mit einem oder mehreren Benutzern. Die Vorgaben des Profils gelten dadurch sobald und solange der Benutzer am Tischtelefon angemeldet ist. Benutzer, die keiner Provisionierungsgruppe angehören, erhalten eine von UCware vorgegebene Standardkonfiguration.

- **gerätespezifisch:**

Dazu verknüpfen Sie das Profil mit einer [Telefongruppe](#). Die Vorgaben des Profils gelten dadurch unabhängig von der Anmeldung eines Benutzers. Telefone, die keiner solchen Gruppe angehören, erhalten eine von UCware vorgegebene Standardkonfiguration.

Beide Varianten lassen sich bei Bedarf kombinieren. Im Falle kollidierender Vorgaben erhält dabei stets das gerätespezifische Profil den Vorrang.

Darüber hinaus können Sie Parameter-Profile mit Tastenprofilen kombinieren. Im Falle kollidierender Vorgaben erhält dabei stets das Parameter-Profil den Vorrang.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie ein Parameter-Profil **gerätespezifisch** anwenden.

### Profil-Id ermitteln


UCware Admin Client


Parameter-Profile

Filter

	Id	Titel
<a href="#">→</a>	1	Grundeinstellungen
<a href="#">→</a>	2	Display-Beleuchtung
<a href="#">→</a>	3	Einstellungen Callcenter

Elemente pro Seite: 10 | 1 - 3 von 3



Ermitteln Sie zunächst die **Id** des gewünschten Parameter-Profiles. Sie finden diese in der Liste unter  **Provisionierung > Parameter-Profile** (linkes Bild) oder in der Bearbeitungsansicht beim [Erstellen](#) eines Profils (rechtes Bild).

## Telefongruppe einrichten



UCware Admin Client

Gruppe: Telefone Büro Löschen Zurücksetzen Speichern

**Gerät**



Telefon 00156550E319 Telefon 001565A360B4 Telefon 000413911448

**Parameter** 1 Parameter

Parameter	Wert	
prov_profile	2	 

- Erstellen** Sie eine Gruppe vom Typ **Telefon**.  
Alternativ verwenden Sie eine vorhandene Gruppe.
- Weisen** Sie dieser Gruppe die gewünschten Telefone zu.
- Klappen Sie das Widget **Parameter** per Klick aus.
- Tragen Sie im Feld **Parameter** `prov_profile` ein.
- Tragen Sie im Feld **Wert** die **Id** des Parameter-Profiles ein.
- Klicken Sie auf **+**.
- Übernehmen Sie die Einstellungen mit Erstellen bzw. Speichern.

Dadurch greifen die Vorgaben des gerätespezifischen Parameter-Profiles nach der nächsten An- oder Abmeldung eines Benutzers am jeweiligen Tischtelefon.

Alternativ können Sie die Konfiguration der gewünschten Telefone unter  **Provisionierung > Geräte** im Admin-Client sofort aktualisieren. 



**Hinweis:**

Kollidierende Vorgaben aus **benutzerspezifischen** Parameter-Profilen und/oder **Tastenprofilen** werden dabei wirkungslos.

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:  
[https://wiki.ucware.com/adhandbuch/provisionierung/provisionierungsprofil\\_telefon?rev=1739370509](https://wiki.ucware.com/adhandbuch/provisionierung/provisionierungsprofil_telefon?rev=1739370509)

Last update: **12.02.2025 14:28**