

- [Aktuell seit 6.2](#)
- [< 6.0](#)

[v.6.2](#), [Admin-Client](#), [Rufumleitung](#)

Rufumleitungsprofil für Bereitschaft einrichten



Querverweis:

Für eine Einführung zum Thema Rufumleitung lesen Sie den zugehörigen [Überblicksartikel](#). Dieser bietet unter anderem eine Entscheidungshilfe zur Einrichtung geeigneter Rufumleitungsprofile.



Hinweis:

Als Administrator können Sie ausgewählte Nummern oder Nummernbereiche als [Umleitungsziele sperren](#).

Der UCware Server kann eingehende Anrufe bei Bedarf automatisch zu einem festgelegten Ziel umleiten. Die dafür erforderlichen Regeln werden in sogenannten **Rufumleitungsprofilen** zusammengefasst.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie ein Rufumleitungsprofil für telefonische **Bereitschaften** einrichten.

Grundlagen

Mit einem Bereitschaftsprofil lassen sich eingehende Anrufe abhängig von Arbeits- und Ruhezeiten umleiten. Die vorstrukturierten Regeln des Profils erlauben dabei einen wöchentlichen Wechsel des Umleitungsziels:

UCware Admin Client ? ⚙ 👤

🏠

👤

📱

☎

↕

📄

🔧

➔

Rufumleitungsprofil für Bereitschaft erstellen Erstellen und Bearbeiten

Name*

Notfall-Rotation

Regelbedingung	Sekunden	Ziel
Bei Besetzt oder nach:	20	413
Mo.-Fr. in der Zeit zwischen:	Zeit 08:00 - 16:00	Ziel 400
Wochenplan		
Woche 1	1.1.2024 - 7.1.2024	Ziel 015254599371
Woche 2	8.1.2024 - 14.1.2024	Ziel 01729973185
Woche 3	15.1.2024 - 21.1.2024	Ziel 01749464308

Als Ruhezeiten gelten:

- Samstag und Sonntag
- [eingetragene Feiertage](#)
- Zeiten außerhalb des im Profil hinterlegten Zeitraums

Bereitschaftsprofile gelten jeweils für einen **Benutzer**. Eine nachträgliche Übertragung auf andere Benutzer ist nicht möglich.

Ein aktives Profil leitet Anrufe für den Benutzer werktags innerhalb der Arbeitszeit auf eine gleichbleibende Nummer um. Für Fälle, in denen der zugehörige Teilnehmer besetzt ist oder nicht antwortet, können Sie ein Ausweichziel benennen. An Feiertagen und außerhalb der Arbeitszeit leitet das Profil auf die für die jeweilige Kalenderwoche hinterlegte Nummer um.

Als Umleitungsziele eignen sich dabei externe Rufnummern und alle Nebenstellen der Telefonanlage, einschließlich aller Nummern des Profil-Benutzers.

Bereitschaftsprofile lassen sich nur im Admin-Client einrichten. Ihre Aktivierung erfolgt dagegen im UCC-Client. Die dafür erforderlichen [Berechtigungen](#) lauten:

- forward für die [manuelle](#) Aktivierung
- schedule_forwards für die [zeitgesteuerte](#) Aktivierung

Schritt für Schritt

UCware Admin Client

Rufumleitungsprofile

← gerd.gudlat

Filter

Einfaches Rufumleitungsprofil

Erweitertes Rufumleitungsprofil

Bereitschafts-Rufumleitungsprofil

	Name	Rufumleitungsprofil-Typ
	Urlaub	Einfaches Rufumleitungsprofil
	Bereitschaft	Bereitschafts-Rufumleitungsprofil
	Sonderbetrieb	Erweitertes Rufumleitungsprofil

Elemente pro Seite 10 1 - 3 von 3

UCware Admin Client

Rufumleitungsprofil für Bereitschaft erstellen Erstellen und Bearbeiten

Name*
Notfall-Rotation

Regelbedingung

Bei Besetzt oder nach:	Sekunden 20	Ziel 413
------------------------	----------------	-------------

Mo.-Fr. in der Zeit zwischen:	Zeit 08:00 - 16:00	Ziel 400
-------------------------------	-----------------------	-------------

Wochenplan

Woche 1	1.1.2024 - 7.1.2024	Ziel 015254599371
---------	---------------------	----------------------

Woche 2	8.1.2024 - 14.1.2024	Ziel 01729973185
---------	----------------------	---------------------

Woche 3	15.1.2024 - 21.1.2024	Ziel 01749464308
---------	-----------------------	---------------------

Um ein **Bereitschaftsprofil** einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Profilübersicht für einen Benutzer auf:



Rufumleitungen > Benutzer > BENUTZER-NAME

2. Klicken Sie auf  und wählen Sie die Option **Bereitschafts-Rufumleitungsprofil** aus.

Dies ruft die Bearbeitungsansicht des neuen Profils auf.

3. Geben Sie einen **Namen** für das Profil ein.
4. Geben Sie ein, nach wie vielen **Sekunden** das Profil eingehende Anrufe als unbeantwortet betrachten soll.
5. Legen Sie das **Ausweichziel** für diesen Fall fest.



Hinweis:

Als Ziele eignen sich externe Rufnummern und alle Nebenstellen der Telefonanlage.

6. Geben Sie die **Arbeitszeit** im Format HH:MM - HH:MM ein.
7. Legen Sie das Ziel für Umleitungen während der Arbeitszeit fest.
8. Legen Sie die Ziele für Umleitungen während der **Ruhezeiten** pro Kalenderwoche fest.

9. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Erstellen

Um das Rufumleitungsprofil anzuwenden, aktivieren Sie es **manuell** oder **zeitgesteuert** im UCC-Client. **Imitieren**
Sie dazu bei Bedarf den erforderlichen Benutzer.

Um ein gespeichertes Profil erneut zu bearbeiten, rufen Sie es über die Profilübersicht auf.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/adhandbuch/rufumleitung/ewr?rev=1739371373>

Last update: **12.02.2025 14:42**