

Admin-Client, System

**Versionshinweis:**Dieser Artikel wurde für UCware 6.2 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

Systeminformationen anzeigen

Auf der **Hauptseite** des Admin-Clients werden die folgenden Systeminformationen über den UCware Server angezeigt:

Status-Überblick

The widget displays system information with a blue header and a white body. It includes a line graph icon, a gear icon, and a list icon. A button at the bottom right says 'Systeminformationen anzeigen'.

| Systeminformation | Überblick |
|-------------------|------------------------|
| 70% | Freier Arbeitsspeicher |
| 82% | Freier Speicherplatz |

Systeminformationen anzeigen

Mit **Systeminformationen anzeigen** erhalten Sie einen Überblick über den Status des laufenden Systems. Darin sind die folgenden Informationen enthalten:

- **Health:** alle für die volle Funktionalität der Anlage relevanten [Systemdienste](#) und ihr Status
- **Free Memory:** verfügbarer und genutzter Arbeitsspeicher
- **Free Storage:** verfügbarer und genutzter Massenspeicher
- **License:** Art und Umfang der UCware-Lizenz
- **Processes:** Prozess-Übersicht
- **Packages:** verfügbare und installierte (□□□) Software-Pakete für den UCware Server

Die Informationen lassen sich für Support-Zwecke als Textdatei herunterladen.

Warnungen

The widget displays system warnings with an orange header and a white body. It includes an exclamation mark icon. A yellow box highlights the warning text and a list of devices.

| Systeminformation | Warnungen |
|--|-----------|
| Diese aktiven Geräte werden nicht mehr vom Gerätehersteller unterstützt: | |
| • Yealink T41P (2) | |
| • Snom D375 (1) | |

Warnungen werden angezeigt:

- wenn ein Neustart des UCware Servers erforderlich ist
- wenn das [SSL-Zertifikat](#) des UCware Servers ungültig ist oder bald abläuft
- wenn der Lizenz-Umfang für angeschlossene [Cisco](#)- oder [Unify](#)-Telefone nahezu ausgeschöpft ist
- wenn Geräte von **Snom** oder **Yealink** angeschlossen sind, die keine weiteren Firmware-Updates vom Hersteller erhalten

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/adhandbuch/system/info?rev=1726231572>

Last update: **13.09.2024 12:46**