

# Tastenfunktionen im UCC-Client ausblenden

Benutzer eines Tischtelefons können die zugehörigen Funktionstasten bequem über die  **Tastenbelegung** des UCC-Clients konfigurieren. Der grafische Editor erlaubt dabei individuelle Tastenprofile für mehrere Modelle.



## Hinweis:

Voraussetzung ist, dass das Gerät von UCware [unterstützt](#) wird.

Als Administrator haben Sie die Möglichkeit, die Auswahl der im UCC-Client konfigurierbaren Tastenfunktionen global einzuschränken.

Dadurch lassen sich die gesperrten Funktionen nicht mehr über die  **Tastenbelegung** zuweisen. Bereits konfigurierte Tasten behalten ihre Funktion, bis sie neu belegt werden.

Um eine Funktion zu sperren, hinterlegen Sie den zugehörigen Wert im  **Key-Value-Store**.



Die Schlüssel dafür lauten wie folgt:

- SNOM\_SOFTKEY\_BLACKLIST
- YEALINK\_SOFTKEY\_BLACKLIST

Trennen Sie mehrere Werte mit Komma **ohne** Leerzeichen.

Die Werte der einzelnen Tastenfunktionen lauten wie folgt:



## Hinweis:

Beachten Sie jeweils die korrekte Schreibung mit oder ohne vorangehendem **Unterstrich**.

Funktion	Beschreibung	Wert im KVS
Nebenstelle	Interne Nummer anrufen. Ohne BLF-Unterstützung.	dest
externes Ziel	Externe Nummer anrufen. Ohne BLF-Unterstützung.	speed
BLF	Interne Nummer anrufen oder Anruf stellvertretend für den Benutzer annehmen. <b>Sonderfunktion: Einrichtung durch Administrator.</b>	blf
Umleitung	Interne und/oder externe Anrufe zu anderer Nummer umleiten.  <b>Nur für primäre Nummer des Benutzers wirksam.</b>  Bei erstmaliger Benutzung wird automatisch ein entsprechendes <b>Rufumleitungsprofil</b> erstellt und aktiviert. Beim erneuten Drücken der Taste wird das Profil angepasst, aber <b>nicht deaktiviert</b> .	forward
Umleitung intern		forward_int
Umleitung extern		forward_ext
Umleitung Ansage		div_anno
Umleitung intern Ansage		div_int_anno
Umleitung extern Ansage		div_ext_anno
Umleitung AB		div_vm
Umleitung intern AB		div_int_vm
Umleitung extern AB		div_ext_vm
Rufumleitung WS	Interne und/oder externe Warteschlangenanrufe zu anderer Nummer umleiten. <b>Sonderfunktion: Einrichtung durch Administrator.</b>	qdiv
Rufumleitung WS intern		qdiv_int
Rufumleitung WS extern		qdiv_ext
An-/Abmelden WS	Als Warteschlangen-Agent an- oder abmelden.	queue
Ruhe/DND-Taste	DND ein- oder ausschalten.	_dnd
Menü-Taste	Gerätemenü aufrufen.	_menu
Gruppenpickup	Anrufe für Mitglieder der eigenen Rufannahmegruppe annehmen. <b>Sonderfunktion: Einrichtung durch Administrator.</b>	gpickup
Anruflisten	Anrufliste aufrufen.	_callers
URL	URL auf dem Telefondisplay aufrufen.	url
Telefonbuch	Telefonbuch aufrufen.	_dir
Transfer-Taste	Gehaltene Anruf zum aktuellen Gesprächspartner durchstellen.	_transfer
Halten-Taste	Gespräch pausieren.	_hold

Last update: 18.03.2023 14:47 adhandbuch:system:kvs:tastenfunktionen\_ausblenden [https://wiki.ucware.com/adhandbuch/system/kvs/tastenfunktionen\\_ausblenden?rev=1673602837](https://wiki.ucware.com/adhandbuch/system/kvs/tastenfunktionen_ausblenden?rev=1673602837)

<b>Funktion</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wert im KVS</b>
Konferenz-Taste	Konferenz zwischen gehaltenem und aktuellem Gespräch starten.	_conference
Aufnahme-Taste	Aktuelles Gespräch aufnehmen. In Standardinstallationen nicht verfügbar.	_record
Abwurfschaltungstaste	Sonderfunktion: Einrichtung durch Administrator.	manager
Rufumleitungsprofile	Menü zur manuellen Rufumleitung aufrufen.	_cfp

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:  
[https://wiki.ucware.com/adhandbuch/system/kvs/tastenfunktionen\\_ausblenden?rev=1673602837](https://wiki.ucware.com/adhandbuch/system/kvs/tastenfunktionen_ausblenden?rev=1673602837)

Last update: 18.03.2023 14:47

