

- [Aktuell seit 6.2](#)
- [< 6.1](#)

[v.6.2](#), [UCC-Client](#), [UCware App](#), [Rufnummernkonfiguration](#), [Slots](#)

**Versionshinweis:**

Die UCware App wurde für [UCware 6.2.2](#) überarbeitet. Stellen Sie nach der Aktualisierung der Telefonanlage sicher, dass die neueste Version der App auf Ihrem Smartphone installiert und am UCware Server registriert ist.

UCware App installieren und registrieren

**Hinweise:**

- Für die UCware App sind ein entsprechender [Slot](#) und eine [Benutzerlizenz](#) erforderlich.
- Der Administrator kann Einstellungen dieses Slots [vorkonfigurieren](#) und/oder sperren.
- Weitere Systemvoraussetzungen finden Sie unter [Google Play](#) für Android und im [App Store](#) für iOS.

Mit der  [UCware App](#) für Android und iOS greifen Sie bequem per Smartphone auf den UCware Server zu. Damit können Sie Ihre Anrufe auch unterwegs über eine interne Durchwahl abwickeln.

Wenn Sie über einen Slot vom Typ **App** verfügen, können Sie Ihr Smartphone wie folgt auf der Telefonanlage registrieren:

Eigene Slots

 **Telefon** **DECT** **Client** **App**

Slot bearbeiten

Slot: App (27)

Typ: App

Name*
App

Erforderlich

Anrufmethode
Mobilfunk

Extern 0152

Intern* 415

Ausgehende Nummer 415

Erforderlich

Nummer unterdrücken ☐ Intern ☐ Extern

Anleitung

1. UCware Mobile auf [iOS](#) oder [Android](#) installieren.
2. QR-Code mit  anzeigen.
3. App starten und QR-Code scannen.

Zurücksetzen **Speichern**

Registrierung



Läuft ab in: 14:11

1. Installieren Sie die UCware App auf Ihrem Smartphone:
 - mit Google Play für [Android](#)
 - aus dem App Store für [iOS](#)
2. Klicken Sie in der Seitenleiste des **UCC-Clients** auf .
3. Klicken Sie auf den gewünschten **App-Slot**.
4. Klicken Sie auf .

Dies zeigt einen QR-Code zur Verbindung der App an.
Bei fehlender [Benutzerlizenz](#) bleibt die Schaltfläche ausgeblendet.
5. Öffnen Sie die App auf Ihrem Smartphone.
6. Scannen Sie den QR-Code aus dem UCC-Client mit der Kamera.
7. Bestätigen Sie die Nutzungsbedingungen und alle erforderlichen Berechtigungen.

Dadurch wird Ihr Smartphone auf dem UCware Server eingebunden. Die UCware App bleibt registriert, bis sie unter  > **Einstellungen** zurückgesetzt wird.

Zur Nutzung der Telefonfunktionen muss mindestens eine Durchwahl auf dem **App-Slot** aktiv sein.

**Hinweis:**

Um die telefonische Erreichbarkeit der App zu optimieren, sollten Sie anschließend die [Anrufmethode für die UCware App festlegen](#).



Android



iOS

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/apphandbuch/onboarding?rev=1742318564>

Last update: **18.03.2025 17:22**