

**Archivierter Artikel:**

Dieser Artikel bezieht sich auf Version 4.x des UCware Servers und ist daher veraltet. In neueren Versionen wird die Funktion nicht unterstützt.

Ansage vor Klingeln einrichten

Ansagedatei bereitstellen

1. Unter *Administration* → *Audiodateien* die gewünschte Datei hochladen
2. Nach dem erfolgreichen Upload die ID der Datei notieren

Gruppe konfigurieren

1. Unter *Administration* → *Gruppen* eine neue Gruppe anlegen oder eine bestehende Gruppe vom Typ 'user' editieren
2. Alle Nutzer, für die eine Ansage vor dem Klingel abgespielt werden soll, zu der Gruppe hinzufügen
3. Je nach gewünschter Konfiguration den Parameter `announcement.external` oder `announcement.internal` vom Typ `asterisk` mit der vorher notierten Audio-ID hinzufügen und abspeichern

From:

<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/howto/early-media?rev=1679150881

Last update: **18.03.2023 14:48**