



Archivierter Artikel:

Dieser Artikel bezieht sich auf Version 4.x des UCware Servers und ist daher veraltet. Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

[veraltet:] Manager-Assistent-Funktion einrichten

Zweck der Manager-Assistent-Funktion ist es, dass alle Anrufe für den Manager über den Assistenten laufen. Weder von extern noch von intern ist es möglich, den Manager direkt anzurufen, da alle Anrufe auf den Assistenten umgeleitet werden. Der Assistent hingegen kann den Manager anrufen und Telefonate durchstellen.



In diesem Beispiel hat der Manager die Durchwahl 21 und den Benutzernamen 21. Der Assistent hat die Durchwahl 22 und den Benutzernamen 22. Diese Beispielergebnisse sind durch die eigenen Werte zu ersetzen.

Rufumleitung für den Manager einrichten

Als erstes werden für den Manager Rufumleitungen eingerichtet.

- In dem Feld *Standardnummer* die Rufnummer des Assistenten eintragen
- Damit alle eingehenden Anrufe von extern auf die Durchwahl des Managers auf den Assistenten umgeleitet werden, muss unter *Umleiten in folgenden Fällen* in der Zeile *von extern* und der Spalte *immer* den Wert **Std.** auswählen.
- Falls auch alle Anrufe von intern, an den Manager, an den Assistenten umgeleitet werden sollen, muss unter *Umleiten in folgenden Fällen* in der Zeile *von intern* und der Spalte *immer* der Wert **Std.** ausgewählt werden.



Rufumleitung

Profilname				
Aktives Profil	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Profil anlegen	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zielrufnummern für Anrufumleitung	
Standardnummer	<input type="text" value="22"/> <input type="button" value="← einfügen ..."/>
Temporäre Nummer	<input type="text"/> <input type="button" value="← einfügen ..."/>

Umleiten in folgenden Fällen				
	immer	besetzt/DND	keine Antw.	abgemeldet
von intern	<input type="text" value="Std."/>	<input type="text" value="-"/>	<input type="text" value="-"/>	<input type="text" value="-"/>
von extern	<input type="text" value="Std."/>	<input type="text" value="-"/>	<input type="text" value="-"/>	<input type="text" value="-"/>
			nach	<input type="text" value="20"/> s

E-Mail-Benachrichtigung bei eingehenden Sprach-Nachrichten	
E-Mail-Adresse	<input type="text"/>
Benachrichtigung	<input type="text" value="aus"/>

Erfolgskontrolle

- Ein eingehender Anruf von extern (z.B. von einem Mobiltelefon) auf die Durchwahl des Managers wird auf den Assistenten umgeleitet.
- Ein Anruf von intern (z.B. von einem Tischtelefon, an dem ein anderer Benutzer angemeldet ist als der Manager und der Assistent) auf die Durchwahl (Nebenstelle) des Managers wird auf den Assistenten umgeleitet.



Wenn der Assistenten eine Mailbox aktiviert hat, sollte in der Ansage des Assistenten eindeutig darauf hingewiesen werden, dass es sich um seine Mailbox und nicht um die Mailbox des Managers handelt. Andernfalls kann es vorkommen, dass vertrauliche Nachrichten, die ausschließlich für den Manager bestimmt sind, auf der Mailbox des Assistenten landen und von diesem abgehört werden.



Der Assistent kann den Manager vorübergehend nicht mehr anrufen, bis die nachfolgenden Konfigurationsschritte abgeschlossen sind.

Benutzergruppen anlegen

Für den Manager und für den Assistenten muss jeweils eine Benutzergruppe angelegt werden.

- Auf das Menü **Administration** klicken, dann auf das Untermenü **Gruppen** klicken.
- In der letzten Zeile kann eine neue Gruppe angelegt werden.
- Gruppenname **Manager** und Titel **Manager** eingeben.



<input type="text" value="manager"/>	<input type="text" value="manager"/>	<input type="text" value="user"/>	<input type="button" value="Diskette"/>
--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	---

- Das Disketten-Symbol zum abspeichern anklicken.
- Gruppenname **Assistent** und Titel **Assistent** eingeben.

<input type="text" value="assistent"/>	<input type="text" value="assistent"/>	<input type="text" value="user"/>	<input type="button" value="Diskette"/>
--	--	-----------------------------------	---

- Das Disketten-Symbol zum abspeichern anklicken.
- Die Gruppe *Manager* durch Klick auf das Symbol mit dem Stift bearbeiten.
- Unter der Überschrift *Mitglieder der Gruppe „Manager“* den Benutzernamen des Managers eingeben und auf das Zeichen mit dem Plus klicken.

Administration - Gruppen

Gewählte Gruppe	
ID	14
Name	<input type="text" value="manager"/>
Titel:	<input type="text" value="Manager"/>
Typ:	user
Mitglieder direkt:	1
Mitglieder gesamt:	1
	 

Untergruppen der Gruppe „manager“			
Gruppe	Titel	Typ	Mitglieder
<input type="text" value="admins -- Admins"/>		user	<input type="button" value="+"/>

Berechtigungen der Gruppe "manager"		
Berechtigung	auf Gruppe	
<input type="text" value="admin"/>	<input type="text" value="admin_gui -- Admin GUI"/>	<input type="button" value="+"/>

Parameter der Gruppe „manager“			
Typ	Parameter	Wert	
<input type="text" value="asterisk"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="+"/>

Verbindungen der Gruppe „manager“			
Typ	Key	Verbindung	

Mitglieder der Gruppe "manager"		
Typ	Mitglied	
	<input type="text" value="Member"/>	<input type="button" value="+"/>
user	21	<input type="button" value="-"/>

- Durch klick auf das Untermenü Gruppen zurück in die Übersicht mit den Gruppen wechseln.
- Die Gruppe *Assistent* durch klick auf das Symbol mit dem Stift bearbeiten.
- Unter der Überschrift *Mitglieder der Gruppe „Assistent“* den Benutzernamen des Assistenten eingeben und auf das Zeichen mit dem Plus klicken.
- Unter der Überschrift *Berechtigungen der Gruppe „Assistent“* die Berechtigung `override_callforward_call` auswählen, dann unter *auf Gruppe* die Gruppe *Manager* auswählen und durch klick auf das Symbol mit dem Plus speichern.



Administration - Gruppen

Gewählte Gruppe	
ID	15
Name	<input type="text" value="assistent"/>
Titel:	<input type="text" value="assistent"/>
Typ:	user
Mitglieder direkt:	1
Mitglieder gesamt:	1

Untergruppen der Gruppe „assistent“				
Gruppe	Titel	Typ	Mitglieder	
<input type="text" value="admins -- Admins"/>		user		

Berechtigungen der Gruppe "assistent"		
Berechtigung	auf Gruppe	
<input type="text" value="admin"/>	<input type="text" value="admin_gui -- Admin GUI"/>	
override_callforward_call	manager	

Parameter der Gruppe „assistent“			
Typ	Parameter	Wert	
<input type="text" value="asterisk"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Verbindungen der Gruppe „assistent“		
Typ	Key	Verbindung

Mitglieder der Gruppe "assistent"		
Typ	Mitglied	
	<input type="text" value="Member"/>	
user	22	

Erfolgskontrolle

Der Assistent kann den Manager jetzt anrufen, obwohl der Manager eine Rufumleitung für den Fall *immer* von *intern* aktiviert hat.

Kurzwahltaste / BLF-Taste anlegen

Damit der Manager einen eingehenden Anruf von dem Assistenten heranziehen kann, falls dieser nicht am Platz ist, muss eine Nebenstellen-Taste programmiert werden.

- Im Feld *Benutzer wechseln* den Benutzernamen des Managers eintragen. Falls der Benutzernamen des Managers identisch mit der Nebenstellen-Nummer ist, diese eintragen.
- Auf das Menü *Tastenbelegung* klicken.
- Im Drop-Down-Menü *Telefon-Typ* das Telefonmodell des Managers auswählen.
- Eine Taste (z.B. „P1“) durch markieren der Checkbox aktivieren.
- Im Drop-Down-Menü die Funktion *Nebenstelle* auswählen.

- Im Feld *Nummer/Daten* die Nebenstellen-Nummer des Assistenten eingeben.
- Durch klicken auf die Schaltfläche *Speichern* und *Telefon* aktualisieren die Änderungen speichern und auf das Telefon übertragen.



Tastenbelegung

Telefon-Typ

Snom 300 ▾

Zeigen

(Vor dem Wechsel ggf. Änderungen speichern!)

Snom 300

Snom 300				
Taste	:=	Funktion	Nummer/Daten	Geschützt?
P 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Nebenstelle ▾	22	
P 2	<input type="checkbox"/>	- erben - ▾		
P 3	<input type="checkbox"/>	- erben - ▾		
P 4	<input type="checkbox"/>	- erben - ▾		
P 5	<input type="checkbox"/>	- erben - ▾		
P 6	<input type="checkbox"/>	- erben - ▾		

Navigationstaste				
Taste	:=	Funktion	Nummer/Daten	Geschützt?
Up	<input type="checkbox"/>	- erben - ▾		
Down	<input type="checkbox"/>	- erben - ▾		
Left	<input type="checkbox"/>	- erben - ▾		
Right	<input type="checkbox"/>	- erben - ▾		

From: <https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link: https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/howto/manage-assist?rev=1688036441

Last update: 29.06.2023 11:00