



Archivierter Artikel: Dieser Artikel bezieht sich auf Version 4.x des UCware Servers und ist daher veraltet. Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

Provisionsgruppen

Jeder Benutzer kann genau einer **Provisionsgruppe** zugeordnet werden. In einer Provisionsgruppe wird ein bestimmtes Tasten-Profil und ein bestimmtes Parameter-Profil zusammengefasst.. In dem Tasten-Profil wird festgelegt, welche Funktion die einzelnen Tasten (einschließlich BLF-Tasten) auf dem Telefon des Benutzers haben. In dem Parameter-Profil werden alle sonstigen Einstellungen des Telefons vorgegeben (z.B. Klingellautstärke, Displayhelligkeit, etc.).



Provisioning - Provisioning-Grp.

Gruppe	Titel	Tastenprofil	Prov.-Param.-Profil	Erw.-Mod.[1]	
ucware	ucware	ucware ▼	ucware ▼	alle ▼	
Neue Gruppe		-- ▼	-- ▼	alle ▼	
als Kind von					
Wurzel-Gruppe ▼					

DB-Analyse: MPTT-Struktur ist in Ordnung

[1] Bestimmt wieviele Telefon-Erweiterungsmodule/-Beistellmodule in der Benutzer-Tastenbelegungsmaske angezeigt werden.

Anlegen einer neuen Provisionsgruppe

- Um eine neue Provisionsgruppe anzulegen muss im Feld „Neue Gruppe“ der Kurzname der neuen Gruppe eingetragen werden.
- Wenn die neue Gruppe eine Sub-Gruppe einer vorhandenen Gruppe sein soll, so ist die Eltern-Gruppe im Drop-Down-Menü auszuwählen.
- In der Spalte „Titel“ wird die Langbezeichnung der Gruppe eingetragen.
- In der Spalte „Tastenprofil“ kann im Drop-Down-Menü ausgewählt werden, welches Tastenprofil für die Gruppe gültig sein soll.
- In der Spalte „Prov.-Param.-Profil“ kann im Drop-Down-Menü ausgewählt werden, welches Provisions-Parameter-Profil für die Gruppe gültig sein soll.
- In der Spalte „Erw.-Mod.“ wird ausgewählt wieviele Erweiterungsmodule für die Telefone der Benutzer freigeschaltet werden.

Neue Gruppe					
kurzname	Langbezeichnung der Prov.-Grp.	UCware ▼	ucware ▼	alle ▼	
als Kind von					
elterngruppe ▼					

Änderungen an einer Provisionsgruppe

Nachträglich können an einer Provisiongruppe geändert werden:

- Der Kurzname in der Spalte „Gruppe“
- Der Langname in der Spalte „Titel“
- Das zugeordnete „Tastenprofil“.
- Das zugeordnete „Provisions-Parameter-Profil“.
- Die Anzahl der Erweiterungs-Module.

Nach einer Änderung muss die obere der zwei Disketten angeklickt werden, welche sich in der Zeile unter der letzten angelegten Gruppe befindet.

Nicht geändert werden kann die ausgewählte Eltern- bzw Wurzelgruppe. Wenn dieser Parameter geändert werden soll, muss die Gruppe gelöscht und neu angelegt werden.

Löschen einer Provisionsgruppe

Um eine Gruppe zu löschen muss das Symbol mit dem roten Kreuz am Ende der Zeile angeklickt und die Sicherheitsabfrage bestätigt werden.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/provisioning/groups?rev=1667810462

Last update: **18.03.2023 14:47**