

Tastenprofile

In einem Tasten-Profil wird festgelegt, welche Funktion die frei konfigurierbaren Tasten auf einem Telefon haben. Es ist möglich, dass die Benutzer sich ihr persönliches Tastenprofil im Hauptmenü „Tastenbelegung“ selbst editieren. Der Supervisor kann den Benutzern im Hauptmenü „Provisioning“, Untermenü „Tasten-Profile“ ein Tastenprofil vorgeben. Die Konfiguration der einzelnen Tasten des Tastenprofils vom Supervisor kann durch den Benutzer für das eigene Telefone verändert werden, solange die jeweilige Taste nicht vom Supervisor geschützt wurde.

Damit ein bestimmtes Tastenprofil für einen bestimmten Benutzer gültig ist, muss das Tastenprofil einer Provisionsgruppe zugeordnet werden und der Benutzer wird dieser Provisionsgruppe zugeordnet.

Provisioning - Tasten-Profile

Tastenbelegungs-Profil **Telefon-Typ**
 ucwäre ▼ Snom D345 ▼

(Vor dem Wechsel ggf. Änderungen speichern!)

Profil-Bezeichnung:

Snom D345

Seite 1					
Taste	:=	Funktion	Nummer/Daten	Beschriftung	Geschützt?
P 7	<input checked="" type="checkbox"/>	Nebenstelle ▼	1111	Anton	<input type="checkbox"/>
P 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Nebenstelle ▼	2222	Berta	<input type="checkbox"/>
P 8	<input checked="" type="checkbox"/>	Nebenstelle ▼	3333	Cäsar	<input type="checkbox"/>
P 2	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppenpickup ▼			<input type="checkbox"/>
P 9	<input checked="" type="checkbox"/>	Umleitung Parallel ▼	0017123456768	parallel mobil	<input type="checkbox"/>
P 3	<input checked="" type="checkbox"/>	Umleitung intern ▼	0017123456768	uml intern	<input type="checkbox"/>
P10	<input checked="" type="checkbox"/>	Umleitung extern ▼	0017123456768	uml extern	<input type="checkbox"/>
P 4	<input checked="" type="checkbox"/>	An/Abmelden Warteschlange ▼	5000	WS 5000	<input type="checkbox"/>
P11	<input checked="" type="checkbox"/>	Agentenpause ▼		Agentenpause	<input type="checkbox"/>
P 5	<input checked="" type="checkbox"/>	Rufumleitung WS ▼	0017123456768	uml WS	<input type="checkbox"/>
P12	<input checked="" type="checkbox"/>	URL ▼	http://10.10.10.23	Türöffner	<input type="checkbox"/>
P 6	<input checked="" type="checkbox"/>	Anruflisten ▼		Anruflisten	<input type="checkbox"/>

Funktionstasten auf Snom-Telefonen und Snom-Erweiterungsmodulen

Sowohl auf dem Snom-Telefon sowie auf den maximal 3 Erweiterungsmodulen, welche an ein Snom-Telefon angeschlossen werden können, sind frei konfigurierbare Funktionstasten vorhanden. Ein Unterschied ergibt sich zwischen den Telefonen der Basic-Serie von Snom (D305, D315, D710, D712, D715) und den größeren Telefonen von Snom (D345, D375, D385, D745, D765, D785).

Die Telefone der Basic-Serie haben nur 5 Tasten welche frei konfiguriert werden können. Weitere Funktionstasten mit unveränderbaren Funktionen sind nicht vorhanden. Ausgenommen sind die Audio-Tasten (Lauter/Leiser, Mikrofon stumm, Lautsprecher, Headset) sowie die Taste für den Anrufbeantworter.

Die größeren Telefone von Snom haben mindestens 8 Funktionstasten (meistens 12, maximal 18 (D725) bzw. maximal 48 (D345)) welche frei konfiguriert werden können und haben zusätzlich zu den frei konfigurierbaren Tasten mindestens 5 unveränderbare Funktionstasten (DND, Adressbuch, Einstellungen, Transfer, Hold).

Bei den Telefonen der Basic-Serie können die Funktionen der unveränderbaren Funktionstasten, welche bei den größeren Telefonen

vorhanden sind, auf die 5 Funktionstasten gelegt werden. Bei den größeren Telefonen können die meisten der fest vorhandenen Funktionstasten nicht auf die frei konfigurierbaren Tasten gelegt werden (Telefonbuch, Menü, Transfer, Hold). Ausgenommen hiervon ist die Funktion „Bitte nicht stören/ DND - Taste“.

Tastenprofil anlegen und bearbeiten

Um eine neues Tastenprofil anzulegen muss im Feld „Profil-Bezeichnung“ der Name des Profils eingegeben werden und mit Klick auf die Schaltfläche „Anlegen“ bestätigt werden. Anschließend kann das angelegte Profil im Dropdown-Menü „Tastenbelegungs-Profil“ ausgewählt werden. Nach dem der Telefontyp ausgewählt wurde, können durch klicken auf die Schaltfläche „Zeigen“ die einzelnen Tasten aufgerufen werden.

Gliederung des Tastenprofils

- Die konfigurierbaren Tasten werden unter der Überschrift des Telefon-Modells angezeigt.
- Bei Snom-Modellen, welche einen USB-Anschluss haben, werden die Tasten der Erweiterungsmodule angezeigt.
- Unter der Überschrift „Navigationstaste“ können die 4 Funktionen dieser Taste verändert werden.

Snom D305				
Taste	:=	Funktion	Nummer/Daten	Geschützt?
P 1	<input type="checkbox"/>	- erben -		<input type="checkbox"/>
P 2	<input type="checkbox"/>	- erben -		<input type="checkbox"/>
P 3	<input type="checkbox"/>	- erben -		<input type="checkbox"/>
P 4	<input type="checkbox"/>	- erben -		<input type="checkbox"/>
P 5	<input type="checkbox"/>	- erben -		<input type="checkbox"/>

Navigationstaste				
Taste	:=	Funktion	Nummer/Daten	Geschützt?
Up	<input type="checkbox"/>	- erben -		<input type="checkbox"/>
Down	<input type="checkbox"/>	- erben -		<input type="checkbox"/>
Left	<input type="checkbox"/>	- erben -		<input type="checkbox"/>
Right	<input type="checkbox"/>	- erben -		<input type="checkbox"/>

Konfiguration einer Taste

1. Um eine Taste zu konfigurieren muss diese zuerst aktiviert werden. Dafür wird in der zweiten Spalte die Checkbox aktiviert.
2. Anschließend wird die Funktion der Taste in der dritten Spalte ausgewählt.
3. Bei einigen Funktionen, wie z.B. bei „Nebenstelle“ oder „Umleitung“, muss eine Rufnummer eingegeben werden, welche für die Funktion verwendet wird.
4. Bei den Telefonen, welche nicht zur Basic-Reihe gehören, kann die Beschriftung für die Taste eingegeben werden. Wenn das Telefon ein Display neben den Funktionstasten hat, wird die Beschriftung dort angezeigt. Bei den Telefonen, die kein Display neben den Funktionstasten haben, kann der Benutzer (oder der Supervisor nach Impersonierung für den jeweiligen Benutzer) im Hauptmenü „Tastenbelegung“ ganz unten durch klicken auf das PDF-Symbol eine Beschriftungsvorlage angezeigt und ausgedruckt werden.
5. Wird der Haken in der Spalte „Geschützt“ aktiviert, so kann die Taste vom Benutzer nicht verändert werden.

Seite 1					
Taste	:=	Funktion	Nummer/Daten	Beschriftung	Geschützt?
P 7	<input checked="" type="checkbox"/>	Nebenstelle	1234	Müller	<input type="checkbox"/>

Die Funktionen im Einzelnen

Erben

- Die Funktion **erben** ist die Standard-Funktion im Tastenprofil des einzelnen Benutzers. Hierdurch wird die Funktion übernommen, die über das Tastenprofil vom Administrator vorgegeben ist. Im Tastenprofil, das der Admin anlegt, sollte diese Funktion nicht verwendet werden.

Leer

- Mit der Funktion **Leer** kann ein Benutzer eine Taste, die über das Tastenprofil eine Funktion geerbt hat, deaktivieren. Im Tastenprofil sollte diese Funktion nicht verwendet werden.

externes Ziel

- Mit der Funktion **externes Ziel** kann eine externe Rufnummer auf eine BLF-Taste gelegt werden. Durch drücken der Taste wird die Rufnummer angerufen.

Nebenstelle

- Mit der Funktion **Nebenstelle** können die anderen Telefone an der UCware überwacht werden. Es wird die interne Rufnummer der Nebenstelle eingegeben, die überwacht werden soll. Wird an dem Telefon, welches überwacht wird, ein Gespräch geführt, leuchte die LED der BLF-Taste. Klingelt das Telefon welches überwacht wird, so blinkt die LED der BLF-Taste. Durch drücken auf die blinkende BLF-Taste kann der Anruf herangeholt werden. Voraussetzung ist, dass der Benutzer, der den Anruf heranholt und der Benutzer von dem der Anruf herangeholt wird, in der selben Rufannahme-Gruppe sind.

P 7	<input checked="" type="checkbox"/>	Nebenstelle	1111	Anton	
-----	-------------------------------------	-------------	------	-------	--

BLF (nur in Ausnahmefällen)

- Die Funktion **BLF** wird nur in Ausnahmefällen benötigt. Mit dieser Funktion ist das Heranholen von Anrufen nicht möglich. Bitte verwenden Sie die Funktion *Nebenstelle*.

Bitte nicht stören / DND (Do not Disturb)

- Mit der Funktion **Bitte nicht stören/DND-Taste** kann der Benutzer den Bitte-nicht-stören-Modus (bzw. Do-Not-Disturb) aktivieren und deaktivieren. Während dem aktivierten DND-Modus ist das Telefon besetzt bzw. es gelten die Rufumleitungen des Benutzers für den Fall *besetzt*.

P 7	<input checked="" type="checkbox"/>	Ruhe/DND-Taste		DND	
-----	-------------------------------------	----------------	--	-----	--

Leitung

- Mit dieser Funktion kann zwischen mehreren, auf dem Telfon gespeicherten, SIP-Accounts gewechselt werden.
- Diese Funktion wird vom UCware Server übernommen und daher an den Telefonen nicht benötigt.

Gruppenpickup

- Mit der Funktion **Gruppenpickup** kann ein Anruf aus der Rufannahme-Gruppe herangeholt werden. Welcher Anruf herangeholt wird, steht vor dem drücken der Taste Gruppenpickup auf dem Display des Telefons.

P 7	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppenpickup			
-----	-------------------------------------	---------------	--	--	--

Umleitung und Parallelruf der persönlichen Nebenstelle

Analog zum Hauptmenü „Rufumleitung“, Untermenü „Rufumleitung“ unterscheiden sich die Funktionen Umleitungen und Parallelruf danach *welche* Anrufe *wohin* umgeleitet werden sollen.

- Anrufe von intern und extern

- Anrufe von intern
- Anrufe von extern

Als Ziele für die Rufumleitung können ausgewählt werden:

- eine Rufnummer (intern oder extern)
- der eigene Anrufbeantworter
- die eigene Ansage
- die Ziele des Parallelrufs

Umleitung und Parallelruf interner und externer Anrufer

- Mit der Funktion **Umleitung** werden alle Anrufe zu der angegebenen Rufnummer umgeleitet. Durch erneutes drücken der Taste wird die Umleitung aufgehoben.

P 7 Umleitung Uml alle mobil

- Mit der Funktion **Umleitung AB** werden alle Anrufe zum persönlichen Anrufbeantworter umgeleitet. Durch erneutes drücken der Taste wird die Umleitung aufgehoben.

P 7 Umleitung AB Uml alle AB

- Mit der Funktion **Umleitung Ansage** werden alle Anrufe zur persönlichen Ansage umgeleitet. Durch erneutes drücken der Taste wird die Umleitung aufgehoben.

P 7 Umleitung Ansage Uml alle Ansage

- Mit der Funktion **Umleitung Parallel** klingeln alle eingehenden Anrufe an allen Rufnummern die im Hauptmenü Rufumleitung, Untermenü Parallelruf angegeben sind.. Durch erneutes drücken der Taste wird der Parallelruf aufgehoben.

P 7 Umleitung Parallel Uml parallel

Umleitung und Parallelruf interner Anrufer

- Mit der Funktion **Umleitung intern** werden alle internen Anrufe zu der angegebenen Rufnummer umgeleitet. Durch erneutes drücken der Taste wird die Umleitung aufgehoben.

P 7 Umleitung intern Uml intern

- Mit der Funktion **Umleitung intern AB** werden alle internen Anrufe zum persönlichen Anrufbeantworter umgeleitet. Durch erneutes drücken der Taste wird die Umleitung aufgehoben.

P 7 Umleitung intern AB Uml intern AB

- Mit der Funktion **Umleitung intern Ansage** werden alle internen Anrufe zur persönlichen Ansage umgeleitet. Durch erneutes drücken der Taste wird die Umleitung aufgehoben.

P 7 Umleitung intern Ansage Uml intern Ansage

- Mit der Funktion **Umleitung intern Parallel** klingeln alle Anrufe von intern an allen Rufnummern die im Hauptmenü Rufumleitung, Untermenü Parallelruf angegeben sind. Durch erneutes drücken der Taste wird der Parallelruf aufgehoben.

P 7 Umleitung intern Parallel Uml intern parallel

Umleitung und Parallelruf externer Anrufer

- Mit der Funktion **Umleitung extern** werden alle Anrufe von extern auf die angegebene Rufnummer umgeleitet. Durch erneutes drücken der Taste wird die Umleitung aufgehoben.

P 7 Umleitung extern Uml extern

- Mit der Funktion **Umleitung extern AB** werden alle Anrufe von extern auf den persönlichen Anrufbeantworter umgeleitet. Durch erneutes drücken der Taste wird die Umleitung aufgehoben.

P 7 Umleitung extern AB Uml extern AB

- Mit der Funktion **Umleitung extern Ansage** werden alle Anrufe von extern auf die persönliche Ansage umgeleitet. Durch erneutes drücken der Taste wird die Umleitung aufgehoben.

P 7 Umleitung extern Ansage Uml extern Ansage

- Mit der Funktion **Umleitung extern Parallel** klingeln alle Anrufe von extern an allen Rufnummern die im Hauptmenü Rufumleitung, Untermenü Parallelruf angegeben sind. Durch erneutes drücken der Taste wird der Parallelruf aufgehoben.

P 7 Umleitung extern Parallel Uml ext parallel

An/Abmelden Warteschlange

- Mit der Funktion **An/Abmelden Warteschlange** kann der Benutzer sich von der angegebenen Warteschlange an- und abmelden.

P 7	<input checked="" type="checkbox"/>	An/Abmelden Warteschlange ▾	5000	WS 5000	<input type="checkbox"/>	
-----	-------------------------------------	-----------------------------	------	---------	--------------------------	--

Agentenpause

- Mit der Funktion **Agentenpause** bleibt der Benutzer zwar in der Warteschlange angemeldet, bekommt einen Anruf aber nur dann zugestellt, wenn alle anderen Mitglieder der Warteschlange besetzt sind.

P 7	<input checked="" type="checkbox"/>	Rufumleitung WS ▾	2222	Uml WS	<input type="checkbox"/>	
-----	-------------------------------------	-------------------	------	--------	--------------------------	--

Rufumleitung und Parallelruf einer Warteschlange (WS)

- Mit der Funktion **Rufumleitung WS** werden alle Anrufe für die Warteschlange auf die angegebene Rufnummer umgeleitet. Durch erneutes drücken der Taste wird die Umleitung aufgehoben.

P 7	<input checked="" type="checkbox"/>	Rufumleitung WS ▾	001712345678	Uml WS	<input type="checkbox"/>	
-----	-------------------------------------	-------------------	--------------	--------	--------------------------	--

- Mit der Funktion **Rufumleitung WS intern** werden alle internen Anrufe auf die Warteschlange an die angegebene Rufnummer umgeleitet.

P 7	<input checked="" type="checkbox"/>	Rufumleitung WS intern ▾	001712345678	Uml WS intern	<input type="checkbox"/>	
-----	-------------------------------------	--------------------------	--------------	---------------	--------------------------	--

- Mit der Funktion **Rufumleitung WS extern** werden alle externen Anrufe auf die Warteschlange an die angegebene Rufnummer umgeleitet.

P 7	<input checked="" type="checkbox"/>	Rufumleitung WS extern ▾	2222	Uml WS intern	<input type="checkbox"/>	
-----	-------------------------------------	--------------------------	------	---------------	--------------------------	--

URL

- Mit der Funktion **URL** wird von dem Telefon die hinterlegte URL aufgerufen. Bei Snom-Telefonen wird der Inhalt von XML-Webseiten angezeigt werden. Wenn es sich um den Link von einer Überwachungskamera handelt, wird bei Snom-Telefonen mit Farbdisplay das Kamera-Bild angezeigt.

Anrufliste

- Mit der Funktion **Anruflisten** kann der Benutzer eine bestimmte Anrufliste (angenommen, verpasst, gewählt, WS verpasst, WS angenommen) auswählen.

P 7	<input checked="" type="checkbox"/>	Anruflisten ▾		Anruflisten	<input type="checkbox"/>	
-----	-------------------------------------	---------------	--	-------------	--------------------------	--

Funktionen nur für Basic-Telefone

Die folgenden Funktionen können nur auf den Basic-Telefonen von Snom auf die Tasten gelegt werden. Auf den größeren Telefonen können diese Funktionen nicht auf die frei belegbaren Funktionstasten gelegt werden, da diese Funktionen bereits auf den fest vergebenen Funktionstasten vorhanden sind.

Telefonbuch

Die Telefonbuchtaste ruft die Übersicht mit den 3 Telefonbüchern auf (Intern, Extern, Persönlich).

Transfer

Während einem Gespräch leitet die Transfer-Taste einen unangekündigten Transfer ein. Wenn ein Gespräch gehalten und eine Rücksprache geführt wird, kann mit der Transfer-Taste das gehaltene Gespräch an den Gesprächspartner der Rücksprache durchgestellt werden.

Halten

Mit der Halten-Taste kann ein Anrufer gehalten werden. Der Anrufer hört dann die Wartemusik und der Anrufer ist nicht mehr zu hören.

Menü

Mit der Menü-Taste wird das folgende Menü aufgerufen:

1. Rufumleitungsprofile

2. Rufumleitung
3. Dienstmerkmale
4. Klingeltöne
5. snom Menü

Konferenz

Mit der Konferenz Taste kann eine Dreier-Konferenz eingeleitet werden. Eine Konferenz kann erst eingeleitet werden wenn ein aktives Gespräch vorhanden ist und ein weiterer Anrufer gehalten wird. Mit der Konferenz-Taste kann die Dreier-Konferenz wieder beendet werden.

Aufnahme

Mit der Taste „Aufnahme“ kann die Aufzeichnung gestartet werden. Das Aufzeichnen von Gesprächen ist per Standard an einer UCware nicht aktiviert.

Anrufbeantworter

Mit der Taste Anrufbeantworter kann das Sprach-System des Anrufbeantworters angerufen werden um Nachrichten abzuhören und den Anrufbeantworter einzustellen.

Stumm

Diese Taste schaltet das Mikrofon stumm und bei erneutem drücken wieder aktiv.

Feature-Codes

Mit der Funktion „externes Ziel“ können alle Service-Funktionen, für die es keine eigene Funktion gibt, auf eine Taste gelegt werden. Es handelt sich dabei um folgende Funktionen:

- Anklopfen aktivieren
- Anklopfen deaktivieren
- Einrichtung eines Weckrufs
- Gezieltes heranholen von einer bestimmten Nebenstelle
- Abfragen eines fremden Anrufbeantworters
- Aufzeichnen einer Abwesenheitsansage für Anruf von intern
- Aufzeichnen einer Abwesenheitsansage für Anruf von extern
- Einloggen in eine bestimmte Warteschlange
- Ausloggen aus einer bestimmten Warteschlange
- Ausloggen aus allen Warteschlangen
- Einloggen eines bestimmten Agenten
- Ausloggen eines Agenten
- Pause für Agenten aktivieren
- Nachbearbeitung für Agenten aktivieren
- Pause oder Nachbearbeitung für Agenten deaktivieren
- Einen bestimmten Konferenzraum anrufen
- Einen beliebigen freien Konferenzraum zuweisen lassen
- Rufnummerunterdrückung (CLIR)
- Setzen der Rufnummer (CLIP)
- Aktivieren eines bestimmten Routing-Profiles
- Routing-Profil deaktivieren

Für alle Funktionen muss der jeweilige Benutzer die passenden Rechte haben, damit die Funktion durchgeführt werden kann.

Navigationstaste

Folgende Funktionen können auf die 4 Tasten der Navigationstaste programmiert werden.

Leer

Dies Funktion kann ausgewählt werden, wenn eine der viert Tasten im Hauptmenü ohne Funktion sein soll. Die Taste steht für die

Navigation weiterhin zur Verfügung.

Telefonbuch

Siehe <https://wiki.ucware.com/intern/server/tastenprofile#telefonbuch>

Anruflisten

Hier werden das Menü mit den Anruflisten aufgerufen:

1. Gewählte
2. Verpasste
3. Angenommen
4. WS Verpasst
5. WS Angenommen

Menü-Taste

Hier wird das Menü „Einstellungen“ mit dem Menüpunkt „Wartung“ aufgerufen. Dieses beinhaltet:

1. Statusinformation
2. Systeminformation
3. Administratormodus
4. Neustart

Bei Snom-Telefonen, welche ein Bluetooth-Modul fest verbaut haben, wird außer dem Menüpunkt „Wartung“ auch noch der Menüpunkt „Bluetooth“ angezeigt. Hier können Bluetooth-Headsets gesucht, gekoppelt und getrennt werden.

Stumm

Siehe <https://wiki.ucware.com/intern/server/tastenprofile#stumm>

Bitte nicht stören / DND

Diese Taste aktiviert den DND-Modus. Es gelten die Rufumleitungen für den Fall „besetzt“. Ist keine Rufumleitung für den Fall besetzt aktiviert, ist der Teilnehmer wie besetzt.



Ist eine Manager-Assistent-Funktion eingerichtet, gilt die DND-Funktion, anders als die anderen Rufumleitungen, auch für den Assistenten.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/provisioning/key-profiles?rev=1666690447

Last update: **18.03.2023 14:47**