

**Archivierter Artikel:**

Dieser Artikel bezieht sich auf Version 4.x des UCware Servers und ist daher veraltet.  
Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

## Telefone

Im Menü Provisioning, Untermenü Telefone werden alle Telefone angezeigt, die an der UCware angeschlossen sind oder waren.

| Geräte-ID            | Telefon-Typ | Suchen | Seite 1 / 1 |
|----------------------|-------------|--------|-------------|
| <input type="text"/> | alle ▾      |        |             |

| Geräte-ID | Telefon-Typ | Benutzer | Slot | Durchwahlen | Gerätedurchwahl | Firmware   | Hinzugefügt      | Zuletzt gesehen  |
|-----------|-------------|----------|------|-------------|-----------------|------------|------------------|------------------|
| 0004137   | Snom D725   | -        | -    | -           | 950001          | 8.9.3.60   | 2020-08-18 10:58 | 2020-08-21 14:36 |
| 0004137   | Snom 715    | -        | -    | -           | 950002          | 10.1.42.14 | 2020-08-18 10:58 | 2020-08-21 14:36 |
| 0004137   | Snom 710    | -        | -    | -           | 950003          | 8.7.5.28   | 2020-08-18 10:58 | 2020-08-21 14:36 |
| 0276944   | Snom M65    | -        | -    | -           | 950005          |            | 2020-08-20 13:49 | 2020-08-20 13:49 |

Für jedes Telefon werden folgende Werte angezeigt, die entweder aktuell für das Telefon gültig sind oder bei der letzten Verbindung zwischen UCware und Telefon gültig waren.

- Die Geräte-ID des Gerätes(MAC oder IPEI)
- Telefon-Typ des Gerätes
- Der Name des Benutzers, der auf dem Gerät angemeldet ist. Ist ein Dummy-User auf dem Telefon angemeldet, wird hier ein Minus-Zeichen angezeigt.
- Der Slot
- Die Durchwahl
- Die Gerätedurchwahl
- Die Firmware auf dem Telefon
- Wann das Gerät hinzugefügt wurde
- Wann das Gerät zuletzt an der UCware provisioniert wurde

Mit Hilfe der Parameter über der Tabelle können bestimmte Telefone selektiert werden:

- Um ein Telefon mit einer bestimmten **MAC-Adresse** anzuzeigen, kann die MAC vollständig eingegeben werden. Alternativ können alle Telefone angezeigt werden, deren MAC mit einer bestimmten Zeichenfolge beginnt. Das Wildcard-Zeichen \* ist nicht erforderlich. Als kürzester Wert wird empfohlen die MAC-Adresse eines bestimmten Herstellers einzugeben, die immer 6 Zeichen lang ist.
  - Snom = 000413
  - Yealink = 001565
  - Tiptel = 000CC4
  - Gigaset = 7C2F80 oder 002104 oder 14B370
  - Mit dem **Telefon-Typ** wird das Suchergebnis auf einen bestimmten Typ eines Herstellers eingegrenzt.

Die Suche startet, wenn auf die Lupe geklickt wird.

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:  
[https://wiki.ucware.com/archiv/4\\_x/provisioning/phones?rev=1667811098](https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/provisioning/phones?rev=1667811098)

Last update: **18.03.2023 14:47**