



Archivierter Artikel:

Dieser Artikel bezieht sich auf Version 4.x des UCware Servers und ist daher veraltet. Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

[veraltet:] Amtsleitung mit PIN

Auf manchen Endgeräten kann es wünschenswert sein, externe Anrufe durch eine PIN abzusichern, die ein Benutzer eingeben muss, bevor der Anruf tatsächlich nach außen vermittelt wird.

Einrichtung

Auf einer UCware-Anlage kann diese Anforderung mit Bordmitteln umgesetzt werden, indem für die Benutzer, die das Amt nur mit PIN erreichen sollen, unter *Administration - Benutzer* eine Anruf Sperre konfiguriert wird. Dazu muss im Feld *Anruf Sperre* ein Regex eingetragen werden, das zur entsprechenden Amtsleitung passt. Im Feld *Entsperr-PIN* wird die notwendige PIN festgelegt. Bei mehreren Amtsleitung kann so auch pro Amtsleitung eine andere PIN vergeben werden. Ebenfalls ist es möglich, externe Anrufe generell zu erlauben, aber bestimmte Nummern durch eine PIN zu sichern.

Administration - Benutzer

Benutzer	Karl
Nebenstelle	700
Nachname	Mustermann
Vorname	Karl
PIN	1234
SP-Passwort	9876921917
Anrufbeantworter	700
Nutzer-TS	
E-Mail	
URL	
Sprache	Deutsch (de-DE)
Host	UCWare 1 (193.168.99.2)
Aus Telefonbuch ausblenden	<input type="checkbox"/>
Auf Zentrale abwerfen	<input type="checkbox"/>
Nummer der Zentrale	
Rufnummer aktualisieren	<input checked="" type="checkbox"/>
RTP-Stream umleiten	<input type="checkbox"/>
Provisioning-Gruppe	Default-Provisionierung
Rufnummern-Gruppe	1 (Buchhaltung) 2 (Chef-Sek)
Anruf Sperre	Entsperr-PIN
-0	1234

From: <https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link: https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/server/knowledgebase/anruf Sperre?rev=1686927686

Last update: **16.06.2023 15:01**