

4

**Archivierter Artikel:**

Dieser Artikel bezieht sich auf Version 4.x des UCware Servers und ist daher veraltet.
Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

[veraltet:] Gigaset N720

Autoprovisionierung

Um Gigaset N720 nutzen zu können, muss zuerst die Provisionierung aktiviert werden. Dazu muss in der `/etc/ucware/ucware.php` die folgende Variable gesetzt werden:

```
$GIGASET_PROV_ENABLED = true;
```

Danach können der DECT Manager und die Basisstation(en) mit dem Netzwerk verbunden werden. Sollte die UCware nicht für DHCP zuständig sein, muss der DHCP-Server für den DECT Manager die Option 114 (default-url) mit dem folgenden Wert verteilen:

```
http://<IP oder Hostname der UCware>/gigaset-prov/
```

Basis am DECT Manager anmelden

Sobald der DECT Manager provisioniert ist, müssen alle Basisstationen einmalig bestätigt werden. Hierzu auf dem Webinterface des DECT Managers einloggen (Standardpasswort ist `adminpass`), dann unter *Network & Connections* im Menü *Base Station Registration* die Basisstation bestätigen und im darauffolgenden Dialog die Einstellungen speichern. Der DECT Manager quittiert die erfolgreiche Anmeldung mit einer entsprechenden Meldung.



Dieser Schritt muss für jede Basis durchgeführt werden!

Nach Abschluss der Anmeldung sollten die LEDs an DECT Manager und Basisstation wie im Bild leuchten.



Endgeräte am DECT Manager registrieren

Nachdem mindestens eine Basis am DECT Manager angemeldet wurde, können Handgeräte registriert werden. Dazu im Menü *Mobile Devices* auf den *Add-Button* neben *New mobile device with own data* klicken.



Im darauffolgenden Dialog den Button *Start Registration* auswählen.



Der DECT Manager zeigt dann eine Seite mit der PIN an, die zum Registrieren benötigt wird. Nach der Eingabe der PIN auf dem Handgerät wird automatisch ein Nutzer auf das Telefon provisioniert.



Dieser Schritt muss für jedes Handgerät durchgeführt werden!

Benutzer auf den Endgeräten anmelden

Bestehende Nutzer können sich dann wie gewohnt über `*0<Durchwahl>` auf dem Endgerät anmelden.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/server/knowledgebase/endgeraete/gigaset/dect?rev=1688384324

Last update: **03.07.2023 11:38**