

IP-Kameras und Sprechstellen anbinden



Ab UCware Server v4.1

Einige Endgeräte unterstützen IPCams oder SIP-Sprechstellen. Bitte richten Sie dazu wie üblich unter *Administration*→*Benutzer* einen neuen Benutzer ein oder editieren Sie einen vorhandenen Benutzer.

Im Feld *URL* lässt sich wie auf folgendem Screenshot erkennbar die URL zum Bild der IPCam oder Sprechstelle eintragen.

E-mail:	<input type="text"/>	
URL:	<input type="text" value="http://@192.168.10.1/jpg/image.jpg refre"/>	← Bild oder Video einer Sprechstelle oder IP-Kamera, z.B. http://ipcam.ucware.local/jpg/image.jpg refresh=200
Language:	Deutsch (de-DE) ▾	(language)
Host:	UCware 1 (192.168.10.1) ▾	← the SIP registrar/server
Hide from phonebook:	<input type="checkbox"/>	
Drop to main number:	<input type="checkbox"/>	
Number:	<input type="text"/>	

Beispiel für ein Baudisch.CP-CAM:

- <http://viewer:1234@<ip des Gerätes>/jpg/image.jpg refresh=200>

Der Refresh-Parameter am Ende (bitte die Leerstelle nach der URL nicht vergessen!) sorgt für ein Neuladen des Bildes und kann bei Bedarf auch verlängert werden. Eine Verkürzung der Zeit unter 200ms ist nicht zu empfehlen.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/server/knowledgebase/endgeraete/ipcam

Last update: **07.06.2023 15:33**