SNOM 7XX gui_fkey Tasten unterhalb des Displays provisionieren

Die 4 Tasten unter dem Display lassen sich über

gui_fkey1 gui_fkey2 gui_fkey3 gui_fkey4

ansprechen bzw provisionieren. Als Optionen lässt sich hier z.B. F_CALL_LIST eintragen. Eine Liste der Optionen befindet sich unter http://wiki.snom.com/Settings/gui fkey

Beispiel:

Unter "Provisioning-Parameter" lassen sich so die gui_fkey1 als Parameter und F_CALL_LIST als Wert provisionieren.

From:

https://wiki.ucware.com/ - UCware-Dokumentation

Permanent link:

 $https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/server/knowledgebase/endgeraete/snom/snom_gui_fkey$

Last update: 07.06.2023 15:10