

SNOM 7XX gui_fkey Tasten unterhalb des Displays provisionieren

Die 4 Tasten unter dem Display lassen sich über

```
gui_fkey1  
gui_fkey2  
gui_fkey3  
gui_fkey4
```

ansprechen bzw provisionieren. Als Optionen lässt sich hier z.B. F_CALL_LIST eintragen. Eine Liste der Optionen befindet sich unter http://wiki.snom.com/Settings/gui_fkey

Beispiel:

Unter „Provisioning-Parameter“ lassen sich so die gui_fkey1 als Parameter und F_CALL_LIST als Wert provisionieren.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/server/knowledgebase/endgeraete/snom/snom_gui_fkey

Last update: **07.06.2023 15:10**