

Absendernummer festlegen

1. Unter Administartion → Benutzer den gewünschten Benutzer auswählen.
2. Dort unter „Angezeigte Rufnummer extern“ oder „Angezeigte Rufnummer intern“ die gewünschte Rufnummer eintragen. Es können auch mehrere Nummern eingetragen werden.

Provisioning-Gruppe	- keine -	
Rufannahme-Gruppe	1 (Buchhaltung)	
Anrufsperr	Entsperr-PIN	
Angezeigte Rufnummern extern	Rufnummer	
	01631737743	<input type="text"/>
Angezeigte Rufnummern intern	Rufnummer	
	5000	<input type="text"/>
	230	<input type="text"/>

3. Oben rechts den effektiven Benutzer wechseln (Impersonate). Hier muss der Benutzername nicht die Durchwahl verwendet werden.

Benutzer wechseln:

4. Unter Dienstmerkmale die gewünschten Nummern auswählen. Dieses darf der Benutzer auch selber durchführen.

Dienstmerkmale

Dienstmerkmale		
CLIR nach intern	<input type="radio"/> an <input checked="" type="radio"/> aus	Ruf wird
CLIR nach extern	<input type="radio"/> an <input checked="" type="radio"/> aus	wird
Anklopfen	<input type="radio"/> an <input checked="" type="radio"/> aus	Das End
Angezeigte Rufnummer extern	01631737743 <input type="button" value="v"/>	
Angezeigte Rufnummer intern	Standardnummer <input type="button" value="v"/>	
Sprache	Standardnummer	
Sprache	<input type="text" value="230"/> <input type="text" value="5000"/>	

From: <https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link: https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/server/knowledgebase/set_clip

Last update: 07.06.2023 15:45