

**Archivierter Artikel:**

Dieser Artikel gilt bis UCware 5.x. Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

[veraltet:] Endgeräte-Slot bearbeiten

**Hinweis:**

Um diese Funktion für einen neu erstellten Slot freizuschalten, speichern Sie diesen zunächst.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die unterschiedlichen Einstellungen von Endgeräte-Slots individuell anpassen und bei Bedarf für die Bearbeitung durch den jeweiligen Benutzer sperren.

Um die Einstellungen von Rufnummern anzupassen, lesen Sie den Artikel [Benutzer-Durchwahlen im Admin-Client bearbeiten](#).

Grundlagen

Die Erstellung und Bearbeitung von Slots erfolgt auf der Detailseite des jeweiligen Benutzers:



Benutzer & Gruppen > Benutzer > [Benutzername]

Die verfügbaren Slots werden hier im oberen Bereich der **Rufnummernkonfiguration** angezeigt:

[

Rufnummernkonfiguration

	416	☒	☒	☐	☒	☐
	4161	☒	☐	☐	☒	☐
	4162	☐	☐	☒	☐	☒

+

]

Über die zugehörigen Schaltflächen können Sie die Einstellungen der einzelnen Slots individuell anpassen:

[

Slot: Telefon Büro (165)

Gerätetyp: Tischtelefon

Name * Geräte-ID
Tischtelefon Artmann 15

Erforderlich

☐ Nummer intern unterdrücken

☐ Nummer extern unterdrücken

Ausgehende Nummer intern
416

Ausgehende Nummer extern
416

Anruflautstärke

8

Klingellautstärke

8

Einstellungen für Benutzer sperren

- ☐ Name
- ☐ Lautstärke
- ☐ Rufnummer unterdrücken
- ☐ Ausgehende Rufnummer
- ☐ Nebenstellen

Abbrechen

Zurücksetzen

Speichern

]

[

☐ Nebenstellen

SIP-Zugangsdaten

Identität sip:armin.artmann_1@172.17.2.1
Benutzer armin.artmann_1
Passwort SsYOkklAVWy1Mm4G
Server 172.17.2.1

]

[

Slot: Handy (170)

Gerätetyp: Handy

Name *
Handy Artmann

Erforderlich
Mobilnummer
001522881738

Erforderlich

Einstellungen für Benutzer sperren

- ☐ Name
- ☐ Mobilnummer
- ☐ Nebenstellen

Abbrechen

Zurücksetzen

Speichern

]



Hinweis:
Alle Einstellungen wirken sich ausschließlich auf den gewählten Slot aus und bleiben auch nach einem Austausch des zugehörigen Endgeräts erhalten.

Eigenschaft	Aktionen	Bemerkungen
Name *	Slot-Name für die Anzeige im UCC- und Admin-Cient eingeben.	*Pflichtangabe
Mobilnummer	Rufnummer zur Einbindung von Handys oder anderen externen Endgeräten eingeben.	Nur bei Handy-Slots.
☐ Nummer intern unterdrücken ☐ Nummer extern unterdrücken	Rufnummernanzeige für ausgehende Anrufe aktivieren/deaktivieren.	Nicht bei Handy-Slots.
Ausgehende Nummer intern Ausgehende Nummer extern	Angezeigte Rufnummer für ausgehende Anrufe auswählen.	
Klingellautstärke	Klingeltonlautstärke des Endgeräts festlegen.	
Anruflautstärke	Anruflautstärke des Endgeräts festlegen.	Schaltet das Endgerät nicht stumm.

Einstellungen für Benutzer sperren

Eigenschaft	Aktionen	Bemerkungen
☐ Name ☐ Lautstärke ☐ Rufnummer unterdrücken ☐ Ausgehende Rufnummer ☐ Nebenstellen	Bearbeitungssperre für die Eigenschaft im UCC-Client des Benutzers aktivieren/deaktivieren. Graut die jeweilige Option im UCC-Client aus.	Nicht bei Handy-Slots.
☐ Mobilnummer		Nur bei Handy-Slots.

Im UCC-Client des Benutzers werden die Voreinstellungen anschließend angezeigt:

[

Steuern

Armin Artmann

Softphone

?

⌵

⚙

👤

☎

Rufnummernkonfiguration

📠

Eigene Slots

☎

📱

📱

💻

☎

Eigene Rufnummern

416

☒

☒

☐

☒

☐

4161

☒

☐

☐

☒

☐

4162

☐

☐

☒

☐

☒

Slot bearbeiten

Slot: Tischtelefon Artmann (149)

Gerät abmelden

Typ: Tischtelefon

Name *

Tischtelefon Artmann

Erforderlich

Ausgehende Nummer

Intern *

416

Extern *

416

Nummer unterdrücken

Erforderlich

☒ Intern

Erforderlich

☒ Extern

Klingellautstärke

Anruflautstärke

8

8

Zurücksetzen

Speichern

]

[

https://wiki.ucware.com/

Printed on 19.04.2025 07:17

Rufnummernkonfiguration

Eigene Slots

Eigene Rufnummern

Rufnummer	☑	☑	☐	☑	☐
416	☑	☑	☐	☑	☐
4161	☑	☐	☐	☑	☐
4162	☐	☐	☑	☐	☑

Slot bearbeiten

Slot: Tischtelefon Artmann (149) Gerät abmelden

Typ: Tischtelefon

Name: Tischtelefon Artmann

Ausgehende Nummer: Intern 416 Extern 416

Numer unterdrücken: Intern ☐ Extern ☐

Klingellautstärke: 8 Anruflautstärke: 8

Zurücksetzen Speichern

Schritt für Schritt

Um einen Slot zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Übersichtsseite **Benutzer & Gruppen > Benutzer** auf und klicken Sie auf den gewünschten Benutzer.

	☎	📱	💻	📺	+
☎ 416	☒	☒	☐	☒	☐
☎ 4161	☒	☐	☐	☒	☐
☎ 4162	☐	☐	☒	☐	☒
+					

2. Erstellen und speichern Sie bei Bedarf die benötigten [Slots](#).
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche des gewünschten Slots.

Slot: Telefon Büro (165)

Gerätetyp: Tischtelefon

Name * Geräte-ID
Tischtelefon Artmann 15

Erforderlich

☐ Nummer intern unterdrücken

☐ Nummer extern unterdrücken

Ausgehende Nummer intern
416

Ausgehende Nummer extern
416

Anruflautstärke

8

Klingellautstärke

8

Einstellungen für Benutzer sperren

- ☐ Name
- ☐ Lautstärke
- ☐ Rufnummer unterdrücken
- ☐ Ausgehende Rufnummer
- ☐ Nebenstellen

Abbrechen

Zurücksetzen

Speichern

4. Bearbeiten Sie das (*Pflicht-)Feld und alle gewünschten Einstellungen im zugehörigen Pop-up.
Beachten Sie dazu die Tabelle unter [Grundlagen](#).

5. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Speichern

6. Um das Pop-up zu schließen, klicken Sie auf

Abbrechen

From:

<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/adhandbuch/benutzer_gruppen/benutzer/rnkonf_slots?rev=1688038506

Last update: 29.06.2023 11:35