

**Archivierter Artikel:**

Dieser Artikel gilt bis UCware 5.x. Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

## [veraltet:] Endgeräte-Slot bearbeiten

**Hinweis:**

Um diese Funktion für einen neu erstellten Slot freizuschalten, speichern Sie diesen zunächst.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die unterschiedlichen Einstellungen von Endgeräte-Slots individuell anpassen und bei Bedarf für die Bearbeitung durch den jeweiligen Benutzer sperren.

Um die Einstellungen von Rufnummern anzupassen, lesen Sie den Artikel [Benutzer-Durchwahlen im Admin-Client bearbeiten](#).

### Grundlagen

Die Erstellung und Bearbeitung von Slots erfolgt auf der Detailseite des jeweiligen Benutzers:



**Benutzer & Gruppen > Benutzer > [Benutzername]**

Die verfügbaren Slots werden hier im oberen Bereich der **Rufnummernkonfiguration** angezeigt:

[

#### Rufnummernkonfiguration

|  | 416  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
|--|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  | 4161 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
|  | 4162 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  |      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |

+

]

Über die zugehörigen Schaltflächen können Sie die Einstellungen der einzelnen Slots individuell anpassen:

[

## Slot: Telefon Büro (165)

Gerätetyp: Tischtelefon

Name \* Geräte-ID  
Tischtelefon Artmann 15

Erforderlich

☒ Nummer intern unterdrücken

☒ Nummer extern unterdrücken

Ausgehende Nummer intern  
416

Ausgehende Nummer extern  
416

Anruflautstärke

8

Klingellautstärke

8

### Einstellungen für Benutzer sperren

- ☒ Name
- ☒ Lautstärke
- ☒ Rufnummer unterdrücken
- ☒ Ausgehende Rufnummer
- ☒ Nebenstellen

Abbrechen

Zurücksetzen

Speichern

]

[

☒ Nebenstellen

### SIP-Zugangsdaten

Identität sip:armin.artmann\_1@172.17.2.1  
Benutzer armin.artmann\_1  
Passwort SsYOkklAVWy1Mm4G  
Server 172.17.2.1

]

[

Slot: Handy (170)

Gerätetyp: Handy

Name \*  
Handy Artmann

Erforderlich  
Mobilnummer  
001522881738

Erforderlich

Einstellungen für Benutzer sperren

- ☐ Name
- ☐ Mobilnummer
- ☐ Nebenstellen

Abbrechen

Zurücksetzen

Speichern

]



**Hinweis:**  
Alle Einstellungen wirken sich ausschließlich auf den gewählten Slot aus und bleiben auch nach einem Austausch des zugehörigen Endgeräts erhalten.

| Eigenschaft                                                                                                                   | Aktionen                                                                       | Bemerkungen                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Name *                                                                                                                        | Slot-Name für die Anzeige im UCC- und Admin-Cient eingeben.                    | *Pflichtangabe                     |
| Mobilnummer                                                                                                                   | Rufnummer zur Einbindung von Handys oder anderen externen Endgeräten eingeben. | Nur bei Handy-Slots.               |
| <div><input type="checkbox"/> Nummer intern unterdrücken</div> <div><input type="checkbox"/> Nummer extern unterdrücken</div> | Rufnummernanzeige für ausgehende Anrufe aktivieren/deaktivieren.               | Nicht bei Handy-Slots.             |
| <div>Ausgehende Nummer intern</div> <div>Ausgehende Nummer extern</div>                                                       | Angezeigte Rufnummer für ausgehende Anrufe auswählen.                          |                                    |
| Klingellautstärke                                                                                                             | Klingeltonlautstärke des Endgeräts festlegen.                                  |                                    |
| Anruflautstärke                                                                                                               | Anruflautstärke des Endgeräts festlegen.                                       | Schaltet das Endgerät nicht stumm. |

Einstellungen für Benutzer sperren

| Eigenschaft                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktionen                                                                                                                                                        | Bemerkungen                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <div><div><input type="checkbox"/> Name</div><div><input type="checkbox"/> Lautstärke</div><div><input type="checkbox"/> Rufnummer unterdrücken</div><div><input type="checkbox"/> Ausgehende Rufnummer</div><div><input type="checkbox"/> Nebenstellen</div></div> | <div>Bearbeitungssperre für die Eigenschaft im UCC-Client des Benutzers aktivieren/deaktivieren.</div> <div>Graut die jeweilige Option im UCC-Client aus.</div> | <div>Nicht bei Handy-Slots.</div> |
| <div><div><input type="checkbox"/> Mobilnummer</div></div>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 | <div>Nur bei Handy-Slots.</div>   |

Im UCC-Client des Benutzers werden die Voreinstellungen anschließend angezeigt:

[

Steuern

Armin Artmann

Softphone

?

Rufnummernkonfiguration

Eigene Slots

Eigene Rufnummern

416

☒

☒

☐

☒

☐

4161

☒

☐

☐

☒

☐

4162

☐

☐

☒

☐

☒

Slot bearbeiten

Slot: Tischtelefon Artmann (149)

Gerät abmelden

Typ: Tischtelefon

Name \*

Tischtelefon Artmann

Erforderlich

Ausgehende Nummer

Intern \*

416

Extern \*

416

Nummer unterdrücken

Erforderlich

☒ Intern

Erforderlich

☒ Extern

Klingellautstärke

Anruflautstärke

8

8

Zurücksetzen

Speichern

]

[

**Rufnummernkonfiguration**

**Eigene Slots**

**Eigene Rufnummern**

| Rufnummer | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ |
|-----------|---|---|---|---|---|
| 416       | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ |
| 4161      | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ |
| 4162      | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ |

**Slot bearbeiten**

Slot: Tischtelefon Artmann (149) Gerät abmelden

Typ: Tischtelefon

Name: Tischtelefon Artmann

Ausgehende Nummer: Intern 416 Extern 416

Nummer unterdrücken: Intern ☐ Extern ☐

Klingellautstärke: 8 Anruflautstärke: 8

Zurücksetzen Speichern

## Schritt für Schritt

Um einen Slot zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Übersichtsseite **Benutzer & Gruppen > Benutzer** auf und klicken Sie auf den gewünschten Benutzer.

|      | Desktop Phone                       | Mobile Phone                        | Laptop                              | Tablet                              |                                     |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 416  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 4161 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 4162 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

2. Erstellen und speichern Sie bei Bedarf die benötigten [Slots](#).
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche des gewünschten Slots.

## Slot: Telefon Büro (165)

Gerätetyp: Tischtelefon

Name \* Geräte-ID  
Tischtelefon Artmann 15

Erforderlich

☐ Nummer intern unterdrücken

☐ Nummer extern unterdrücken

Ausgehende Nummer intern  
416

Ausgehende Nummer extern  
416

Anruflautstärke

8

Klingellautstärke

8

### Einstellungen für Benutzer sperren

- ☐ Name
- ☐ Lautstärke
- ☐ Rufnummer unterdrücken
- ☐ Ausgehende Rufnummer
- ☐ Nebenstellen

Abbrechen

Zurücksetzen

Speichern

4. Bearbeiten Sie das (\*Pflicht-)Feld und alle gewünschten Einstellungen im zugehörigen Pop-up.  
Beachten Sie dazu die Tabelle unter [Grundlagen](#).

5. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Speichern

6. Um das Pop-up zu schließen, klicken Sie auf

Abbrechen

From:

<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:

[https://wiki.ucware.com/archiv/5\\_x/adhandbuch/benutzer\\_gruppen/benutzer/rnkonf\\_slots?rev=1688044564](https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/adhandbuch/benutzer_gruppen/benutzer/rnkonf_slots?rev=1688044564)

Last update: 29.06.2023 13:16