

v.5, Admin-Client, DECT



**Archivierter Artikel:**

Dieser Artikel gilt bis UCware 5.x. Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

# [veraltet:] Snom DECT einrichten



**Hinweise:**

- Führen Sie die folgenden Schritte aus, **bevor** Sie die erste DECT-Basis anschließen.
- Setzen Sie gebrauchte Basisstationen vorab zurück auf die Werkseinstellungen.
- Stellen Sie sicher, dass die Stationen mit geeigneter [Firmware](#) provisioniert werden.

Auf dem UCware Server können Sie DECT-Basen von **Snom** für den Single- oder Multizellenbetrieb einrichten. Die Verwaltung der beteiligten Geräte erfolgt dabei direkt im Admin-Client, sodass Sie in der Regel nicht auf deren Weboberfläche zugreifen müssen.

UCware unterstützt die folgenden DECT-Komponenten von Snom:

- **Basisstationen:** M400 (nur einzeln oder als Doppelzelle mit baugleichem Gerät), M700, M900, M900 Outdoor
- **Handsets:** M25, M30, M65, M70, M80, M85, M90

Unter **DECT > Snom** können Sie DECT-Chains erstellen oder zur Bearbeitung aufrufen:

The screenshot shows the UCware Admin Client interface. At the top, there's a green header with 'UCware Admin Client' and three icons: a question mark, a gear, and a power button. Below the header is a sidebar with various navigation icons. The main content area is titled 'Snom DECT Chains' and features a table with the following data:

ID	Bezeichnung	Primärbasis	Datensynchronisation	Zugangscode	Basen verwalten	Handsets verwalten	Basen provisionieren
6500	DECT Lager	172.17.2.87	multicast	2745			
7000	DECT Büro	172.17.2.92	multicast	3517			


Below the table, there are pagination controls: 'Elemente pro Seite 10', '1 - 2 von 2', and navigation arrows.

Chain erstellen

Chain bearbeiten

 [Basen hinzufügen](#)

 [Handsets hinzufügen](#)









 [Basen provisionieren<sup>1</sup>](#)

<sup>1</sup> Nur zur Problembhebung.

Orientieren Sie sich beim Einrichten einer DECT-Chain an der Reihenfolge der hier dargestellten Schritte:




## DECT-Chain erstellen und bearbeiten




Für jede DECT-Chain können Sie die folgenden Eigenschaften konfigurieren:

Eigenschaften	Hinweise
	<b>Maximal 5 Ziffern eingeben.</b> Anhand der ID verbinden sich die beteiligten Basisstationen im Multizellenbetrieb.
	<b>Name für die Chain eingeben.</b>
	<b>Primärbasis einer vorhandenen Chain ändern.</b> Nur beim Bearbeiten vorhandener Chains möglich. Bei neuen Chains wird die zuerst hinzugefügte DECT-Station als Primärbasis definiert.
	<b>Verfahren zur Synchronisation zwischen Basisstationen auswählen.</b> Empfehlung: <b>Multicast</b>
Transport * 	<b>Transport für SIP-Pakete auswählen.</b> Empfehlung: <b>udp</b> , für reine M900-Chains alternativ <b>tls</b> .
	<b>Aktivieren, um mehrere Primärbasen in der Chain zu ermöglichen.</b> Sonderfunktion: Nach Rücksprache mit dem Support benutzen.
	<b>Zugangscode aus 4 Ziffern eingeben.</b> Erforderlich zur Anmeldung von Handsets.
	<b>Sonderfunktion: Nach Rücksprache mit dem Support benutzen.</b>









\* Pflichtangabe


## DECT-Basen hinzufügen und verwalten

Über  **DECT** >  **Snom** >  gelangen Sie zu den beteiligten Basisstationen der gewünschten DECT-Chain:










**UCware Admin Client**   






---

**< Snom DECT Basen** 

Filter

MAC-Adresse	Name	IP-Adresse	Gateway-Adresse	Modell
0004 	EG31	172. 	172. 	m700
0006 	10G25	172. 	172. 	m700
0003 	20G17	172. 	172. 	m700

Elemente pro Seite **10**  1 - 3 von 3    

Hier können Sie der Chain neue Basisstationen  hinzufügen oder vorhandene zur Bearbeitung aufrufen.

Dabei können Sie die folgenden Eigenschaften konfigurieren:

Eigenschaften	Hinweise
<input type="checkbox"/>	Name zur Anzeige der Basisstation im Admin-Client eingeben.
<input type="checkbox"/>	IP-Adresse eingeben, die der UCware Server der Basisstation zuweisen soll.
<input type="checkbox"/>	Netzmaske zur IP-Adresse der Basisstation eingeben.
<input type="checkbox"/>	MAC-Adresse von der Rückseite der Basisstation eingeben.
<input type="checkbox"/>	Gateway-Adresse für die Basisstation eingeben.
<input type="checkbox"/>	Adresse des DNS-Servers im Netzwerk eingeben.
<input type="checkbox"/>	Modellbezeichnung der Basisstation auswählen.

\* Pflichtangabe



**Hinweise:**

Für den Multizellenbetrieb müssen Sie der gewünschten DECT-Chain mindestens zwei Basisstationen hinzufügen. Damit diese einen Kommunikationsbaum aushandeln, fügen Sie der Chain mindestens ein Handset hinzu.

### DECT-Handsets hinzufügen und verwalten

Über **DECT** > **Snom** > gelangen Sie zu den beteiligten Handsets der gewünschten DECT-Chain:

The screenshot shows the UCware Admin Client interface. At the top, there's a yellow header with 'UCware Admin Client' and three icons (help, settings, power). Below is a navigation sidebar with icons for home, user, menu, DECT, handset, and settings. The main content area is titled 'Snom DECT Handsets' and has a '+ Add' button. Underneath is a 'Filter' section and a table of handsets:

IPEI oder IPUI	Modell	Löschen
0276	snom-m65	
0277	snom-m85	
0278	snom-m85	
0272	snom-m90	

Hier können Sie der Chain neue Handsets hinzufügen:

Eigenschaften	Hinweise
<input type="checkbox"/>	IPEI oder IPUI eines oder mehrerer Handsets eingeben. <b>Unterstützte Modelle:</b> M25, M30, M65, M70, M80, M85, M90 Sie finden die IPEI an den folgenden Stellen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• auf der Verpackung</li> <li>• im Akkufach</li> <li>• im Gerätemenü unter <b>Einstellungen &gt; Status</b></li> </ul>
<input type="checkbox"/>	Optional: <b>Gemeinsame Modellbezeichnung der Handsets auswählen.</b> Diese finden Sie u. a. im Gerätemenü unter <b>Einstellungen &gt; Status</b> .

\* Pflichtangabe

From: <https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation  
Permanent link: [https://wiki.ucware.com/archiv/5\\_x/adhandbuch/provisionierung/snom\\_dect?rev=1707900557](https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/adhandbuch/provisionierung/snom_dect?rev=1707900557)  
Last update: 14.02.2024 08:49

