

v.5, Admin-Client, System, Anbindung



Archivierter Artikel:

Dieser Artikel gilt bis UCware 5.x. Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

[veraltet:] Transports einrichten



Achtung:

Fehlerhafte Einstellungen in diesem Bereich können das Zustandekommen ein- und ausgehender Anrufe verhindern. Lassen Sie Änderungen in diesem Bereich nur von erfahrenem Fachpersonal durchführen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den UCware Support.

Auf der Detailseite **System > Transports** können Sie festlegen, welche Ports und Protokolle der UCware Server für ein- und ausgehende VoIP-Verbindungen nutzt.

Wenn Sie ein neues [Gateway](#) einrichten, müssen Sie diesem genau einen Transport zuweisen. Zu diesem Zweck stehen bei Standard-Installationen des UCware Servers vier voreingestellte Transports zur Auswahl.

UCware Admin Client ? ⚙️ 🔌

Transporte +

Filter

Id	Protokoll	Schema	Gebunden an	Externe Adresse	Externer Port	Lokale Netze
tcp	tcp	sip	█			█
tls	tls	sip	█			█
udp	udp	sip	█			█
ws	ws	sip	█			

Unter **System > Transport** können Sie dieser Auswahl bei Bedarf eigene Einträge hinzufügen oder vorhandene anpassen.

Voreingestellte Transports

Die folgenden Transports sind standardmäßig auf dem UCware Server eingerichtet:

Id	Verbindung	Verschlüsselung
tcp	UCware Server ↔ Gegenstelle (nur SIP)	nein
tls	UCware Server ↔ Gegenstelle (nur SIP)	ja
udp	UCware Server ↔ Gegenstelle (SIP und/oder RTP)	nein
ws	UCware-Client ↔ UCware Server	ja (im nginx)



Hinweis:

Sie können unverschlüsselte Verbindungen vollständig unterbinden, indem Sie die entsprechenden Transports aus der Liste entfernen. Transports, die mindestens einer Gegenstelle (Endgerät oder SIP-Provider) zugeordnet sind, lassen sich nicht löschen.

Konfiguration

<p>Id tcp</p> <p>Schema Sip</p> <p>Externe Adresse [Redacted]</p> <p>Lokale Netze [Redacted]</p> <p>Zertifizierungsstelle ucware.crt</p> <p>Zertifikat [Redacted]</p>	<p>Protokoll * TCP</p> <p>Gebunden an * 0.0.0.0:5060</p> <p>Externer Port [Redacted]</p> <p>Transportverschlüsselung TLS v1.2</p>
--	--

Feld	Hinweise
Id*	Eigene Bezeichnung oder Kennung eingeben.
Protokoll*	Protokoll auswählen.
Schema	URI-Schema ausgehender SIP-Anfragen eingeben.
Gebunden an*	IP-Adresse und Port für die Entgegennahme von SIP-Anfragen eingeben.
Externe Adresse	Diese Felder sind für NAT-Szenarien erforderlich. Wenn das Ziel außerhalb der lokalen Netze liegt, werden IP-Adresse und Port der Telefonanlage im SIP-/RTP-Header durch die hier angegebenen externen Werte ersetzt.
Externer Port	
Lokale Netze	Diese Felder sind für verschlüsselte Verbindungen erforderlich. Nur nach Rücksprache mit oder Aufforderung durch den Support verändern.
Transportverschlüsselung	
Zertifizierungsstelle	Zertifizierungsstelle und Zertifikat zur Verschlüsselung auswählen.
Zertifikat	
Chiffrepräferenz	Präferierte Chiffren für die Aushandlung der Verschlüsselung mit der Gegenstelle auswählen. Wenn Sie keine Chiffre auswählen stehen, alle zur Verfügung. Möglich sind maximal 6 Chiffren.

* Pflichtangabe

Chiffrepräferenz 0 aktive Chiffrepräferenz(en) ^

- AES128-GCM-SHA256
- AES128-SHA256
- AES256-GCM-SHA384
- DHE-PSK-AES128-GCM-SHA256
- DHE-PSK-AES256-CBC-SHA
- DHE-PSK-AES256-CBC-SHA384

From: <https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link: https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/adhandbuch/system/transport?rev=1712650772

Last update: **09.04.2024 08:19**