v.5, Vermittlungsarbeitsplatz, UCC-Client, Rufnummernkonfiguration, Slots, Lautstärke



Archivierter Artikel:

Dieser Artikel gilt bis UCware 5.x. Den aktuellen Stand finden Sie hier.

[veraltet:] Telefonlautstärke anpassen



Hinweise:

- Diese Einstellung wirkt sich nur auf Tischtelefone und den UCC-Client aus.
- Der Administrator kann diese Einstellung vorkonfigurieren und/oder sperren.
- Um Klingeltöne stummzuschalten, lesen Sie den Artikel Klingelton anpassen.

Über die Rufnummernkonfiguration können Sie die Lautstärke von Tischtelefonen einzeln pro Slot anpassen. Klingel- und Anruflautstärke lassen sich dabei getrennt voneinander festlegen.

Ihre Einstellungen bleiben auch bei einem Wechsel des angeschlossenen Geräts erhalten.

Zum Anpassen der **Telefonlautstärke** gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf 🔟
- 2. Klicken Sie auf den Slot, den Sie bearbeiten möchten.



- 3. Verschieben Sie den gewünschten Lautstärke-Regler bei gedrückter Maustaste. (1 = sehr leise, 15 = sehr laut).
- 4. Übernehmen Sie die Einstellung mit

Speichern

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf für weitere Slots.

From:

https://wiki.ucware.com/ - UCware-Dokumentation

https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/lautstaerke?rev=1689931542

Last update: 21.07.2023 09:25