

5, Vermittlungsarbeitsplatz, UCC-Client, Slots, Rufnummernkonfiguration



Archivierter Artikel:

Dieser Artikel gilt bis UCware 5.x. Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

[veraltet:] SIP-Client einbinden



Hinweise:

- Für diese Funktion ist ein Slot vom Typ **Softphone** erforderlich.
- Um das genutzte Softphone oder Telefon korrekt zu konfigurieren, lesen Sie die Anleitung des Herstellers.

Bei Bedarf können Sie auch solche SIP-Clients oder -Endgeräte mit der Telefonanlage verbinden, die nicht von UCware unterstützt werden. Die dafür erforderlichen SIP-Zugangsdaten lassen sich über die  [Rufnummernkonfiguration](#) anzeigen.



Hinweis:

Die Unterstützung der auf diese Weise eingebundenen Clients und Geräte beschränkt sich auf grundlegende Anruffunktionen. Um den vollen Leistungsumfang der Telefonanlage zu nutzen, verwenden Sie den UCC-Client oder ein [unterstütztes Telefon](#).

Um einen SIP-Client über den Softphone-Slot einzubinden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .
2. Klicken Sie auf den Softphone-Slot, den Sie verwenden möchten. .
3. Konfigurieren Sie Ihr bevorzugtes Softphone oder Telefon nach Vorgabe des Herstellers. Verwenden Sie dabei die angezeigten SIP-Zugangsdaten.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/sip_zugangsdaten?rev=1688384370

Last update: **03.07.2023 11:39**