

# Telefontasten belegen



## Hinweise:

Die **Tastenbelegung** wirkt sich ausschließlich auf **unterstützte Tischtelefone** aus. Sie benötigen mindestens einen geeigneten **Slot**.

Mit dem UCC-Client können Sie die Funktionstasten Ihres Tischtelefons bequem am PC konfigurieren. Der grafische Editor der **Tastenbelegung** erlaubt dabei eine individuelle Zuweisung der gewünschten Funktionen pro Modell.

Snom D385



Snom D735



&lt; 1 2 3 4 &gt;

&lt; 1 2 3 4 &gt;

Yealink T46U



&lt; 1 2 3 &gt;

Yealink T57W



&lt; 1 2 &gt;

Auf diese Weise können Sie persönliche Tastenprofile erstellen, die bei der Anmeldung am jeweiligen Gerät automatisch geladen werden.

## Verfügbare Funktionen



## Hinweis:

Der Administrator kann einzelne Tastenfunktionen für die Benutzer **sperren**. Bereits zugewiesene Funktionen bleiben in diesem Fall bis zur Neubelegung der jeweiligen Taste erhalten.

Im Tastenbelegungsseditor des UCC-Clients lassen sich die folgenden Funktionen konfigurieren:

Funktion	Beschreibung	Eingabe unter Rufnummer / Daten
Nebenstelle	Interne Nummer anrufen. Ohne BLF-Unterstützung.	interne Zielnummer
externes Ziel	Externe Nummer anrufen. Ohne BLF-Unterstützung.	interne oder externe Zielnummer
BLF	Interne Nummer anrufen oder Anruf stellvertretend für den Benutzer annehmen. <b>Sonderfunktion: Einrichtung durch Administrator.</b>	interne Zielnummer

Funktion	Beschreibung	Eingabe unter Rufnummer / Daten
Umleitung		
Umleitung intern	Interne und/oder externe Anrufe zu anderer Nummer umleiten.	interne oder externe Zielnummer
Umleitung extern		Nur für primäre Nummer des Benutzers wirksam.
Umleitung Ansage		
Umleitung intern Ansage		
Umleitung extern Ansage	Interne und/oder externe Anrufe zu Ansage bzw. Anrufbeantworter umleiten.	Bei erstmaliger Benutzung wird automatisch ein entsprechendes <b>Rufumleitungsprofil</b> erstellt und aktiviert. Beim erneuten Drücken der Taste wird das Profil angepasst, aber <b>nicht deaktiviert</b> .
Umleitung AB		leer
Umleitung intern AB		
Umleitung extern AB		
Rufumleitung WS		
Rufumleitung WS intern	Interne und/oder externe Warteschlangenanrufe zu anderer Nummer umleiten. <b>Sonderfunktion: Einrichtung durch Administrator.</b>	interne oder externe Zielnummer
Rufumleitung WS extern		
An-/Abmelden WS	Als Warteschlangen-Agent an- oder abmelden.	Nummer der Warteschlange
Ruhe/DND-Taste	DND ein- oder ausschalten.	leer
Menü-Taste	Gerätemenü aufrufen.	
Gruppenpickup	Anrufe für Mitglieder der eigenen Rufannahmegruppe annehmen. <b>Sonderfunktion: Einrichtung durch Administrator.</b>	ID der Rufannahmegruppe
Anruflisten	Anrufhistorie aufrufen.	leer
URL	URL auf dem Telefondisplay aufrufen.	gültige URL gemäß Herstellerangabe
Telefonbuch	Telefonbuch aufrufen.	
Transfer-Taste	Gehaltenen Anruf zum aktuellen Gesprächspartner durchstellen.	
Halten-Taste	Gespräch pausieren.	leer
Konferenz-Taste	Konferenz zwischen gehaltenem und aktuellem Gespräch starten.	
Aufnahme-Taste	Aktuelles Gespräch aufnehmen. <b>In Standardinstallationen nicht verfügbar.</b>	
Abwurfschaltungstaste	<b>Sonderfunktion: Einrichtung durch Administrator.</b>	Abweichender Feldname. Als <b>Assistent</b> hier den zuständigen Manager auswählen.
Rufumleitungsprofile	Menü zur manuellen Rufumleitung aufrufen.	eigene interne Nummer
Leer	Keine Funktion.	leer

## Schritt für Schritt

### Hinweise:



- Geräte, an denen Sie bereits angemeldet sind, stehen in der Liste ganz oben.
- Der Administrator kann Standartwerte für alle Funktionstasten vorgeben und diese vor Änderungen schützen. Um die Vorgabe wiederherzustellen, aktivieren Sie **Standardwert übernehmen**.
- Bei einigen Telefonen sind auch die Navigations- bzw. Pfeiltasten konfigurierbar.

The screenshot shows the UCC-Client software interface for managing telephone key mappings. On the left, a sidebar lists various device models under the 'Geräte' (Devices) section. The 'Snom D735' model is selected and highlighted with a green background. The main panel is titled 'Tastenbelegung' (Key Mapping) and displays the 'Snom D735' model's key layout. A red box highlights the first four keys on the leftmost column of the keypad. A context menu is open over the third key (labeled '3'), listing options: 'Nebenstelle', 'externes Ziel', 'BLF', and 'Umleitung'. Below this, a dropdown menu shows 'Funktion' set to 'Leer'. A checkbox 'Standardwert übernehmen' is present. At the bottom right are 'Zurücksetzen' and 'Speichern' buttons.

Um die Tasten eines Tischtelefons zu belegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie im UCC-Client die **Tastenbelegung** auf.
2. Klicken Sie unter **Geräte** auf das gewünschte Modell.
3. Wechseln Sie bei Bedarf mit **< >** auf die gewünschte Belegungsebene des Telefons.
4. Klicken Sie in der Geräteabbildung auf die gewünschte Funktionstaste.
5. Wählen Sie die gewünschte **Funktion** der Taste aus.
6. Geben Sie einen **Namen** für die Taste ein.

Dieser wird in der Geräteabbildung angezeigt.

7. Geben Sie unter **Rufnummer / Daten** den erforderlichen Wert gemäß der Tabelle weiter oben ein.
8. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf mit weiteren Funktionstasten.

**Speichern**

9. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Das Telefon übernimmt die Einstellungen sofort bzw. sobald Sie sich daran anmelden.

Für Geräte ohne LCD-Beschriftung können Sie mit  passende [Einlege-Etiketten](#) als PDF anzeigen und ausdrucken.

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:  
[https://wiki.ucware.com/archiv/5\\_x/benutzerhandbuch/tastenbelegung/alle\\_funktionen?rev=1680597422](https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/benutzerhandbuch/tastenbelegung/alle_funktionen?rev=1680597422)

Last update: **04.04.2023 08:37**