

v.6.1, Admin-Client, Nummer unterdrücken, Ausgehende Nummer, Bearbeitungssperre, Klingelton, Lautstärke



Versionshinweis:

Dieser Artikel wurde für **UCware 6.0** überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

[veraltet:] Endgeräte-Slots im Admin-Client bearbeiten

Der UCware Server kann pro Benutzer mehrere **Durchwahlen und Slots** verwalten. Die verfügbaren Slots geben dabei vor, mit welchen Geräten der Benutzer auf die Telefonanlage zugreifen kann.

Darüber hinaus beeinflusst der Slot das Verhalten der angeschlossenen Endgeräte. Die entsprechenden Einstellungen können Sie im Admin-Client einzeln pro Slot für den Benutzer vorgeben:

The screenshot displays the UCware Admin Client interface. On the left, a sidebar contains navigation options: 'Hauptseite', 'Benutzer & Gruppen', 'Benutzer', 'Gruppen', 'Rufannahmegruppen', 'DISA', 'Lizenz', 'Durchwahlen', 'Rufumleitungen', 'Anbindungen', 'DECT', 'Provisionierung', and 'System'. The main area shows the 'Benutzer' (User) management screen. A red box highlights the 'Rufnummernkonfiguration' (Number Configuration) section, which includes a list of numbers (415, 4151) and a configuration window for 'Slot: Tischtelefon (4)'. The configuration window has tabs for 'Allgemein', 'Anruf', 'Klingel', and 'Display'. The 'Anruf' tab is active, showing settings for 'Ausgehende Nummer' (Outgoing Number), 'Anruflautstärke' (Call Volume), 'Klingellautstärke' (Ring Volume), and 'Displayhelligkeit' (Display Brightness). The right sidebar shows the 'Rufnummernkonfiguration' (Number Configuration) section with a 'Slot bearbeiten' (Edit Slot) button.



Hinweis:

Ab UCware 6.1 können Sie die Icons für die Anzeige der Slots im UCC-Client und am Vermittlungsarbeitsplatz anlagenweit [anpassen](#).

Als Administrator haben Sie Zugriff auf die folgenden Einstellungen. Diese wirken sich ausschließlich auf den bearbeiteten Slot aus und bleiben auch bei einem Wechsel des angeschlossenen Endgeräts erhalten:

Einstellung	Verfügbar an Slot	Beschreibung
Name *	alle	Anzeigenamen des Slots festlegen.

Einstellung	Verfügbar an Slot	Beschreibung
Geräte-ID 3	Tischtelefon DECT UCC-Client Softphone	Wird automatisch zugewiesen. ID anklicken, um zur Detailseite des Geräts zu gelangen.
Anrufmethode	App	Anrufmethode für die UCware App festlegen.
Externe Nummer *	App Externes Ziel	Rufnummer der Mobile App oder eines Externen Ziels auf dem UCware Server einbinden.
Ausgehende Nummer Intern Extern	alle außer Externes Ziel	Übermittelte Rufnummer für ausgehende Anrufe auswählen (CLIP).
Nummer unterdrücken Intern Extern		Übermittlung der Rufnummer bei ausgehenden Anrufen verhindern (CLIR).
Anruflautstärke	Tischtelefon UCC-Client	Lautstärke der Sprechverbindung festlegen.
Klingellautstärke		Lautstärke des Klingeltons festlegen.
Displayhelligkeit	Tischtelefon	Helligkeit des Displays festlegen.
Bei Inaktivität dimmen		Display automatisch dimmen.
Einstellungen für Benutzer sperren Name	alle	Einstellung(en) im UCC-Client des Benutzers ausgrauen.
Lautstärke	Tischtelefon UCC-Client	
Rufnummer unterdrücken	alle außer Externes Ziel	
Ausgehende Rufnummer		
Nebenstellen	alle	
Displaybeleuchtung	Tischtelefon	
Anrufmethode	App	
Externe Nummer	App Externes Ziel	
SIP-Zugangsdaten Identität sip:gerd.gudlat@172. Benutzer gerd.gudlat Passwort Server 172.	Softphone	SIP-Client eines Drittanbieters auf dem UCware Server einbinden.

