

v.6.1, UCC-Client

[veraltet:] Überblick zum Admin-Client



Hinweis:

Allgemeine Informationen zur Bedienung des Admin-Clients finden Sie [hier](#).

Wenn Sie sich zum ersten Mal am Admin-Client anmelden, wird standardmäßig die Hauptseite mit den wichtigsten Eckdaten der Telefonanlage angezeigt.

Über die **Seitenleiste** gelangen Sie zu den folgenden Menüpunkten und den zugehörigen Detailseiten:

- [Hauptseite](#)
- [Benutzer & Gruppen](#)
- [Durchwahlen](#)
- [Rufumleitung](#)
- [Anbindungen](#)
- [DECT](#)



Provisionierung



System



Menübeschriftung ausklappen

Funktionen der **Kopfleiste**:



Hilfe zum Admin-Client



Benutzeroberfläche anpassen



Anmeldeoptionen

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/archiv/6_1/adhandbuch/hauptseite/sitemap

Last update: **27.09.2024 06:36**