

v.6.1, Admin-Client

[veraltet:] Webinterface verbundener Geräte aufrufen

IP-basierte Telefone und DECT-Systeme sind in der Regel mit einer grafischen Benutzeroberfläche (Webinterface) ausgestattet, die Sie im Browser aufrufen können. Damit lassen sich die Einstellungen und Funktionen des jeweiligen Geräts im Detail anzeigen und bei Bedarf anpassen.



Hinweis:
Lesen Sie hierzu stets die Dokumentation des Herstellers.

Um das Webinterface [unterstützter Geräte](#) aufzurufen, klicken Sie unter  **Provisionierung** > **Geräte** auf  hinter der zugehörigen IP-Adresse:

UCware Admin Client



Geräte

Filter
gerd

	Kennung	Typ	Nebenstelle	Benutzer	Name	Aktuelle Firmware	Standort	Hersteller	Modell	IP-Adresse	Konfiguration neu laden
	gerd.gudlat_webrtc	webrtc	950028	gerd.gudlat	Telefon gerd.gudlat_webrtc			ucware	webrtc		
	000413930BE7	mac	950060	gerd.gudlat	Telefon 000413930BE7	10.1.54.13		snom	385	172.17.2.124	 
	gerd.gudlat	sip-ua	950065	gerd.gudlat	Telefon gerd.gudlat			ucware	sip-ua		
	gerd.gudlat_app	app	950066	gerd.gudlat	Telefon gerd.gudlat_app			ucware	app		
	0298D0FE7C	ipei	950042	gerd.gudlat	Telefon 0298D0FE7C			snom	m85		

Elemente pro Seite 100 1 - 1 von 1

Anschließend müssen Sie sich als Geräte-Administrator auf der Login-Seite des Interfaces authentisieren. Die dafür erforderlichen Anmeldedaten sind unter den folgenden Schlüsseln im  **System** > **Key-Value-Store** hinterlegt:

	Admin-Name	Passwort
Snom Tischtelefone	Schlüssel: SNOM_PROV_HTTP_USER Standardwert: admin	Schlüssel: SNOM_PROV_HTTP_PASS Standardwert: sn0m
Snom DECT-Stationen	Schlüssel: SNOM_IPDECT_PROV_HTTP_USER Standardwert: admin	Schlüssel: SNOM_IPDECT_PROV_HTTP_PASS Standardwert: admin (nach Ersteinrichtung: admin1)
Yealink Tischtelefone	Schlüssel: nicht vorhanden Standardwert: admin	Schlüssel: TIPTEL_YEALINK_PROV_HTTP_ADMIN_PASS Standardwert: 1234
Polycom Konferenztelefone	Schlüssel: POLYCOM_PROV_HTTP_USER Standardwert: gs	Schlüssel: POLYCOM_PROV_HTTP_PASS Standardwert: gEheiM23y89sdo23
Gigaset DECT-Stationen	Schlüssel: GIGASET_PROV_ADMIN_PASS Standardwert: admin	Schlüssel: PASSWORD Standardwert: password

Bei Bedarf können Sie die Standardwerte der einzelnen Schlüssel durch eigene Daten ersetzen.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/6_1/adhandbuch/provisionierung/geraete/webinterface

Last update: **17.09.2024 08:12**