

# [veraltet:] Abwurfschaltung benutzen

## UCC-Client



**Hinweis:**

Diese Funktion muss über [spezielle Berechtigungen](#) für Sie freigeschaltet werden.

Mit UCware können Führungskräfte ihre eingehenden Anrufe automatisch an ausgewählte Mitarbeiter delegieren. Innerhalb einer solchen **Abwurfschaltung** ist der entsprechend berechtigte **Manager** nur für seine **Assistenten** erreichbar. Diese nehmen alle anderen Anrufe für den Manager entgegen und stellen sie bei Bedarf durch.

Beim Manager sind die eingehenden Anrufe dabei lautlos, aber weiterhin sichtbar. Auf diese Weise kann er ausgewählte Gespräche jederzeit auch selbst annehmen.




Im UCC-Client können alle Beteiligten einer Abwurfschaltungen das zugehörige Widget [einblenden](#). Anzeige und Bedienung unterscheiden sich dabei abhängig von der Rolle des jeweiligen Benutzers:


**Manager-Rolle**

- Als Manager können Sie Ihre **eigene** Abwurfschaltung mit aktivieren und ihr Verhalten [konfigurieren](#).
- Bei aktiver Schaltung werden eingehende Gespräche auf Ihre Assistenten umgeleitet.
- Ausgenommen davon sind die Assistenten selbst.
- Abgeworfene Anrufe werden unter **Abwurfschaltung** und **ohne Klingelton** angezeigt.

- Zur Rufannahme klicken Sie in diesem Fall auf .
- Um einen Assistenten anzurufen, klicken Sie auf sein Statussymbol.

**Assistenten-Rolle**


- Als Assistent können Sie **jede** Abwurfschaltung  aktivieren, an der Sie beteiligt sind.
- Voraussetzung ist, dass der zuständige Manager Sie in seinem Widget hinzufügt.
- Bei aktiver Schaltung gehen Gespräche für den Manager als **Aktuelle Anrufe** in Ihrem Client ein.
- Zur Rufannahme klicken Sie in diesem Fall auf .
- Um einen Manager anzurufen, klicken Sie auf sein  Statussymbol.
- Für den Manager bleibt Ihr **Anrufstatus** immer sichtbar, auch wenn Sie ihn **verstecken**.

 **Hinweis:** Aktive Abwurfschaltungen bleiben unwirksam, bis der verantwortliche Manager mindestens einen Assistenten hinzufügt. Lesen Sie dazu den Artikel [Abwurfschaltung konfigurieren](#)

## Tischtelefone

Als Manager oder Assistent können Sie eine Funktionstaste Ihres Tischtelefons zum Ein- und Ausschalten der Abwurfschaltung [belegen](#). Bei aktiver Schaltung leuchtet die LED der Taste. Am Gerät des Managers blinkt sie zudem bei eingehenden Anrufen. Der Benutzer kann das Gespräch in diesem Fall per Tastendruck direkt annehmen. **Snom D385** und **D785** zeigen darüber hinaus abhängig von der Benutzer-Rolle die Durchwahlen des Managers oder seiner Assistenten mit dem jeweiligen Anrufstatus an:

Manager-Rolle
---------------

 **Harald Harms** 15:16

417 {klingelt}	412 {unbekannt}
418 {frei}	413 {frei}


Anruf: 950063 für Harald Harms

Abm.


Eingehender Anruf auf dem Snom D385 eines Managers bei aktiver Abwurfschaltung. Im oberen Teil werden die zugewiesenen Assistenten und ihr Anrufstatus angezeigt.

**Assistenten-Rolle**

04.10.2022 🔊 15:16



Anruf  
**950063**  
Angerufener  
**Harald Harm**  
420



Der gleiche Anruf auf dem Snom D385 seiner Assistentin Iris Immsee (Durchwahl 417).

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:  
[https://wiki.ucware.com/archiv/6\\_1/benutzerhandbuch/hauptseite/abwurfschaltung/benutzen?rev=1724769824](https://wiki.ucware.com/archiv/6_1/benutzerhandbuch/hauptseite/abwurfschaltung/benutzen?rev=1724769824)

Last update: **27.08.2024 14:43**